

№	Список работ	10 000 км	20 000 км	30 000 км	40 000 км	50 000 км	60 000 км	70 000 км	80 000 км	90 000 км	100 000 км	110 000 км	120 000 км	130 000 км	140 000 км	150 000 км	160 000 км	170 000 км	180 000 км	190 000 км	200 000 км	
1	Проверка клапанного зазора										п											п
2	Приводные ремни — проверка, регулировка	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
3	Моторное масло, масляный фильтр двигателя	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
4	Охлаждающая жидкость двигателя, замена на пробеге 160 т.км. , далее каждые 80 т.км.	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	з	п	п	п	п	п
5	Узлы и агрегаты автомобиля — проверка на предмет утечек и внешних повреждений	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
6	Радиатор — проверка чистоты, проверка соединений шлангов и их правильного расположения, наличия коррозии и т.п.				п				п				п				п					п
7	Свечи зажигания										з											з
8	Системы выпуска отработавших газов — проверка на герметичность		п		п		п		п		п		п		п		п		п		п	п
9	Аккумуляторная батарея — проверка заряда, уровня и плотности электролита, состояния клемм	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
10	Топливный фильтр (бензиновый)								з								з					
11	Топливный фильтр-отстойник (дизельный) замена по индикатору загрязнения	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
12	Воздушный фильтр	п	з	п	з	п	з	п	з	п	з	п	з	п	з	п	з	п	з	п	з	з
13	Крышка топливного бака, топливопроводов — проверка				п				п				п				п					п
14	Адсорбер паров топлива — проверка				п				п				п				п					п
15	Тормозная система — проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
16	Стояночный тормоз — проверка		п		п		п		п		п		п		п		п		п		п	п
17	Тормозная жидкость — проверка, замена	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п	п	п	з
18	Рулевое управление: проверка отсутствия утечек, люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
19	Смазка карданных валов	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
20	Приводные валы и пыльники приводных валов — проверка	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
21	Шарниры подвесок, пыльники шарниров, люфты ступичных подшипников — проверка	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
22	Автоматическая трансмиссия (АКПП) — проверка жидкости	п	п	п	п/з	п	п	п	п/з	п	п	п	п/з	п	п	п	п/з	п	п	п	п	п/з
23	Проверка масла в раздаточной коробке	п	п	п	п/з	п	п	п	п/з	п	п	п	п/з	п	п	п	п/з	п	п	п	п	п/з
24	Проверка, замена масла переднего дифференциала	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п	п	п	з
25	Проверка, замена масла заднего дифференциала	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п	п	п	з
26	Шины — проверка состояния и давления	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
27	Наружные и внутренние световые приборы, звуковые сигналы, стеклоочистители и омыватели — проверка	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
28	Внутрисалонный фильтр	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
29	Системы кондиционирования — проверка работы и уровня хладагента		п		п		п		п		п		п		п		п		п		п	п
30	Замена ремня Газораспределительного механизма на автомобиле с дизельным двигателем															з						

Рекомендуемый интервал периодического технического обслуживания Вашего автомобиля Toyota Land Cruiser Prado 120, Toyota Land Cruiser Prado 150 — каждые 10 000 км пробега или 1 раз в 12 месяцев, в зависимости
п - проверка/регулировка/чистка/доливка/замена при необходимости
з - замена