

№	Список работ	10 000 км	20 000 км	30 000 км	40 000 км	50 000 км	60 000 км	70 000 км	80 000 км	90 000 км	100 000 км	110 000 км	120 000 км	130 000 км	140 000 км	150 000 км	160 000 км	170 000 км	180 000 км	190 000 км	200 000 км	
1	Приводные ремни — проверка, регулировка	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
2	Моторное масло, масляный фильтр двигателя	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	
3	Охлаждающая жидкость двигателя, замена на пробеге 160 т.км., далее каждые 80 т.км.	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	з	п	п	п	п	
4	Узлы и агрегаты автомобиля — проверка на предмет утечек и внешних повреждений	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
5	Радиатор — проверка чистоты, проверка соединений шлангов и их правильного расположения, наличия коррозии и т.п.				п				п				п				п				п	
6	Системы выпуска отработавших газов — проверка на герметичность		п		п		п		п		п		п		п		п		п		п	
7	Свечи зажигания										з										з	
8	Аккумуляторная батарея — проверка заряда, уровня и плотности электролита, состояния клемм	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
9	Топливный фильтр							з									з					
10	Воздушный фильтр	п	з	п	з	п	з	п	з	п	з	п	з	п	з	п	з	п	з	п	з	
11	Крышка топливного бака, топливopроводов — проверка				п				п				п				п				п	
12	Адсорбер паров топлива — проверка				п				п				п				п				п	
13	Тормозная система — проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
14	Стояночный тормоз — проверка		п		п		п		п		п		п		п		п		п		п	
15	Тормозная жидкость — проверка, замена	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п	п	з	
16	Рулевое управление — проверка утечек, люфтов, состояния пыльников, лёгкости вращения рулевого колеса	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
17	Проверка карданных валов		п		п		п		п		п		п		п		п		п		п	
18	Приводные валы и пыльники приводных валов — проверка	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
19	Шарниры подвесок, пыльники шарниров, люфты ступичных подшипников — проверка	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
20	Автоматическая трансмиссия (АКПП) — проверка жидкости	п	п	п	п/з	п	п	п	п/з	п	п	п	п/з	п	п	п	п/з	п	п	п	п	п/з
21	Проверка, замена масла в раздаточной коробке		п		з		п		з		п		з		п		з		п		з	
22	Проверка, замена масла заднего дифференциала		п		з		п		з		п		з		п		з		п		з	
23	Проверка шины и давления в шинах	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
24	Наружные и внутренние световые приборы, звуковые сигналы, стеклоочистители и омыватели — проверка	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
25	Внутрисалонный фильтр	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	
26	Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента		п		п		п		п		п		п		п		п		п		п	

Рекомендуемый интервал периодического технического обслуживания Вашего автомобиля Toyota Highlander — каждые 10 000 км пробега или 1 раз в 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее.

п - проверка/регулировка/чистка/доливка/замена при необходимости

з - замена