

№	Список работ	10 000 КМ	20 000 КМ	30 000 КМ	40 000 КМ	50 000 КМ	60 000 КМ	70 000 КМ	80 000 КМ	90 000 КМ	100 000 КМ	110 000 КМ	120 000 КМ	130 000 КМ	140 000 КМ	150 000 КМ	160 000 КМ	170 000 КМ	180 000 КМ	190 000 КМ	200 000 КМ	
1	Проверка клапанного зазора (только для автомобилей с двигателем 2AZ-FE)								п								п					
2	Проверка, регулировка приводных ремней	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
3	Моторное масло, масляный фильтр двигателя	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
4	Охлаждающая жидкость двигателя, замена на пробеге 160 т.км. , далее каждые 80 т.км.	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	з	п	п	п	п	п
5	Узлы и агрегаты автомобиля — проверка на предмет утечек и внешних повреждений	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
6	Радиатор — проверка чистоты, проверка соединений шлангов и их правильного расположения, наличия коррозии и т.п.				п				п				п				п					п
7	Системы выпуска отработавших газов — проверка на герметичность		п		п		п		п		п		п		п		п		п			п
8	Свечи зажигания										з											з
9	Аккумуляторная батарея — проверка заряда , уровня и плотности электролита, состояния клемм	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
10	Топливный фильтр								з								з					
11	Воздушный фильтр	п	з	п	з	п	з	п	з	п	з	п	з	п	з	п	з	п	з	п	з	з
12	Топливная система										п											п
13	Крышка топливного бака, топливопроводов — проверка				п				п				п				п					п
14	Адсорбер паров топлива — проверка				п				п				п				п					п
15	Тормозная система — проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния тормозных дисков, шестерен, соединительных шлангов, системы и смазки тормозных цилиндров	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
16	Стояночный тормоз — проверка		п		п		п		п		п		п		п		п		п			п
17	Тормозная жидкость — проверка, замена	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п	п	п	з
18	Проверка, замена жидкости сцепления (для 6-ступенчатой МКПП)	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п	п	п	з
19	Рулевое управление — проверка люфтов, состояния пыльников, лёгкости вращения рулевого колеса	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
20	Приводные валы и пыльники приводных валов — проверка	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
21	Шарниры подвесок, пыльники шарниров, люфты ступичных подшипников — проверка	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
22	Проверка рычага переключения передач (для 6-ступенчатой МКПП)			п			п			п			п			п			п			
23	Проверка жидкости вариатора Multidrive S	п	п	п	п/з	п	п	п	п/з	п	п	п	п/з	п	п	п	п/з	п	п	п	п	п/з
24	Проверка жидкости в автоматической трансмиссии				п				п				п				п					п
25	Проверка масла АКПП/МКПП	п	п	п	п/з	п	п	п	п/з	п	п	п	п/з	п	п	п	п/з	п	п	п	п	п/з
26	Топливный фильтр										з											з
27	Проверка/замена масла в раздаточной коробке только (только для автомобилей с полным приводом)		п		з		п		з		п		з		п		з		п			з
28	Проверка/замена масла заднего дифференциала (только для автомобилей с полным приводом)		п		з		п		з		п		з		п		з		п			з
29	Шины — проверка состояния и давления		п		п		п		п		п		п		п		п		п			п
30	Наружные и внутренние световые приборы, звуковые сигналы, стеклоочистители и омыватели — проверка	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
31	Внутрисалонный фильтр	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
32	Системы кондиционирования — проверка работы и уровня хладагента		п		п		п		п		п		п		п		п		п			п

Рекомендуемый интервал периодического технического обслуживания Вашего автомобиля Toyota Rav-4 — каждые 10 000 км пробега или 1 раз в 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее.
п - проверка/регулировка/чистка/доливка/замена при необходимости
з - замена