

№	Список работ	10 000 км	20 000 км	30 000 км	40 000 км	50 000 км	60 000 км	70 000 км	80 000 км	90 000 км	100 000 км	110 000 км	120 000 км	130 000 км	140 000 км	150 000 км	160 000 км	170 000 км	180 000 км	190 000 км	200 000 км
1	Приводные ремни — проверка, регулировка	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
2	Моторное масло, масляный фильтр двигателя	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
3	Охлаждающая жидкость двигателя, замена на пробеге 160 т.км., далее каждые 80 т.км.	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	з	п	п	п	п
4	Узлы и агрегаты автомобиля — проверка на предмет утечек и внешних повреждений	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
5	Радиатор — проверка чистоты, проверка соединений шлангов и их правильного расположения, наличия коррозии и т.п.				п				п				п				п				п
6	Системы выпуска отработавших газов — проверка на герметичность	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
7	Свечи зажигания										з										з
8	Аккумуляторная батарея — проверка заряда, уровня и плотности электролита, состояния клемм	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
9	Топливный фильтр								з								з				
10	Топливная система								п								п				
11	Воздушный фильтр		п		з		п		з		п		з		п		з		п		з
12	Крышка топливного бака, топливопроводов — проверка				п				п		п		п				п				п
13	Адсорбер паров топлива — проверка				п				п				п				п				
14	Тормозная система — проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
15	Стояночный тормоз — проверка		п		п		п		п		п		п		п		п		п		п
16	Тормозная жидкость — проверка, замена	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п	п	з
17	Сцепления для моделей с МКПП — проверка, замена жидкости	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п	п	з
18	Рулевое управление — проверка люфтов, состояния пыльников, лёгкости вращения рулевого колеса	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
19	Приводные валы и пыльники приводных валов — проверка	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
20	Шарниры подвесок, пыльники шарниров, люфты ступичных подшипников — проверка	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
21	Масло в коробке передач — проверка	п	п	п	п/з	п	п	п	п/з	п	п	п	п/з	п	п	п	п/з	п	п	п	п/з
22	Автоматическая трансмиссия (АКПП) — проверка жидкости	п	п	п	п/з	п	п	п	п/з	п	п	п	п/з	п	п	п	п/з	п	п	п	п/з
23	Рычаг переключения передач для 6-ступенчатой МКПП			п			п			п			п			п			п		
24	Шины — проверка состояния и давления	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
25	Наружные и внутренние световые приборы, звуковые сигналы, стеклоочистители и омыватели — проверка	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
26	Внутрисалонный фильтр	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
27	Системы кондиционирования — проверка работы и уровня хладагента		п		п		п		п		п		п		п		п		п		п

Рекомендуемый интервал периодического технического обслуживания Вашего автомобиля Toyota Corolla — каждые 10 000 км пробега или 1 раз в 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее.

п - проверка/регулировка/чистка/доливка/замена при необходимости

з - замена