

ТЕЛЕФОН
LUMUS
NEO N310



Руководство пользователя

Содержание

1	Общая информация	3
1.1	Конфиденциальность	3
1.2	Информация по технике безопасности	3
2	Ваш телефон	5
2.1	Функции кнопок	5
3	Начало работы	6
3.1	Установка SIM-карт и аккумулятора	6
3.2	Установка T-Flash-карты	8
3.3	Зарядка аккумулятора	9
3.4	Включение / выключение мобильного телефона	11
3.5	Подключение к сети	12
3.6	Телефонные звонки	12
3.7	Использование гарнитуры	12
4	Методы ввода	12
4.1	Индикация методов ввода	13
4.2	Переключение методов ввода	13
4.3	Вставка символа	13
5	Использование меню	13
5.1	Журналы вызовов	14
5.2	Контакты	14
5.3	Мультимедиа	14
5.4	Камера	15
5.5	Профили	15
5.6	Настройки	15

1. Общая информация.

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту брошюру перед использованием.

Производитель оставляет за собой право изменить некоторые параметры и функции телефона без предварительного уведомления.

Из-за разных программных и сетевых настроек, некоторые параметры и функции могут незначительно отличаться от описанных в настоящем руководстве пользователя.

1.2 Защита конфиденциальности.

Если ваш телефон потерян или украден, сообщите оператору связи и заблокируйте SIM-карту. Это позволит избежать экономических потерь, вызванных несанкционированным использованием.

Примите во внимание следующие меры, чтобы избежать несанкционированного использования телефона:

- Установите PIN-код SIM-карты
- Установите пароль телефона

1.3 Правила безопасности

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Не пользуйтесь телефоном во время вождения. Используйте гарнитур *hands-free*, когда звонки неизбежны во время вождения. В некоторых странах набирать или принимать звонки во время вождения запрещено!

ВЫКЛЮЧИТЬ В САМОЛЕТЕ

Беспроводные устройства могут создавать помехи в самолетах. Использование мобильного телефона в полете является незаконным и рискованным.

Убедитесь, что ваш мобильный телефон выключен в полете.

ВЫКЛЮЧИТЕ ТЕЛЕФОН В ЗОНЕ РИСКА

Строго соблюдайте соответствующие законы, кодексы и положения об использовании мобильных телефонов в опасных зонах. Выключайте мобильный телефон на автозаправочных станциях.

СОБЛЮДАЙТЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

Соблюдайте любые специальные правила и всегда выключайте телефон, когда запрещено использовать или когда это может вызвать помехи или опасность. Правильно используйте мобильный телефон рядом с медицинскими аппаратами, такими как кардиостимуляторы, слуховые аппараты и некоторые другие электронные медицинские устройства, поскольку это может вызвать помехи.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ТЕЛЕФОНОМ ПРАВИЛЬНО

Радиосвязь может зависеть качество разговора на любом мобильном телефоне. Антенна встроена в мобильный телефон и расположена под микрофоном. Не прикасайтесь к области антенны во время разговора, чтобы качество разговора ухудшилось.

ОБРАЩАЙТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТАМ

Только квалифицированный персонал может установить или отремонтировать телефонное оборудование. Установка или ремонт мобильного телефона может привести к большой опасности и нарушить правила гарантии.

АКСЕССУАРЫ И БАТАРЕИ

Используйте только апробированными аксессуарами и батареями.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДРУГИМ УСТРОЙСТВАМ

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией соответствующего устройства. Не подключайте телефон к несовместимым устройствам.

2. Ваш телефон

2.1 Функции кнопок.

Клавиша «Установить вызов»

Нажмите ее, чтобы начать вызов, вводя номер вызываемого абонента или выбрав контакт из телефонной книги; или нажмите его для приема входящего вызова; или нажмите его в режиме ожидания, чтобы отобразить последние записи вызовов.

Клавиша «Завершить вызов»

Нажмите ее, чтобы завершить набранный вызов или завершить текущий вызов; или нажмите ее, чтобы выйти из меню и вернуться в режим ожидания. Вы можете удерживать его в течение двух или трех секунд, чтобы включить / выключить мобильный телефон.

Центральная клавиша

Нажмите ее вверху или внизу, слева или справа, чтобы прокручивать строки при просмотре списка функций и перемещаться по пунктам меню.

Левая и правая программная клавиша

В нижней строке экрана отображаются функции программной

клавиши «Влево» и «Вправо».

Кнопка ОК

Нажмите центральную кнопку посередине, чтобы подтвердить выбор.

Цифровые клавиши, клавиши * и #

Нажимайте цифровые клавиши от 0 до 9 для ввода цифр и символов;

В режиме ожидания вы можете нажать левую программную клавишу, а затем нажать *, чтобы заблокировать / разблокировать клавиатуру.

Нажмите два раза клавишу *, чтобы ввести «+» для набора международного вызова.

3. Начало работы

3.1 Установка SIM-карт и аккумулятора

SIM-карта содержит полезную информацию, включая номер мобильного телефона, PIN-код (персональный идентификационный номер), PIN2, PUK (ключ разблокировки PIN-кода), PUK2 (ключ разблокировки PIN2), IMSI (международный идентификатор мобильного абонента), сетевую информацию, данные контактов, и короткие сообщения.

Внимание:

После выключения вашего мобильного телефона подождите несколько секунд, прежде чем снимать или вставлять SIM-карту. Соблюдайте осторожность при работе с SIM-картой, так как трение или изгиб повреждают SIM-карту.

Храните телефон и SIM-карту в недоступном для детей месте.

Монтаж

- Удерживайте клавишу «Завершить вызов» в течение некоторого времени, чтобы выключить мобильный телефон.
- Снимите заднюю крышку над батареей.
- Извлеките аккумулятор.
- Вставьте SIM-карту в слот для SIM-карты в соответствии со схематическим изображением так, чтобы контакты на телефоне совпадали с контактами на SIM-карте.
- Установите аккумулятор в соответствии с расположением его контактов.

Использование кода

Если SIM-карта или телефон защищены кодом и при включении необходимо ввести его, введите и нажмите клавишу ОК.

Код блокировки телефона

Код блокировки телефона может быть настроен так, чтобы ваш мобильный телефон не использовался не санкционированно.

Начальный код блокировки телефона установлен производителем на 1234. Если установлен код блокировки телефона, вам необходимо ввести код блокировки телефона при включении мобильного телефона.

PIN

Код PIN (Personal identification number, от 4 до 8 цифр) запрещает использование вашей SIM-карты неавторизованными людьми. Как правило, PIN-код предоставляется SIM-картой оператором

сети. Если проверка PIN-кода включена, вам нужно вводить PIN-код каждый раз при включении вашего мобильного телефона. SIM-карта будет заблокирована, если вы введете неправильный PIN-код три раза.

Разблокировать методы следующим образом:

- Введите правильный PUK в соответствии с подсказками экрана, чтобы разблокировать SIM-карту.
- После ввода нового PIN-кода и нажмите клавишу ОК.
- Вновь введите новый PIN-код и нажмите клавишу ОК.
- Если ввод PUK правильный, SIM-карта будет разблокирована, и PIN-код будет сброшен.

Примечание. SIM-карта будет заблокирована, если вы введете неправильный PIN-код три раза. Чтобы разблокировать SIM-карту, вам нужно ввести PUK. PUK-код может быть получен у оператора сети.

PUK

PUK-код (Personal Unlocking Key) требуется для изменения заблокированного PIN-кода. Он поставляется с SIM-картой. Если нет, обратитесь к оператору сотовой сети. Если вы введете неправильный PUK-код в 10 раз, SIM-карта будет недействительной. Для замены SIM-карты обратитесь к оператору сети.

3.2 Установка T-Flash-карты.

Карта T-Flash - это дополнительное хранилище данных, которое можно использовать с мобильным телефоном.

Чтобы установить карту T-Flash, откройте ее защелку, поместите ее с отступом вниз, вставьте карту в гнездо для карты и закройте защелку.

Чтобы удалить карту T-Flash, откройте ее защелку и слегка выньте карту. А затем закройте защелку.

Внимание:

1. Мобильный телефон не может автоматически идентифицировать карту T-Flash, вставленную при включенном мобильном телефоне. Вы должны отключить мобильный телефон, а затем включить его, чтобы телефон мог идентифицировать карту T-Flash.

2. Карта T-Flash - это миниатюрный объект. Храните его в недоступном для детей месте.

3.3 Зарядка аккумулятора

Литиевая батарея, поставляемая с мобильным телефоном, может быть введена в эксплуатацию сразу же после ее распаковки.

Ваш мобильный телефон может контролировать и отображать состояние батареи:

- Обычно оставшаяся энергия батареи указывается значком уровня заряда батареи в верхнем правом углу экрана дисплея.
- Когда энергии аккумулятора недостаточно, на мобильном телефоне появляется сообщение «Батарея разряжена». Если вы установили тональный сигнал оповещения, прозвучит предупредительный сигнал, когда уровень заряда батареи будет слишком низким.
- При зарядке аккумулятора появляется индикация зарядки.

Когда зарядка завершена, индикация исчезает.

Внимание:

Убедитесь, что вилка зарядного устройства, разъем наушника и разъем USB-кабеля вставлены в правильном направлении. Вставка их в неправильном направлении может привести к сбою зарядки или другим проблемам.

Перед зарядкой убедитесь, что стандартное напряжение и частота локального сетевого питания соответствуют номинальному напряжению и мощности зарядного устройства.

Производительность батареи зависит от нескольких факторов: конфигурации сети, уровня сигнала, температуры окружающей среды, выбранных функций или настроек, настроек телефона и приложений, которые вы используете.

Чтобы гарантировать оптимальную работу аккумулятора, придерживайтесь следующих правил:

- Используйте только батарею, поставляемую поставщиком. В противном случае во время зарядки могут возникнуть повреждения или даже травмы.
- Перед извлечением аккумулятора выключите мобильный телефон.
- Процесс зарядки длится более долгое время для новой батареи или батареи, которая не используется долго. Если заряд батареи слишком низкий, чтобы включить питание мобильного телефона, зарядите батарею в течение более длительного времени. В этом случае значок аккумулятора не мерцает до тех

пор, пока батарея не войдет в состояние заряда.

- Старайтесь заряжать батарею при комнатной температуре.

- Немедленно прекратите использование батареи, если почувствуете запах, перегрев, заметите трещины или другие повреждения, или утечку электролита.

- Батарея изнашивается при использовании. Требуется более длительное время зарядки, если батарея используется в течение длительного времени. Если общая длительность разговора уменьшается, но время зарядки увеличивается, даже если аккумулятор заряжен правильно, приобретите стандартную батарею от OEM-производителя или используйте аккумулятор, одобренный нашей компанией. Использование любых некачественных компонентов может нанести ущерб вашему мобильному телефону или даже подвергнуть вас опасности!

Примечание. Чтобы гарантировать вашу личную безопасность и защищать окружающую среду, не выбрасывайте аккумулятор! Верните старую батарею производителю мобильного телефона или сдайте ее в специально предназначенные для утилизации пункты приема.

Предупреждение: короткое замыкание батареи может привести к взрыву, возгоранию, травме или другим серьезным последствиям!

3.4 Включение / выключение мобильного телефона.

Некоторое время удерживайте клавишу «Завершить вызов» для включения мобильного телефона. На экране дисплея появляется анимация включения питания.

Введите код блокировки телефона и нажмите клавишу ОК, если мобильный телефон предложит ввести код блокировки телефона. Исходный код - 1234.

Введите PIN-код и нажмите клавишу ОК, если мобильный телефон предложит ввести PIN-код. PIN-код предоставляется оператором сети для каждой новой SIM-карты.

Чтобы отключить мобильный телефон, некоторое время удерживайте клавишу «Завершить вызов».

3.5 Связь с сетью.

После того, как SIM-карта и мобильный телефон успешно разблокированы, мобильный телефон автоматически ищет доступную сеть. После нахождения сети мобильный телефон переходит в режим ожидания. Когда мобильный телефон зарегистрирован в сети, на экране отображается имя оператора сети. Затем вы можете набрать или принять вызов.

3.6 Установление вызова.

В режиме ожидания нажмите цифровые клавиши для ввода кода зоны и номера телефона, а затем нажмите клавишу «Установить вызов», чтобы начать вызов.

3.7 Использование гарнитуры

Телефон автоматически переходит в режим гарнитуры, когда вы подключаете ее через разъем.

4. Методы ввода

Этот мобильный телефон обеспечивает ввод на английском,

интеллектуальный английский и цифровой метод ввода. Вы можете использовать эти методы ввода при редактировании контактов, коротких сообщений, файлов и текста.

4.1. Индикация методов ввода.

После входа в строку редактирования, например при редактировании контактов, ввода коротких сообщений или заметок, отображается значок, указывающий текущий метод ввода:

Числовой ввод: "123"

Английский ввод: «ABC, abc, Abc»

Русский ввод: «АБВ, абв, Абв»

4.2. Изменение метода ввода

Нажмите клавишу #, чтобы переключиться между методами ввода или языком ввода.

4.3 Вставка символа

Нажмите клавишу *, чтобы войти в интерфейс выбора символа, используйте клавиши направления или цифровые клавиши, чтобы выбрать нужный символ.

5. Использование меню

5.1 Журнал вызовов позволяет вам отслеживать:

- Пропущенные звонки
- Набранные вызовы
- Входящие звонки

- Отклоненные вызовы

5.2 Контакты

В мобильном телефоне может храниться до 100 номеров телефонов. Номера телефонов, которые может хранить SIM-карта, зависят от емкости SIM-карты. Телефонные номера, хранящиеся на мобильном телефоне и на SIM-картах, образуют телефонную книгу. Функция поиска телефонной книги позволяет вам просматривать контакты. Вы можете искать контакт, как требуется из телефонной книги. Выберите этот параметр в интерфейсе редактирования, введите имя контакта, для которого вы хотите найти первую букву (имена) имени. Все контакты, удовлетворяющие условию поиска, перечислены. Нажмите клавиши направления вверх и вниз, чтобы просмотреть контакты и выбрать контакт. Нажмите правую клавишу направления, чтобы просмотреть другие группы: SIM1 / 2, семья, друзья, бизнес, одноклассники и т.д.

5.3 Мультимедиа

- DV

Эта функция позволяет записывать динамические снимки. В интерфейсе захвата нажмите кнопку ОК, чтобы записать видеоклипы.

- FM-радио

Вы можете использовать приложение в качестве традиционного FM-радио с автоматической настройкой и сохраненными каналами.

- Диктофон

Телефон поддерживает форматы WAV и AMR.

- Фото

С помощью этой функции вы можете просматривать изображения на T-карте.

- Музыка

Вы можете использовать эту функцию для воспроизведения аудиофайлов. В интерфейсе аудиоплеера вы можете нажимать клавиши * и # или нажимать клавиши со стрелками вверх и вниз для управления громкостью.

- Видео

Используйте эту функцию для воспроизведения видеофайлов. В интерфейсе видеоплеера вы можете нажимать клавиши * и # для управления громкостью.

5.4 Камера

Телефон оснащен камерой, которая поддерживает функции фотосъемки. В интерфейсе захвата сверните телефон, чтобы выровнять камеру с изображением, а затем нажмите кнопку «ОК» для съемки фотографий. Картинки будут сохранены на карте T-flash.

5.5 Сообщения

Если пространство для хранения сообщений заполнено, в верхней части экрана появляется значок сообщения. Обычно для получения новых сообщений необходимо удалить несколько старых сообщений.

5.8 Профили

Мобильный телефон предоставляет несколько профилей пользователей, поэтому вы можете настроить некоторые параметры для адаптации к конкретным условиям.

Настройте профили в соответствии с вашими предпочтениями, а затем активируйте профили пользователей. Пользовательские профили делятся на пять сценариев: Normal, Silent, Meeting, Indoor, Outdoor. В режиме ожидания длительное нажатие кнопки # может быстро переключиться в бесшумный режим.

5.9 Настройки

- Дата и время: установите время, установите дату, формат времени, формат даты, часовой пояс.

Примечание. После полной разрядки батареи, или если батарею необходимо переустановить, необходимо установить время и дату заново.

- Настройки языка: выберите язык отображения и язык ввода для мобильного телефона.

- Восстановить заводские настройки: вы можете отменить настройку, которую вы установили. Исходный код - 1234.

- Безопасность

Эта функция предоставляет вам соответствующие настройки безопасности использования

- ПИН. Для активации блокировки PIN-кода необходимо ввести правильный PIN-код. Если вы установили блокировку PIN-кода в положение «Вкл.», Вам нужно вводить PIN-код каждый раз, когда вы включаете мобильный телефон. В случае, если вы вводите неверный PIN-код в течение трех последовательных

раз; вам необходимо ввести PIN-код блокировки (PUK). PUK используется для разблокировки и изменения заблокированного PIN-кода. Чтобы получить PUK, обратитесь к оператору сети.

- Блокировка: функция позволяет заблокировать / разблокировать телефон. Ввод пароля для включения или выключения телефона. Пароль требуется, когда телефон заблокирован. Начальный пароль - 1234.

- Изменить конфиденциальность: изменить пароль конфиденциальности.

- Конфиденциальность. Вы можете установить пароль для защиты своей безопасности, включая «Журналы вызовов», «Сообщения», «Камера», «Контакты», «Мои файлы», «Календарь» и т. Д. Начальный пароль - 1234.

- Автоматическая блокировка клавиатуры: функция позволяет вам заблокировать / разблокировать клавиатуру. Установите время автоматической блокировки, выкл., 5 с, 15 с, 30 с, 1 мин и 5 минут.

- Блокировка экрана по клавише: вы можете включить или отключить эту функцию.

- Выбор сети. Установите режим выбора сети на автоматический или ручной. Рекомендуется использовать автоматический. Если для режима выбора сети установлено значение «Автоматически», мобильный телефон предпочтет сеть, в которой зарегистрирована карта SIM.

