

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

Нагреватель монтируется снаружи вдоль магистрали или на поверхность на высокотемпературный герметик. Правильная установка имеет решающее значение для максимальной эффективности. Нагреватель должен плотно прилегать к поверхности, так как любые зазоры между Нагревателем и поверхностью могут препятствовать теплообмену и вызывать локальный перегрев Нагревателя и, как следствие, преждевременный выход его из строя.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАГРЕВАТЕЛЬ БЕЗ ТЕРМОДАТЧИКА НА ПЛАСТИКОВЫХ МАГИСТРАЛЯХ.!



ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА



НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА

УСТАНОВКА НА МАГИСТРАЛЬ

Выберите участок магистрали без изгибов. Обмотайте магистраль нагревателем или проложите нагреватель вдоль магистрали и зафиксируйте его. Убедитесь, что предельная температура материала магистрали выше температуры нагрева Нагревателя. Возможно, использование Нагревателей со встроенным термодатчиком в термочехле. Для лучшего прилегания к поверхности возможно использование хомутов.

ЕСЛИ ТЕРМОДАТЧИК НА ШНУРЕ ПИТАНИЯ ИМЕЕТ ТЕМПЕРАТУРУ СВЫШЕ +10 °С, ТО ТЕРМОДАТЧИК ОБЯЗАТЕЛЬНО РАЗМЕЩАЙТЕ ВНУТРИ ЧЕХЛА!

УСТАНОВКА НА ПОВЕРХНОСТЬ НА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГЕРМЕТИК

Очистите поверхность от лакокрасочного покрытия. Обезжирьте поверхность с помощью спирта или автомобильного обезжиривателя. Нанесите тонкий слой герметика шпателем на поверхность. Плотно прижмите Нагреватель к поверхности, одновременно разглаживая Нагреватель по направлению к не приклеенной части Нагревателя с помощью пластикового шпателя или пластиковой карточки. Удалите возможные воздушные пузыри. Для лучшего прилегания к поверхности возможно использование жесткого валика. Убедитесь в появлении герметика по периметру Нагревателя.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Для подсоединения Нагревателя к сети используйте наборы, собранные специалистами, чтобы избежать несоответствия комплектующих.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для поддержания определенной температуры необходимо использовать Нагреватель с контроллером температуры или встроенным термодатчиком.

Если в процессе эксплуатации Нагреватель получил повреждение, необходимо отключить питание, осмотреть Нагреватель и принять решение о его дальнейшей эксплуатации.

Для поддержания Нагревателя в рабочем состоянии необходимо проводить периодическое техническое обслуживание, которое включает:

- проверку целостности Нагревателя и кабелей питания;
- проверку прочности крепления Нагревателя к обогреваемой поверхности;
- проверку исправности датчика и/или контроллера температуры (при наличии).

Устранение неисправностей, текущий ремонт и регулировка.

При нарушении целостности Нагревателя, его необходимо демонтировать. Поврежденный Нагреватель ремонту не подлежит.

При повреждениях кабеля можно произвести замену и обеспечить работоспособность Нагревателя (при условии отсутствия повреждений Нагревателя).

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Транспортирование и хранение Нагревателей осуществляется по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.

Транспортирование Нагревателей производится всеми видами транспорта. При транспортировании, погрузке и выгрузке следует избегать ударов, которые могут привести к нарушению целостности упаковки и повреждению Нагревателей.

Нагреватель может храниться в складском помещении при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха до 90% .

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи при наличии чека или УПД. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо произвести фото- или видеосъемку неисправного Нагревателя в смонтированном и демонтированном виде, и предоставить их по электронной почте info@keenovo.ru . При отсутствии таких материалов претензии по работе Нагревателя не рассматриваются. Гарантия охватывает любые заводские дефекты, возникшие в течение гарантийного срока.

Претензии по качеству и условиям безопасности работы не принимаются, если они возникли в результате следующих причин:

- эксплуатация неисправного Нагревателя;
- несоблюдение указаний руководства по монтажу;
- механическое повреждение.

Ни при каких обстоятельствах материальная ответственность не может превысить собственной стоимости Нагревателя.

Представитель на территории РФ: ООО «Киново Рус»

620000, Екатеринбург, ул. Радищева, 6А, оф.2904Б, тел.: +7 /343/ 207-88-58

Продукция изготовлена в Китае

KEENOVO INTERNATIONAL GROUP LIMITED

Building 335, Lane 1001 Huting Road North, Shanghai 201615, China

Если во время эксплуатации у Вас возникли вопросы, Вы можете обращаться в сервисную службу ООО «Киново Рус» по телефону +7 /343/ 207-88-58

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки Keenovo Вы можете узнать на сайте <http://keenovo.ru/>