

Запрос FM чувствительности уровня сканирования	1 (2s)	Запрос Bluetooth пароля	3 (6s)
Настройка чувствительности уровня сканирования FM станций: 1 или 2 или 3	1 (6s)	Установить текущий режим как режим «Идеально»	1 (2s)
	2 (6s)	Установить авто включение блока MASTER	1 (2s)
	3 (6s)	Установить авто включение линейного выхода AUX	1 (2s)
Сохранить в FM/DAB память	9 (2s)	Установить уровень громкости динамика MASTER: низкий	1 (6s)
Удалить из FM/DAB памяти	7 (2s)	Установить уровень громкости динамика MASTER: средненизкий	2 (6s)
Удалить все из FM/DAB памяти	4 (6s)	Установить уровень громкости динамика MASTER: средневысокий	3 (6s)
Обновить доступные DAB станции	8 (6s)	Установить уровень громкости динамика MASTER: максимальный	4 (6s)
Сбросить доступные станции DAB	0 (8s)	Установить режим Моно динамика MASTER	1 (6s)
FM принудительный Моно режим	C (6s)	Установить режим Стерео динамика MASTER	2 (6s)
Отключить Bluetooth ID	5 (6s)	Версия	3 (0s)
Запрос Bluetooth ID	2 (6s)		

FM/DAB следующая/предыдущая станция (длительное удержание)  
 FM/DAB следующая/предыдущая предустановленная станция (короткое нажатие)  
 BT вперед/назад  
 Уровень громкости  
 BT проигрывание/пауза  
 Длительное удержание кнопки отключает Bluetooth Аудио (A2DP)  
 Эквилайзер  
 Режим «Идеально»  
 BT идентификатор (прочтено)  
 BT пароль (прочтено)  
 Отключить Bluetooth аудио (A2DP)  
 Обновить DAB доступные станции  
 Добавить в список FM/DAB  
 Принудительный Моно режим  
 Ручной набор FM радиостанций (например, 94,6 МГц)  
 Прямой доступ к FM памяти (1-10)  
 Ручной набор DAB сервисов (например, сервис номер 46 в списке)

Аудио источник  
 FM чувствительность  
 Очистить память FM/DAB  
 Очистить список FM/DAB  
 Авто включение ВКЛ/ВЫКЛ