



MONGOOSE[®]

A C C E S S O R I E S

Модуль обхода штатного иммобилайзера для поддержки функции автозапуска

МОДЕЛЬ: Mongoose BPM ver.1

Комплект поставки

| | |
|--|---|
| Блок для размещения ключа (чипа) | 1 |
| Антенна | 1 |
| Кабель с разъемом | 1 |
| Инструкция по установке и эксплуатации | 1 |
| Гарантийный талон | 1 |

Назначение

Модуль является вспомогательным оборудованием, необходимым для успешного функционирования системы дистанционного/автоматического запуска двигателя при установке ее на автомобиль с заводским иммобилайзером.

Принцип работы

Для использования модуля необходимо иметь второй (дополнительный) ключ зажигания с встроенным кодовым чипом для управления заводским иммобилайзером. Ключ (чип) устанавливается внутрь петли приемной антенны в блоке для размещения ключа. При невозможности установить ключ целиком, извлеките из него кодовый чип и закрепите его на антенне. При подаче питания на блок код чипа считывается с помощью антенны модуля и передается на антенну заводского иммобилайзера.

Установка антенны и подключение проводов

- Установите антенну модуля на корпусе замка зажигания как можно ближе к антенне заводского иммобилайзера.
- Красный провод подключите к выходу Зажигание 1 (+12В) системы дистанционного/автоматического запуска двигателя.
- Черный провод подключите к выходу системы дистанционного/автоматического запуска двигателя, на котором при автоматическом запуске двигателя появляется сигнал отрицательной полярности (выход отключения штатного иммобилайзера).

Схема подключений



