



Позиция	Артикул	Наименование
1	E0216-1	Цепь
2	E0216-2	Шина
3	E0216-3	Редуктор
4	E0216-4	Прижимной винт
5	E0216-5	Ротор и Статор
6	E0216-6	Контролер + Клема
7	E0216-7	Выключатель
8	E0216-8	Защита руки
9	E0216-9	Масляный бак
10	E0216-10	Крышка натяжителя цепи
11	E0216-11	Корпус клеммы
12	E0216-12	Праймер
13	E0216-13	Звездочка
14	E0216-14	Окно
15	E0216-15	Индикатор заряда (плата)
16	E0216-16	Корпус (в сборе)
17	E0216-17	Аккумулятор (Ориг.арт X0025)
18	E0216-18	Кожух
19	E0216-19	Зарядное устройство (Ориг.арт A1152)
20	E0216-20	Кейс