



Позиция	Артикул	Наименование
1	E0082-1	Шпиндель
2	E0082-2	Корпус редуктора
3	E0082-3	Статор
4	E0082-4	Ударный механизм (в сборе)
5	E0082-5	Индикатор заряда
6	E0082-6	Переключатель реверса
7	E0082-7	Выключатель
8	E0082-8	Ротор
9	E0082-9	Контролер
10	E0082-10	Клема
11	E0082-11	Корпус (в сборе)
12	E0082-12	Аккумулятор
13	E0082-13	Зарядное устройство
14	E0082-14	Крышка редуктора
15	E0082-15	Кейс