



Позиция	Артикул	Наименование
1	E0080-1	Индикатор заряда
2	E0080-2	Корпус редуктора
3	E0080-3	Крышка корпуса редуктора
4	E0080-4	Тяга выключателя
5	E0080-5	Статор
6	E0080-6	Ротор
7	E0080-7	Фланец внешний
8	E0080-8	Фланец внутренний
9	E0080-9	Кейс
10	E0080-10	Контролер + Клема
11	E0080-11	Зарядное устройство
12	E0080-12	Гайка
13	E0080-13	Корпус электродвигателя
14	E0080-14	Переключатель
15	E0080-15	Шестерня
16	E0080-16	Ключ
17	E0080-17	Выключатель
18	E0080-18	Аккумулятор
19	E0080-19	Защита
20	E0080-20	Дополнительная ручка