



## ВИБРОСТОЛИК ПОРТАТИВНЫЙ ВБ 1.1 «АВЕРОН»

Рег. удостоверение №РЗН 2014/1542 от 28.03.2014

**Этикетка  
АВЕ 229.000.000 ЭТ**

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие Вибростолика портативного ВБ 1.1 «АВЕРОН» требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

#### **ВБ 1.1**

Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	м.п.

Дата выпуска	Упаковщик
	м.п.

Дата продажи	Продавец
	м.п.

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,  
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

**1.1** Настоящий документ действителен для Вибростолика портативного ВБ 1.1 «АВЕРОН» (далее - **ВБ**), ТУ 9452-022-52331864-2013, ОКП 94 5220.

**1.2** **ВБ** используется в лабораториях для удаления пузырьков воздуха из формовочной массы в процессах отливки моделей, загипсовки кювет и паковки литейных опок. В **ВБ** предусмотрена регулировка амплитуды колебаний.

### 1.3 Условия эксплуатации

- окружающая температура ..... 10...35 °C
- влажность при 25 °C, не более ..... 80 %

### 1.4 Основные технические характеристики

- режимы вибрации ..... 3000, 6000 мин<sup>-1</sup>
- размеры рабочей поверхности столика ..... 185×135 мм
- электропитание\* ..... ~220В 50Гц 0,5А
- габариты (ШхВхГ), не более ..... 205×106×160 мм
- масса, не более ..... 5,2 кг

\* - вставка плавкая ВП4-3-1А-250В – 1 шт

## 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Вибростолик ..... 1 шт

Этикетка АВЕ 229.000.000 ЭТ ..... 1 шт

- инфракрасный (ИК) датчик включения/выключения вибрации  
БЛИК 2.0 СЕНСОР\*

- емкость (500 мл) с трубкой и мерным градуированным контейнером (50 мл),  
для ручного дозирования воды при заливке гипса и паковочных масс  
ДОЗАТОР 0.5 ПЛЮС\*

- поставка по дополнительной заявке

## 3 УСТРОЙСТВО

### 3.1 Основные элементы

1 – рабочая поверхность (резиновая накладка)

2 – опорная дуга

3 – переключатель режимов вибрации:

I – 3000 мин<sup>-1</sup>;

0 – 0;

II – 6000 мин<sup>-1</sup>

4 – ручка регулировки амплитуды колебаний



Рис.1

## 4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для повышения эффективности ручка спепочной ложки зубного ряда размещается на опорной дуге (2), которая выбирает вместе с рабочей поверхностью (1).

Вставить вилку сетевого шнура в розетку и включить переключатель (3).

Вращение ручки (4) по часовой стрелке (к черной метке) – увеличение амплитуды, против часовой (к белой метке) – уменьшение.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

\* - Эксплуатация, обслуживание и гарантии согласно своей сопроводительной документации.

АВЕ 229.000.000 ЭТ

Для автоматического включения вибрации только на время нахождения заливаемой формы (слепочной ложки, кюветы, опоки и пр.) на рабочей поверхности (1), когда руки заняты, предназначен ИК-датчик (5). Пример его размещения рядом с ВБ см. на рис.2. После установки необходимо проверить и, если требуется, подстроить дальность срабатывания ИК-датчика, согласно его сопроводительной документации.



Рис.2

### Внимание !



При длительной непрерывной работе возможно отключение ВБ из-за срабатывания тепловой защиты.

Для возобновления работы ВБ необходимо выключить на 10...15 минут, переведя переключатель режимов вибрации в положение «0».

Во избежание повреждения сетевого шнура не прижимать его (и его выход из ВБ) вплотную к каким-либо объектам.

## 5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

**5.1** Транспортирование ВБ проводится в таре изготовителя всеми видами крытых транспортных средств по действующим для них правилам.

Условия транспортирования: температура от минус 50 до 50 °C, относительная влажность до 100 % при температуре 25 °C.

**5.2** ВБ должен храниться на закрытых складах в упаковке предприятия-изготовителя, на стеллажах в один ряд при температуре от минус 50 до 40 °C и относительной влажности до 98 % при температуре 25 °C.

Не допускается хранение ВБ совместно с кислотами и щелочами.

## 6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По мере загрязнения проводить очистку наружных поверхностей ВБ от пыли влажной мягкой тканью, губкой.

В случае сильного загрязнения рабочей поверхности снять резиновую накладку, промыть и **после полного высыхания** надеть обратно на металлическую платформу.

### Внимание !



Не допускать попадания влаги на металлическую платформу и внутрь ВБ.

Запрещается работа без резиновой накладки.

Для уменьшения загрязнений ВБ, в т.ч. накладки (1) и переключателя (3), рекомендуется защита в виде надетой сверху медицинской бахилы, с заменой ее по мере необходимости.

## 7 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Причина	Что делать
Отсутствует вибрация рабочей поверхности	Неисправный переключатель режимов вибрации	
	Сгорел плавкий предохранитель	

Примечание: - обратитесь к продавцу или в ближайшее сервисное представительство изготовителя.

## 8 УТИЛИЗАЦИЯ

В составе **ВБ** не содержится драгметаллов и опасных веществ. Специальных мер по утилизации (уничтожению) **ВБ** не требуется.

## 9 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Срок службы - не менее 5 лет. Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности **ВБ**.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или несанкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

### Адрес Исполнителя:

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО» [www.averon.ru](http://www.averon.ru)  
бесплатный звонок по России 8 804 333-19-20  
тел. (343) 234-65-86, 311-11-21, факс (343) 234-65-72 [feedback@averon.ru](mailto:feedback@averon.ru)  
сервис-центр: тел. (343) 234-66-23


**аверон**  
 научно-производственный комплекс

**Учебный центр АВЕРОН**

приглашает на обучение  
зубных техников, врачей,  
руководителей и администраторов  
стоматологических учреждений

Программа на  
<http://www.uc-averon.ru>

