



1. Собираем узел выброса воды



3. Порядок подготовки соединения



5. Прикручиваем ПНД муфту 32мм к ниппелю



7. Сборка автоматического вертикального поплавкового выключателя



2. Отрезаем ёлку 25мм ниппеля до резьбы, для подсоединения ПНД муфты 32мм



4. Накручиваем ниппель на соединительный отвод 90°



6. Прикручиваем собранный узел выброса к дренажному насосу



8. Ориентируем монтажную планку на корпусе выключателя в нужном положении



9. Закрепляем монтажную планку двумя шурупами



11. Крепим планку хомом к напорной ПП трубе



13. Монтируем ПП трубу через ПНД муфту на узел выброса воды



15. Регулируем высоту поплавкового выключателя



10. Регулируем хомут для крепления планки на напорную ПП трубу 25мм



12. Хомут устанавливается не жёстко, для возможности последующей регулировки



14. Прикручиваем штангу поплавка к вертикальному выключателю



16. Ориентируем между корпусом насоса и узлом выброса воды









