

## Инструкция по монтажу кровати “Шенонсо” 140, 160, 180

Подготовьте место для сборки мебельного изделия, рядом с местом эксплуатации. Начните сборку металлического основания под матрас для этого распакуйте пакет №3. Соедините детали рамы со скругленными концами с двумя прямолинейными поперечинами и зафиксируйте болтовым соединением, ориентируя гайку внутрь каркаса. Уложите среднюю продольную деталь металлической рамы на площадку в поперечинах, зафиксируйте винтом. На среднюю деталь рамы установите пластмассовые сквозные держатели ламелей, в посадочные отверстия. Каждую ламель вдените в глухой пластмассовый держатель, ориентируя ее выпуклой стороной вверх, после чего свободный край вставьте в пластмассовый сквозной держатель, выставьте ламель и защелкните глухой держатель на раме. Аналогично установите все ламели. Зафиксируйте две металлические опоры на средней детали рамы винтами. Сборку кровати производите вдвоем. На спинках кровати установлены опорные элементы клиновой стяжки. На царгах кровати установлены элементы клиновой стяжки с зацепами. Придерживая в вертикальном положении головную спинку кровати, поочередно соедините царги с ней клиновой стяжкой (зацепы продеть в монтажные пазы). Аналогично соедините царги с ножной спинкой. Вложите металлическую раму с ламелями на опорные бруски кровати, выставьте равномерные зазоры между рамой и корпусом кровати, зафиксируйте раму к опорным брускам саморезами.

