



**Инструкция
по сборке и монтажу
МОДУЛЬ 1.0 ЦИКЛОН
для АФЦ 1.0 М**



1. Расфиксировать и вынуть накопительный бункер. Отсоединить шланги.
2. Открутить гайку-барашек и отсоединить заземляющий провод.
3. МОДУЛЬ 1.0 ЦИКЛОН закреплен на корпусе АФЦ по нижнему фланцу и боковому кронштейну. Для его снятия необходимо:
 - раскрутить винты с гайками у нижнего фланца.
 - раскрутить оставшийся винт с гайкой на боковом кронштейне.
4. Аккуратно отсоединить МОДУЛЬ 1.0 ЦИКЛОН. Перед установкой нового модуля удалить загрязнения с прилегающей поверхности корпуса АФЦ.
5. Сориентировать новый модуль в нужном направлении и установить на корпус.
6. Установить и протянуть винты с гайками по нижнему фланцу. Винты ставить снизу вверх.
7. Установить и протянуть винты с гайками на боковом кронштейне модуля. Подсоединить провод заземления.
8. Подсоединить шланги.
9. Установить накопительный бункер в корпус АФЦ.

