

# **Алюминиевые лестницы**

**Монтажная подставка  
(алюминиевая переносная)**

**П А С П О Р Т**

**ООО "Алюминиевые лестницы"  
+7 812 209-50-75  
aluml.ru**

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ:

- 1.2. Монтажная подставка (алюминиевая, переносная) предназначена для обеспечения комфортного труда на небольшой высоте при выполнении монтажных, сервисных и т.п. работах.  
Ступени шириной 240 мм из рифленого алюминиевого листа для безопасного подъема и удобства в работе.
- 1.3. Верхняя рабочая площадка – 305\*520 мм.
- 1.4. Подставка может применяться в помещениях и на открытых площадках при температуре от минус 30<sup>0</sup> С до плюс 50<sup>0</sup> С и относительной влажности до 100%.
- 1.5. Подставка изготавливаются из труб сплава АД31Т1 и листа АМГ.
- 1.6. Укомплектована резиновыми противоскользящими башмаками.
- 1.7. Соединения выполнены на сварке. Прочная цельносварная конструкция.
- 1.8. При эксплуатации строго соблюдать все требования, указанные в СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» и указания, приведенные в проекте производства работ по монтажным или сервисным операциям.
- 1.9. Во время работы занимать площадь ступени или раб. площадки в центре, **на край не становиться** и не прилагать на краях чрезмерных усилий **для исключения падения и (или) изгиба ступеней.**

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 2.1. Допустимая нагрузка не более 1200 Н (120 кгс).
- 2.2.

Рабочая высота, м	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
Высота раб. подставки м	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Кол-во ступеней	1	2	3	4	5
Вес, кг	3	5,5	8,5	11	14
№ арт.					

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- 3.1. В комплект поставки площадки входят:
  - подставка 1 шт.
  - паспорт 1 шт.
  - поручень 1 шт. (доп. комплектация, указывать при заказе)

### 4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:

- 4.1. Транспортирование подставки допускается любым видом транспорта с предохранением их от перемещения в транспортных средствах.
- 4.2. Подставки могут храниться в не отапливаемых помещениях, а также на открытом воздухе, в местах защищённых от атмосферных осадков.

### 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- 5.1. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня отгрузки с завода-изготовителя в эксплуатирующую организацию, при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

### 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

- 6.1. Монтажная подставка соответствует требованиям КД и признана годной в эксплуатации.

№ арт.					
--------	--	--	--	--	--

ненужное зачеркнуть

Штамп ОТК

Дата изготовления

