

Рулонные шторы MINI

1. Общие сведения

1.1. Рулонные шторы МИНИ, предназначены для регулировки поступления света в жилых и офисных помещениях с относительной влажностью воздуха не более 70% и положительными температурами воздуха. Рулонные шторы МИНИ предназначены для установки на рамы поворотно-откидных окон с углом отклонения не более 15° от вертикали, другие варианты монтажа не рекомендуются. Поступление света регулируется подъёмом/опусканием полотна ткани.

1.2. Жалюзи (рулонные шторы) не подлежат обязательной сертификации.

2. Комплектность поставки:

Комплект поставки одного готового изделия рулонных штор МИНИ должен включать в себя:

- рулонные шторы в сборе;
- комплект кронштейнов;
- комплект платформ для скотча и скотча (при установке без сверл.);
- комплект накладных кронштейнов (при установке без сверл.);
- держатель цепи;
- комплект кронштейнов нижних (при наличии боковой фикс.);
- комплект кронштейнов нижних пластиковых (при наличии соотв. опции);
- натяжитель цепи (опционально);
- инструкция по установке и эксплуатации;

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

3. Условия эксплуатации

3.1. Рулонные шторы должны эксплуатироваться только в жилых или офисных помещениях, защищенных от атмосферных осадков и отрицательных температур, при относительной влажности не более 70%.

3.2. Рулонные шторы не предназначены для использования вне помещения.

3.3. Упаковка производителя: рулонные шторы упаковываются в полиэтиленовую пленку

4. Хранение и транспортировка

4.1. Рулонные шторы, упакованные в полиэтиленовую пленку могут быть отправлены Заказчику любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Транспортная компания должна обеспечивать защиту изделий от механических повреждений и прямого воздействия атмосферных осадков.

4.2. Готовая продукция должна храниться в закрытых складских помещениях, защищенных от атмосферных осадков и влаги на расстоянии не менее одного метра от отопительных устройств.

5. Условия гарантии

5.1. Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство РФ, в том числе закон РФ «О защите прав потребителей».

5.2. Срок гарантии на продукцию составляет 6 месяцев с даты продажи товара потребителю продавцом (через торговую организацию), если производитель не указывает иное. В случае монтажа изделия специалистами компании-производителя срок гарантии составляет 12 месяцев с даты продажи.

5.3. В случае возникновения неисправностей, при работе изделия в гарантийный период, обращаться только к продавцу этого товара.


5.4. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течении гарантийного срока и обусловленные производственно- конструктивными дефектами.

5.5. Допустимые габаритные размеры изделия уточняйте у продавца- консультанта.

5.6. При возникновении гарантийных случаев, работы по демонтажу/монтажу изделий осуществляются силами компании-установщика, в том числе изделий, установленных в труднодоступных местах (между стеклами офисных перегородок, на большой высоте и т.п.).

ВНИМАНИЕ! ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА НЕИСПРАВНОСТИ ВОЗНИКШИЕ ИЗ-ЗА:

- Несоблюдения пользователем предписаний инструкции по эксплуатации изделия.
- Механического повреждения, вызванного внешним ударом или иным воздействием.
- Попыток ремонта изделия не уполномоченной сервисной организацией или частным лицом.
- Неблагоприятных атмосферных явлений.
- Превышения/ уменьшения допустимых габаритных размеров.



1. Порядок установки модели MINI

1.1. Распаковать жалюзи, аккуратно разрезав упаковочный рукав. Будьте осторожны с режущими предметами, которые могут поцарапать изделие. Раскрутить цепочку управления.

1.1.1. Если изделие с боковой фиксацией, то перед установкой необходимо завязать узел с одного конца лески. Продеть конец лески с узлом в верхнее (или нижнее) прямоугольное отверстие кронштейна. После установки узел должен быть зажат между плоскостью кронштейна и рамой (платформой для скотча или накладным кронштейном). Прodelать эту операцию с другой леской.

Примечание: для установки лески в полностью закрытом состоянии под нижней планкой готового изделия необходимо предусмотреть минимум 3.5 см высоты для установки нижнего кронштейна.

1.1. При установке со СВЕРЛЕНИЕМ разметить предполагаемые места крепления кронштейнов (см. рис. а) и прикрутить их саморезами.

1.2. При установке на СКОТЧ вставить кронштейны в платформы с наклеенным на них двусторонним скотчем, разметить предполагаемые места их крепления (см. рис. б) и обезжирить их. Отклеить защитную пленку с платформы для скотча и приклеить их.

1.3. При установке на НАКИДНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ надеть их на раму окна и вставить в них кронштейны, (см. рис. в).

1.4. Вставить в механизм и заглушку шторы губки кронштейна, (см. рис. г).


1.5. Вставить штору в сборе в кронштейны до щелчка. Отверстие в механизме, из которого выходит цепь, должно быть направлено вниз.

1.6. Надеть на оба кронштейна крышки, (см. рис. д).

1.7. Опустить полотно ткани в нижнее положение и установить нижний ограничитель цепи около кронштейна, (см. рис. е).

1.8. Поднять полотно в верхнее положение, 1-2 см ткани должно свисать, и установить верхний ограничитель цепи около кронштейна.

1.9. Проверить работоспособность изделия путем опускания и поднятия полотна. Полотно ткани при поднятии/опускании не должно касаться окружающих предметов!




2. Установка лески


2.1. Вставить направляющие лески в нижнюю планку.

Установить нижние кронштейны на раму окна. Возможны 2 варианта установки:

- а) кронштейн устанавливается на открывающиеся створки без сверления (аналогично накладному кронштейну);
- б) при установке на глухое окно со сверлением у кронштейна отламывается выступ, затем кронштейн прикручивается к раме одним шурупом




2.1 а)




2.1 б)

2.2. Продеть леску через направляющие лески с двух сторон.

2.3. Продеть леску через отверстие в крышке кронштейна, леска должна выходить из крышки минимум на 3 см.



2.3.



2.4.


2.4. Вставить крышку в кронштейн, леска должна проходить через 2 паза в кронштейне. Крутить по часовой стрелке для натягивания лески. Остатки лески отрезать.

3. Установка магнитов

3.1. После установки изделия, опустить полотно ткани в нижнее положение и отметить на раме место установки магнитов. После этого поднять полотно и прикрепить к нижней части рамы саморезом магниты.

Внимание! Саморезы сильно не затягивать, это может привести к расколу магнита

4. Установка натяжителя цепи



4.1 а)Если вы используете цепь-петлю, то перед сборкой натяжителя необходимо накинуть цепь на одну из его половинок.

б)Если вы используете обычную цепь, то необходимо заменить соединитель цепи на безопасный, собрать натяжитель, затем продеть цепь через него.

4.2 Разметить место установки таким образом, чтобы после установки цепь всегда находилась в натяжении и сам натяжитель находился на одной вертикальной линии с механизмом управления.

4.3 Обезжирить место установки, отклеить защитную пленку и приклеить натяжитель.

Правила эксплуатации

- Подъем и опускание полотна ткани осуществляется с помощью цепочки управления. Фиксация нижней планки на любом уровне происходит автоматически.
- Необходимо избегать любого механического воздействия на полотно и комплектующие, а также попадания грязи на полотно ткани.
- Допускается только сухая чистка полотна ткани мягкой щеткой или пылесосом.
- Не допускается резкий подъем и опускание полотна.
- Не допускается самостоятельный ремонт изделия клиентом.
- Не допускается эксплуатация изделия без ограничителей цепи.