

# Горизонтальные кассетные алюминиевые жалюзи Venus, ГКС-2

## 1. Общие сведения

1.1. Горизонтальные жалюзи Венус и ГКС-2, предназначенные для регулировки поступления света в жилых и офисных помещениях с относительной влажностью воздуха не более 70% и положительными температурами. Установка горизонтальные жалюзи Венус предусмотрена на рамы поворотно-откидных окон с углом наклона не более 15° от вертикали. Поступление света регулируется поднятием/опусканием и поворотом полотна ламелей с помощью цепи управления.

1.2. Жалюзи не подлежат обязательной сертификации.

## 2. Комплектность поставки:

Комплект поставки одного готового изделия горизонтальных жалюзи Венус или ГКС-2 должен включать в себя:

- горизонтальные жалюзи Венус или ГКС-2 в сборе;
- держатель цепи управления
- подкладочные плитки (Количество зависит от глубины штапика)
- шурупы для крепления жалюзи и держателя цепи
- инструкция по установке и эксплуатации;

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

## 3. Условия эксплуатации

3.1. Жалюзи должны эксплуатироваться только в жилых или офисных помещениях, защищенных от атмосферных осадков и отрицательных температур, при относительной влажности не более 70%.

3.2. Жалюзи не предназначены для использования вне помещения.

3.3. Упаковка производителя: упаковываются в полиэтиленовую пленку

## 4. Хранение и транспортировка

4.1. Горизонтальные жалюзи, упакованные в полиэтиленовую пленку могут быть отправлены Заказчику любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Транспортная компания должна обеспечивать защиту изделий от механических повреждений и прямого воздействия атмосферных осадков.

4.2. Готовая продукция должна храниться в закрытых складских помещениях, защищенных от атмосферных осадков и влаги на расстоянии не менее одного метра от отопительных устройств.

## 5. Условия гарантии

5.1. Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство РФ, в том числе закон РФ «О защите прав потребителей».

5.2. Срок гарантии на продукцию составляет 6 месяцев с даты продажи товара потребителю продавцом (через торговую организацию), если производитель не указывает иное. В случае монтажа изделия специалистами компании-производителя срок гарантии составляет 12 месяцев с даты продажи.

5.3. В случае возникновения неисправностей, при работе изделия в гарантийный период, обращаться только к продавцу этого товара.


5.4. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течении гарантийного срока и обусловленные производственно- конструктивными дефектами.

5.5. Допустимые габаритные размеры изделия уточняйте у продавца- консультанта.

5.6. При возникновении гарантийных случаев, работы по демонтажу/монтажу изделий осуществляются силами компании- установщика, в том числе изделий, установленных в труднодоступных местах (между стеклами офисных перегородок, на большой высоте и т.п.).


## ВНИМАНИЕ! ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА НЕИСПРАВНОСТИ ВОЗНИКШИЕ ИЗ-ЗА:

- Несоблюдения пользователем предписаний инструкции по эксплуатации изделия.
- Механического повреждения, вызванного внешним ударом или иным воздействием.
- Попыток ремонта изделия не уполномоченной сервисной организацией или частным лицом.
- Неблагоприятных атмосферных явлений.
- Превышения/ уменьшения допустимых габаритных размеров.




## Порядок установки

1. Распаковать жалюзи, аккуратно разрезав упаковочную пленку. Будьте осторожны с режущими предметами, которые могут поцарапать изделие. Раскрутить цепочку управления.
2. Снять с верхнего карниза две боковые крышки (8).
3. Разместить изделие на раме окна в верхней части светового проема вплотную к стеклу. Если между закрепляющими плитками (7) и поверхностью рамы окна будет зазор более 1 мм необходимо подложить туда подкладочные плитки (3). Их количество зависит от глубины штапика. Одна плитка имеет толщину 4 мм.
4. Прикрутить изделие одним саморезом с каждой стороны. Саморезы вкручивать в отверстия закрепляющих плиток сквозь подкладочные плитки (если есть).



5. Просверлить два отверстия в нижнем штапике.  
Рекомендуется использовать сверло  $\varnothing$  2,4...2,9 мм.  
В зависимости от  $\varnothing$  крепежа лески (5)
6. Вставить оба крепежа лески (5) в полученные отверстия  
(сначала узел лески, затем крепеж).
7. Открыть защелки (6) на закрепляющих плитках,  
натянуть леску и закрыть защелки. Если леска будет  
недостаточно натянута, то возможно провисание ламелей,  
если сильно – возможны изгиб верхних ламелей, большие  
усилия при поднятии-опускании и как следствие поломка  
механизма управления.
8. Надеть боковые крышки.
9. Прикрутить саморезом на раму держатель цепи  
управления (2).
10. Проверить работу изделия на подъем-опускание.



## Правила эксплуатации

- Поворот и подъем полотна осуществляется при помощи цепочки управления. Нижний карниз может быть зафиксирован на любом уровне, для фиксации необходимо вставить цепочку в держатель цепи.
- Необходимо избегать любого механического воздействия на полотно во время эксплуатации и чистки, т.к. ламели легко деформируются.
- Не допускается самостоятельный ремонт изделия клиентом.

## Чистка изделия

- Полотно допускается аккуратно протирать сухой или влажной тряпкой, смоченной в мыльном растворе, а также специальной щеткой для чистки горизонтальных жалюзи.
- Верхний и нижний карнизы допускается протирать сначала влажной, а затем сухой тряпкой.