


Приветствуем Вас!

Divoom-Macchiato – сочетание изысканного вкуса в сфере музыки и дизайна.

Как и чашка хорошего кофе, Divoom-Macchiato имеет изысканный вкус как в музыке, так и в дизайне. Оснащенный 6Вт DSP-настраиваемым динамиком и радио-тюнером, он звучит так же хорошо, как и выглядит. Работая от аккумулятора 1400 мАч, он обеспечивает 8 часов непрерывной музыки. Пришло время наслаждаться великолепным звуком.



Что в комплекте?

- Divoom-Macchiato
- Руководство пользователя
- Зарядный microUSB кабель
- Антенна

Спасибо за покупку продукта компании Divoom! Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию. Чтобы узнать о других продуктах компании, посетите сайт divoom.com!

В связи с изменчивой природой электронных устройств точные инструкции данного руководства могут изменяться без предварительного уведомления. При появлении любых вопросов о наших устройствах Вы можете связаться с технической поддержкой компании Divoom.


Подробно об изделии

СВЕРХУ

1. Кнопка Громкость +
2. Кнопка Громкость -
3. Кнопка Воспроизведение/Пауза

СБОКУ

4. Порт зарядки/AUX
5. Кнопка включения питания



Предназначение кнопок (в режиме блютуза/в режиме FM-радио)

в режиме блютуза

СВЕРХУ

1.Громкость +:
Нажать: Увеличить громкость
Удерживать: Пропустить трэк

2.Громкость -:
Нажать: Уменьшить громкость
Удерживать: Предыдущий трэк

3.Воспроизведение:
Нажать: Воспроизведение музыки/Пауза
Удерживайте: Вход в стереорежим TwS

СБОКУ

Нажать: AUX/переключатель режима радио
Удерживать: ВКЛ/ВЫКЛ питание

в режиме FM-радио

СВЕРХУ

1.Громкость +:
Нажать: Увеличить громкость
Удерживать: Следующая станция

2.Громкость -:
Нажать: Уменьшить громкость
Удерживать: Предыдущая станция

3.Воспроизведение:
Нажать: Воспроизведение/Беззвучный режим
Удерживать: Сканировать FM-радиостанции

СБОКУ

4.Питание:
Нажать: Переключатель режима Bluetooth/AUX
Удерживать: ВКЛ/ВЫКЛ питание

К моде

СВЕРХУ


1.Громкость +:
Нажать: Увеличить громкость

2.Громкость -:
Нажать: Уменьшить громкость

3.Воспроизведение:
Нажать: Воспроизведение/
Беззвучный режим

СБОКУ

4.Питание:
Нажать: Переключатель режима
Bluetooth/AUX
Удерживать: ВКЛ/ВЫКЛ питание



(Синий) = Bluetooth
(Чирок) = AUX
(Зеленый) = FM-радио



*Переключение AUX режим воспроизведения AUX аудио

**Удерживайте кнопки Громкость+ /-, чтобы отключить блютуз.

Как настроить стереофонический режим TwS на втором динамике Divoom?

- 1.Включите один из динамиков Divoom Macchiato
- 2.Удерживайте кнопку воспроизведения для входа в стереофонический режим TwS
- 3.Включите второй динамик Divoom (убедитесь, что он не подключён к телефону)
- 4.Оба динамика автоматически спаруются друг с другом
- 5.Найдите Divoom Macchiato и подключитесь


* Функция TwS доступна только для выбранных динамиков Divoom.

* Функция TwS доступна только в режиме блютуза.

* Когда первый динамик находится в режиме сопряжения TwS, убедитесь, что второй динамик не подключён к телефону.

Как настроить радио?

- 1.Включите питание динамика (для получения лучшего сигнала вставьте антенну).
- 2.Ещё раз нажмите кнопку питания, чтобы включить режим радио FM.
- 3.Удерживайте кнопку воспроизведения, чтобы сканировать имеющиеся станции (станции автоматически сохраняются после их обнаружения. При повторном сканировании ранее сохранённые станции переустанавливаются).
- 4.Удерживайте кнопки громкости для переключения станций и наслаждайтесь прослушиванием радио.



Как подключить блютуз?

1. Включите питание динамика.
2. Включите блютуз в настройках телефона.
3. Найдите в списке и подключите 'Divoom-Macchiato'.
4. Как только соединение выполнено, можно включать воспроизведение музыки.

Как прикрепить/открепить кожаный ремешок?

1. Вставьте один конец ремешка в боковую ручку динамика.
2. Выровняйте ремешок и втолкните его в молдинг.
3. Повторите это же действие с другим концом ремешка.

* Чтобы отсоединить ремешок, повторите данные действия в обратном порядке.

Как вставить сигнальную антенну FM-радио?

1. Выровняйте и вставьте сигнальную антенну в USB-порт.
2. Будьте осторожны, вставляя и извлекая сигнальную антенну.

- * Не вставляйте антенну в USB с применением излишней силы.
- * Не управляйте динамиком и не перемещайте его, если в него вставлена сигнальная антенна.
- * Неправильная установка может привести к повреждению USB-порта.
- * Вставьте USB-кабель может также повысить FM-радио сигнала.

Дополнительная информация по установке Как зарядить Macchiato?

1. Вставьте кабель USB в динамик сбоку. Во время зарядки можно продолжать слушать музыку.
2. Время зарядки может варьироваться в зависимости от типа зарядного USB-устройства. Для оптимального времени зарядки рекомендуется использовать зарядное устройства 1,0 А.

Как совершать звонки в режиме громкой связи?

1. Нажмите кнопку воспроизведения, чтобы принять входящий вызов или завершить разговор.
2. Для отклонения входящего вызова удерживайте кнопку воспроизведения.

Технические характеристики устройства

Подробные характеристики:

Габариты (мм.):	95.7Д x 53Ш x 64.7В
Масса:	339.3г.
Диаметр внутреннего динамика:	40мм.
Выходная мощность:	6Вт
Частотная характеристика:	80-20кГц
Соотношение «сигнал-шум»:	≥85дБ
Время работы:	До 8 часов
Емкость аккумулятора:	1400mAh
Напряжение аккумулятора:	3,7В
Максимальная дальность беспроводной работы:	До 10 метров
Поддерживаемая Bluetooth спецификация:	5.0

Предупреждение

Внимательно прочтите данное руководство:

- Пожалуйста, при установке следуйте всем указаниям и рекомендациям руководства.
- Устанавливайте оборудование на ровной гладкой поверхности.
- Для обеспечения лучшего качества звука разместите динамик на свободном пространстве. Не перекрывайте его другими предметами.
- Не вставляйте посторонние предметы в вентиляционные отверстия и слоты динамика. Осторожно обращайтесь с оборудованием, не подвергайте его воздействию посторонних сил.
- Держите устройство в помещении при комнатной температуре. Не устанавливайте его вблизи источников тепла (таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие приборы) а также на открытом солнце. Не размещайте устройство неподалёку от источников открытого огня.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Обращайтесь за помощью к квалифицированным специалистам.
- Во избежание поражения электрическим током не подвергайте оборудование воздействию воды или влаги.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ:

 Данное устройство отвечает основным требованиям следующей директивы 2014/53 / ЕС Европейского Парламента Совета от 16 апреля 2014 года.