

# НСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# POWER BANK Li5.2

### Универсальный внешний аккумулятор

Благодарим за приобретение продукции ROBITON!

ROBITON POWER BANK Li5.2 – это компактный внешний аккумулятор с интеллектуальным контролем заряда. Совместим с большинством современных мобильных устройств: мобильными телефонами и смартфонами, планшетными компьютерами и другими устройствами с питанием от Micro-USB\*.

Внешний аккумулятор ROBITON POWER BANK Li5.2 заряжается от USB порта компьютера, ноутбука или от зарядных устройств с USB разъемом. ROBITON POWER BANK Li5.2 произведен на основе Li-ion аккумуляторов большой емкости, благодаря чему способен несколько раз полностью зарядить смартфон. USB кабель для заряда внешнего аккумулятора и портативных устройств прилагается в комплекте.

Универсальный внешний аккумулятор ROBITON POWER BANK Li5.2 оснашен защитой от излишнего заряда, излишнего разряда, перегрузки, перегрева и короткого замыкания. Также, предусмотрен специальный режим энергосбережения, который не позволит аккумулятору разрядиться пока он отключен.

### Порядок работы

- 1. Перед началом использования универсального внешнего аккумулятора его необходимо зарядить. Для этого подключите USB кабель к Місго-USB разъему вашего аккумулятора с одной стороны, и к USB порту компьютера или зарядному устройству с USB разъемом - с другой. 2. Процесс заряда начнется автоматически. 4 светодиодных индикатора начнут мигать синим, символизируя степень заряда батареи. Время до
- полного заряда может составить от 2 до 6 часов, в зависимости от того, какой источник питания используется. Когда все 4 светодиода перестанут мигать и начнут гореть постоянно – ваш ROBITON POWER BANK Li5.2 полностью заряжен и готов к работе.
- 3. Для заряда вашего мобильного устройства от универсального внешнего аккумулятора ROBITON POWER BANK Li5.2 подключите USB кабель к USB разъему вашего аккумулятора с одной стороны, а ваше мобильное устройство к Micro-USB\* разъему с другой,
- 4. Нажмите кнопку включения. Индикатор работы POWER BANK должен гореть на всем протяжении работы, отображая степень оставшегося заряда батареи.
- 5. В целях безопасности и продолжения жизни вашего внешнего аккумулятора, ROBITON POWER BANK Li5.2 автоматически отключится, если к нему не подключена нагрузка в течение 30 секунд, а также, если уровень его заряда близок к нулю.
- 6. Отключите USB кабель, если он не используется и/или процесс заряда закончен.

значения светодиодных индикаторов:			
Заряд	4 светодиода горят постоянно – POWER BANK полностью заряжен и готов к работе 3 светодиода горят и 1 мигает – аккумулятор заряжен более, чем на 75% 2 светодиода горят и 1 мигает – аккумулятор заряжен на 50%~75% 1 светодиод горят и 1 мигает – аккумулятор заряжен на 25%~50% 1 светодиод горит и 1 мигает – аккумулятор заряжен на 0%~25%		
Разряд	Горит 4 светодиода – остаточный заряд аккумулятора составляет более, чем 75% Горят 3 светодиода – остаточный заряд аккумулятора составляет 50-75% Горят 2 светодиода – остаточный заряд аккумулятора составляет 25-50% Горит 1 светодиод – остаточный заряд аккумулятора составляет 5-25% 1 светодиод мигает – аккумулятор почти разряжен, необходимо его зарядить		
Защита	Светодиод мигает 5 раз – сработала защита от перегрузки, короткого замыкания или глубокого разряда 4 светодиода мигают 5 раз – сработала защита от перегрева		

### Технические характеристики:

Цвет – черный / белый / красный (в зависимости от модели)

Аккумулятор: 2шт. Li-ion 3.7B/2600мАч (19.24Вт\*ч)

Вход: 5В - 2А

Выход: USB 5B - 2400мА

Вес: 130 гр.

Габариты: 96\*44\*22мм

Рекомендованная температура работы: 0°C ~ +40°C при относительной влажности не более 80%. При разряде при низких и высоких температурах снижается емкость аккумулятора.

Температура хранения: -20°С...+55°С при относительной влажности не более 90%, перед длительным хранением рекомендуется зарядить.

## Инструкции по технике безопасности

- Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом использования
- Используйте только 5B/USB зарядные устройства
- Не оставляйте подключенным к зарядному устройству более чем на сутки
- Если вы почувствовали запах, дым, или заметили любые аномальные изменения устройства немедленно прекратите его использование!
- Если входной и выходной контакты загрязнились, аккуратно протрите их сухой мягкой тканью, во избежание ухудшения контакта
- Не разбирайте устройство, не подвергайте механическим воздействиям
- Не подвергайте воздействию тепла или прямых солнечных лучей, не бросайте в огонь, избегайте попадания химических веществ на аккумулятор
- Избегайте попадания влаги на устройство
- Зарядите перед использованием. Если аккумулятор долго не использовался, то в силу химических и физических свойств аккумуляторов, он не может быть заряжен полностью. Для восстановления изначальных свойств, аккумулятор необходимо полностью зарядить / разрядить несколько раз подряд
- Во время заряда / разряда возможно нагревание устройства. Будьте осторожны во время использования
- Аккумулятор химический источник тока. Никогда не выбрасывайте аккумуляторы вместе с остальным мусором, утилизируйте их с помощью специальных служб

<sup>\*</sup> В случае если ваше мобильное устройство не оснащено Micro-USB разъемом, вы можете использовать любой другой шнур USB

# Гарантийный талон



В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО "Источник Баттзрис" по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail: info@robiton.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомытесь с усповиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

Модель изделия:		
Фирма-продавец:	Адрес фирмы-продавца:	М.П. Фирмы-продавца
Дата продажи:	Гарантийный срок: 12 месяцев	
Подпись продавца:		

- 1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
- 2. Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.
- ледения.
  3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия.
  Сервисный центр принимает изделие на срок до 30 рабочих дней для проведения технической экспертизы и последующего ремонта или обмена на аналогичное или не
  уступающее по характеристикам изделие по результатам технического заключения.
- 4. Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.
- центре: весплатным ремонт произведится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне. 5. Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, требований безопасности и технических стандартов эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации или на упаковке.
- 6. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
  - изделие имеет следы постороннего вмешательства;
- обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.
- 7. Гарантия не распространяется на:
  - механические повреждения:
  - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;

неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети. 8. Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.