

Joie™

birth to 15kg/birth - 36 months












# aire twin™


## stroller

- GB Instruction Manual
- NL Handleiding
- DE Bedienungsanleitung
- PT Manual de Instruções
- FR Manuel d'utilisateur
- IT Manuale di istruzioni
- ES Manual de instrucciones
- TR Kullanma kilavuzu



















# Stroller Assembly






### Stroller Operation





### Care and Maintenance




## Use Accessories (not included in purchase)

32



33



34



# Note

Congratulations on becoming part of the Joie family! We are so excited to be part of your journey with your little one. While traveling with the Joie AIRE TWIN™, you are using a high quality, fully certified stroller, approved to European safety standards EN 1888-2012. This product is suitable for use with children weighing under 15kg in each seat. Please carefully read this manual and follow each step to ensure a comfortable ride and best protection for your child.

**IMPORTANT** - Keep these instructions for future reference.

Visit us at [joiebaby.com](http://joiebaby.com) to download manuals and see more exciting Joie products!

## Contents

Figures	1-7
WARNING	11
<b>Stroller Assembly</b>	<b>12</b>
Open Stroller	12
Assemble Front Wheels	12
Assemble Rear Wheels	12
Secure Footrest	12
Assemble Hood	13
Assemble Armbar	13
Assemble Storage Basket	13
<b>Stroller Operation</b>	<b>13</b>
Adjust Recline	13
Use Buckle	13
Use Shoulder & Waist Harnesses	13
Adjust Calf Support	13
Use Front Swivel Lock	14
Use Brake	14
Use Hood	14
Fold Stroller	14
<b>Use Accessories</b>	<b>14</b>
<b>Care and Maintenance</b>	<b>15</b>

## Emergency

In case of emergency or accident, it is most important to have your child taken care of with first aid and medical treatment immediately.

## Product Information


Read all the instructions in this manual before using this product. If you have any further questions, please consult the retailer. Some features may vary depending on model.

Product	Aire Twin Stroller
Suitable for	Child weighing under 15kg (birth - 36 months)
Materials	Plastics, metal, fabrics
Patent No.	Patents pending
Made in	China
Brand Name	Joie
Website	<a href="http://www.joiebaby.com">www.joiebaby.com</a>
Manufacturer	Joie Children's Products (UK) Limited

## Parts List


Make sure all parts are available before assembly. If any part is missing, please contact local retailer. No tools are required for assembly.

1 Stroller Frame	6 Seat Pad	11 Shoulder Harness Cover	14 Storage Basket
2 Front Wheel (X2)	7 Footrest	12 Secondary Lock	15 Brake Lever
3 Rear Wheel	8 Front Swivel Lock	13 One-Hand-Fold Handle	16 Handle
4 Armbar	9 Rear Wheel		
5 Hood	10 3/5 Point Buckle		



## Accessories (Non-included)

- 1 Rain Cover (on certain models)
- 2 Reversible Seat Pad (on certain models)



# WARNING

- ! WARNING Always use the crotch combination with the waist belt. It is suggested that the shoulder harnesses be used as well.
- ! WARNING Ensure that all the locking devices are engaged before use.
- ! WARNING Do not let your child play with this product.
- ! WARNING Check that the pram body or seat unit attachment devices are correctly engaged before use.
- ! Adult assembly required.
- ! Use the stroller with a child weighing less than 15kg in each seat. This product is designed to carry a one or two children in an upright or reclined position. It will cause damage to the stroller with an unfitted child.
- ! To prevent a hazardous, unstable condition, do not place more than 4.5kg in the storage basket.
- ! Never leave child unattended. Always keep child in view while in stroller.
- ! Use the stroller with two children at a time. Never place purses, shoppingbags, parcels or accessory items on the handle or hood.
- ! Overloading, folding incorrectly, or using component parents from other manufacturers may cause the stroller to be damaged, broken or unsafe. Please read the instruction manual carefully.
- ! Never use it along with component parts from other manufacturers.
- ! Please read all the instructions in the manual before using the product. Please save instruction manual for future use. Failure to follow these warnings and instructions may result in serious injury or death.
- ! Safety belts and restraint systems must be used correctly.
- ! To avoid serious injury from falling or sliding out, always use seat belt.
- ! Make sure your child's body is clear from the moving parts when adjusting the stroller.
- ! Child may slip into leg openings and be strangled if the harness is not used.
- ! Never use stroller on stairs or escalators.
- ! Keep away from high temperature objects, liquids, and electronics.
- ! Never allow your child to stand on the stroller or sit in the stroller with head toward front of stroller.
- ! Never place the stroller on roads, slopes or dangerous areas.
- ! Do make sure all mechanisms are fixed before using the stroller.
- ! To avoid strangulation, do not place items with a string around your child's neck, suspend strings from this product, or attach strings to toys.
- ! To prevent tipping do not put anything on the handle.
- ! DO NOT lift stroller while child is in stroller.
- ! DO NOT use storage basket as a child carrier.

- ! To prevent tipping, never let child climb the stroller. Always lift the child in and out of the stroller.
- ! To avoid injury ensure that your child is kept away when unfolding and folding this product.
- ! Be sure the stroller is fully open or folded before allowing child near the stroller.
- ! To ensure your child's safety, please make sure all parts are assembled and fastened properly before using the stroller.
- ! To avoid strangulation, do make sure your child is clear from the hood.
- ! Always engage the brakes when parking the stroller.
- ! Discontinue using stroller if it is damaged or broken.
- ! Stroller to be used only at walking speed. This product is not intended for use while jogging.
- ! To avoid suffocation, remove plastic bag and packaging materials before using this product. The plastic bag and packaging materials should then be kept away from babies and children.
- ! This product is not suitable for running or skating.
- ! Pushchair designed to be used from birth shall recommend the use of the most reclined position for new born babies.
- ! The parking device shall be engaged when placing and removing children.

## Stroller Assembly

Please read all the instructions in this manual before assembling and using this product.

### Open Stroller

see images ①

Push secondary lock ① - 1 and squeeze one-hand-fold handle ① - 2. Meanwhile, pull the stroller backward to open. Latches should click into place.

! Check that the stroller is completely latched before continuing to use.

### Assemble Front Wheels

see images ② - ③

### Assemble Rear Wheels

see images ④ - ⑥

Snap the brake cable into the fixing tabs under square tubes. ⑤

### Secure Footrest

see images ⑦

Push the footrest down to secure it.

## Assemble Hood

see images 8 - 9

Snap the 4 hook and loop fasteners on canopy rear retention. 9

## Assemble Armbar

see images 10 - 11

## Assemble Storage Basket

see images 12

# Stroller Operation

## Adjust Recline

see images 14 - 15

## Use Buckle

see images 16 - 17

- ! To avoid serious injury from falling or sliding out, always secure your child with harness.
- ! Make sure your child is snugly secured. The space between the child and the shoulder harness is about the thickness of one hand.
- ! Do not cross the shoulder belts. This will cause pressure on a child's neck.

## Use Shoulder & Waist Harnesses

see images 18 - 21

- ! In order to protect your child from falling out, after your child is placed into the seat, check whether the shoulder and waist harnesses are at proper height and length.

18 - 1 Shoulder harness anchor A

18 - 2 Shoulder harness anchor B

18 - 3 Slide adjuster

For larger child, use shoulder harness anchor A and the highest shoulder slots.

For smaller child, use shoulder harness anchor B and the lowest shoulder slots.

To adjust the position of the shoulder harness anchor, turn the anchor to be level with the side facing forward. Thread it through the shoulder harness slot from back to front. 19 Rethread it through the slot that is closest to child's shoulder height. 20

Use slide adjuster to change the harness length. 21 - 1

Press the button 21 - 2, while pulling the waist harness to proper length 21 - 3

## Adjust Calf Support

see images 22 - 23

The calf support has 2 positions.

To raise the calf support, push it upwards.

To lower calf support, press the adjustment buttons on both sides of the calf support 23 - 1, and rotate the calf support downwards. 23 - 2

## Use Front Swivel Lock

see images 24

Pull up the front swivel locks to maintain the moving direction. 24

**Tip** It is recommended to use swivel locks on uneven surfaces.

## Use Brake

see images 25 - 26

To lock wheels, step the brake lever downwards. 25

To release wheels, step the brake lever forwards. 26

**Tip** Always set the parking brake when stroller is not moving.

## Use Hood

see images 27 - 28

Roll up the hood's rear panel and then attach the hook and loop fastener, to check on your baby. 28

## Fold Stroller

see images 29 - 30

- ! Please fold the hood before folding the stroller.

Push secondary lock 29 - 1 and squeeze one-hand-fold handle 29 - 2. Pull the armrest rearwards to fold stroller, then the stroller can stand when folded. 30

# Use Accessories

Accessories may be sold separately or may not be available depending on region.

## Use Rain Cover

see images 32

To assemble the rain cover, place it over the stroller, and then attach the 8 pairs of hook and loop fasteners on the rain cover. 32

- ! When using the rain cover, please always check its ventilation.

- ! When not in use, please check that the rain cover has been cleaned and dried before folding.

- ! Do not fold the stroller after assembling the rain cover.


- ! Do not place your child into the stroller assembled with rain cover during hot weather.

## Use Reversible Seat Pad

see images 33 - 34



## Care and Maintenance

- ! Removable seat pad may be washed in cold water and drip-dried. No bleach.
- ! To clean stroller frame, use only household soap and warm water. No bleach or detergent.
- ! From time to time, check your stroller for loose screws, worn parts, torn material or stitching. Replace or repair the parts as needed.
- ! Excessive exposure to sun or heat could cause fading or warping of parts.
- ! If stroller becomes wet, open hood and allow to dry thoroughly before storing.
- ! If wheels squeak, use a light oil (e.g., Silicon Spray, antirust oil, or sewing machine oil). It is important to get the oil into the axle and wheel assembly. 
- ! When using your stroller at the beach, completely clean your stroller after use to remove sand and salt from mechanisms and wheel assemblies.

## Note

Gefeliciteerd dat u nu lid bent van de Joie-familie! Het doet ons veel genoegen om deel uit te kunnen maken van uw reis met uw kleintje. Bij het reizen met de Joie AIRE TWIN™ gebruikt u een volledig gecertificeerde kwaliteits-wandelwagen, goedgekeurd volgens de Europese veiligheidsnorm EN 1888-2012. Dit product is geschikt voor gebruik met kinderen die minder dan 15 kg per zit weggen. Lees deze handleiding zorgvuldig en volg elke stap om voor een comfortabele rit en de beste bescherming van uw kind te zorgen.

**BELANGRIJK:** bewaar deze instructies zodat u ze later opnieuw kunt raadplegen.

VBezoek ons op [joiebaby.com](http://joiebaby.com) om handleidingen te downloaden en voor nog meer interessante producten van Joie.

## Inhoud

Afbeeldingen	1-7
WAARSCHUWING	19
<b>Montage wandelwagen</b>	<b>20</b>
Open wandelwagen	20
Voorwielen monteren	20
Achterwielen monteren	20
Voetsteun vastzetten	20
Kap monteren	21
Armsteun monteren	21
Opbergmand monteren	21
<b>Gebruik wandelwagen</b>	<b>21</b>
Helling instellen	21
Riem gebruiken	21
Schouder- en middelriemen gebruiken	21
Kuitsteun instellen	21
Draaien voorwielen blokkeren	22
Remmen	22
Kap opzetten	22
Wandelwagen invouwen	22
<b>Accessoires gebruiken</b>	<b>22</b>
<b>Verzorging en onderhoud</b>	<b>23</b>

## Noodsituatie

Bij een noodsituatie of een ongeluk is het heel belangrijk om uw kind direct te laten verzorgen met eerste hulp en medische behandeling.

## Productinformatie


Lees alle aanwijzingen in deze handleiding voordat u het product gebruikt. Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de verkoper. De functies kunnen verschillen afhankelijk van het model.

Product	Aire Twin wandelwagen
Geschikt voor	Kind met een maximaal gewicht van 15 kg (geboorte - 36 maanden)
Materialen	Kunststoffen, metaal, geweven stoffen
Patent nr	Patenten aangevraagd
Gemaakt in	China
Merksnaam	Joie
Website	<a href="http://www.joiebaby.com">www.joiebaby.com</a>
Producent	Joie Children's Products (UK) Limited

## Onderdelenlijst


Zorg dat alle onderdelen voor het monteren beschikbaar zijn. Als er items ontbreken of beschadigd zijn, kunt u contact opnemen met uw leverancier. Voor de montage is geen gereedschap nodig.

1 Wandelwagenframe	6 Zitkussen	10 3/5-punts riem	13 Vouwgreep
2 Voorwielen (x2)	7 Voetsteun	11 Afdekking	14 Opbergbak
3 Achterwiel	8 Blokkering	schouderriemen	15 Remgreep
4 Armsteun	voorwielen	12 Secundaire	16 Handgreep
5 Kap	9 Achterwiel	blokkering	



## Accessoires (Niet meegleverd)

- 1 Regendek (bij bepaalde modellen)
- 2 Omkeerbaar zitkussen (bij bepaalde modellen)



# WAARSCHUWING

- ! **ATTENTIE** Gebruik altijd de combinatie tussen de benen met met een taille riem. Wij stellen voor ook de schoudergordels te gebruiken.
- ! **ATTENTIE** Voor gebruik, zorg ervoor dat alle vergrendelingen worden bediend.
- ! **ATTENTIE** Zorg ervoor dat uw kind niet met dit product speelt.
- ! **ATTENTIE** Controleer voor gebruik de kinderwagen vregredeling apparaten of zitsysteem correct zijn aangesloten.
- ! Het is noodzakelijk dat een volwassene de montage verwezenlijkt.
- ! Gebruik de kinderwagen voor een kind met een gewicht van minder dan 15 kg. Als u hde wagen voor een een kind met een ongepast gewicht gebruikt, zal dit leiden tot schade aan de wagen.
- ! Om een gevaarlijke, onstabiele toestand te voorkomen, plaats een gewicht van niet meer dan 4,5 kg in opslag korf.
- ! Laat uw kind nooit zonder toezicht. Houdt toezicht op het kind terwijl het kind in kinderwagen is.! Gebruik de wagen alleen een kind te rijden en niet meer. Plaats nooit portemonnees, boodschappentassen, pakketten op handgreep of accessoires, verwerken op luifel..
- ! Gebruik de wandelwagen met twee kinderen tegelijk. Leg nooit handtassen, boodschappentassen, pakjes of onderdelen van toebehoren op de greep of de kap.
- ! Gebruik nooit met componenten van andere fabrikanten.
- ! Lees alle instructies in de handleiding voordat u dit product gebruikt. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik. Als u deze waarschuwingen en instructies niet opvolgen, kunnen de gevolgen ernstig letsel of de dood zijn.
- ! Beschermende riemen en bevestigingssystemen moeten correct worden gebruikt.
- ! Om ernstig letsel als gevolg van uitglijden of vallen van de wagen te vermijden, gebruik dan altijd de veiligheidsgordels.
- ! Zorg ervoor dat als u de wagen aanpast uw baby uit de buurt van bewegende delen is.
- ! Het kind kan vervallen in de been openingen en kan stikken als u geen gebruik van de gordel maakt.
- ! Gebruik nooit de kinderwagen op trappen of roltrappen.
- ! Houd het product uit de buurt van hoge temperatuur voorwerpen, vloeistoffen of elektronische artikelen.
- ! Laat uw kind nooit in de kinderwagen of met hoofd gericht op de kind erwagen staan.
- ! Laat de kinderwagen nooit op de straat, hellende of gevaarlijke gebieden.
- ! Zorg ervoor dat alle mechanismen zijn ingesteld voor het gebruik van de wagen.
- ! Om de wurging te voorkomen, plaats GEEN objecten met een touwtje

- om de nek van het kind, aan de opgeschort elementen van het product en touw ggen hechten aan speelgoed.
- ! Plaats niets op de hendel om kantelen te.
- ! Tilt niet de kinderwagen met het kind binnen..
- ! Gebruik de opslagkorf NIET om kinderen te dragen.
- ! Om kantelen te voorkomen, staan niet toe dat kinderen op de kinderwagen rijden. U moet het kind in en van de kinderwagen tillen.
- ! Om het vangen van vingers te voorkomen, open en inklapp zorgvuldig de wandelwagen.
- ! Zorg ervoor dat de wandelwagen volledig geopend of ingeklapt is, voordat u een kind benaderen laat.
- ! Voor de veiligheid van kinderen, zorg ervoor dat alle onderdelen worden vastgezet voordat u de kinderwagen gebruikt.
- ! Om verstikking te voorkomen, zorg ervoor dat er een aanzienlijke afstand tussen het kind en de luifel is.
- ! Wanneer u de winkelwagen stoppt altijd activeer de remmen.
- ! Stop met het gebruik van de kinderwagen als het defect of beschadigd is.
- ! De wagen moet worden gebruikt bij een loopsnelheid. Dit product is niet bestemd voor gebruik bij het lopen
- ! Om verstikkingsgevaar te voorkomen, , verwijdert de plastic zak en verpakkingsmaterialen, voordat u dit product gebruikt. Plastic zakken en verpakkingsmaterialen moeten uit de buurt van baby's en kinderen worden bewaard.
- ! Dit product is niet geschikt voor gebruik tijdens het joggen of een wandeling met rolschaatsen.

## Montage wandelwagen

Lees alle aanwijzingen in deze handleiding voordat u het product opzet en gebruikt.

### Open wandelwagen zie afbeeldingen 1

Druk op tweede slot 1 - 1 en knijp de vouwgreep in 1 - 2. Trek intussen de wagen naar achteren om hem te openen. De sluitingen moeten op hun plaats klikken.

! Controleer of de wagen goed vergrendeld is voordat u hem gebruikt.

### Voorwielen monteren zie afbeeldingen 2 - 3

### Achterwielen monteren zie afbeeldingen 4 - 6

Klik de remkabel in de bevestigingstabs onder de vierkante buizen. 5

### Voetsteun vastzetten zie afbeeldingen 7

Druk de voetsteun omlaag om hem vast te zetten.

## Kap monteren

### zie afbeeldingen 8 - 9

Klik de vier haken en lussen vast op de achterste kaphouder. 9

## Armsteun monteren

### zie afbeeldingen 10 - 11

## Opbergmand monteren

### zie afbeeldingen 12

# Gebruik wandelwagen

## Helling aanpassen

### zie afbeeldingen 14 - 15

## Riem gebruiken

### zie afbeeldingen 16 - 17

- ! Om ernstig letsel te voorkomen door uit de stoel vallen of glijden, moet u uw kind altijd met de riemen vastzetten.
- ! Zorg er voor dat uw kind goed vast zit. De ruimte tussen het kind en de schouderriemen moet ongeveer de dikte van een hand zijn.
- ! De schouderriemen NIET kruisen. Dat veroorzaakt druk op de nek van het kind.

## Schouder- en middelriemen gebruiken

### zie afbeeldingen 18 - 21

- ! Om te voorkomen dat uw kind uit de stoel valt, moet u controleren of de schouder- en middelriemen op de juiste hoogte en lengte zitten.

18 - 1 Schouderriemanker A

18 - 2 Schouderriemanker B

18 - 3 Instelling

Gebruik voor een groter kind schouderriemanker A en de hoogste schouder sleuven.

Gebruik voor een kleiner kind schouderriemanker B en de laagste schouder sleuven.

Om de positie van het schouderriemanker aan te passen, draait u het anker zodat het gelijk ligt met de kant die naar voren kijkt.

Geleid hem van achter naar voren door de sleuf voor de schouderriem. 19 Steek hem vervolgens door de sleuf die het dichtste bij de schouderhoogte van het kind zit. 20

Gebruik de schuif om de lengte van de riemen in te stellen. 21 - 1

Druk op knop 21 - 2, terwijl u de middelriem op de juiste lengte trekt 21 - 3

## Kuitsteun instellen

### zie afbeeldingen 22 - 23

De kuitsteun heeft 2 standen.

Druk de kuitsteun omhoog om hem hoger te plaatsen.

Druk op de instelknoppen aan weerszijden van de kuitsteun om de steun omlaag te brengen 23 - 1, en draai de steun omlaag. 23 - 2

## Blokkering voorwielen

### zie afbeeldingen 24

Trek de blokkering van de voorwielen omhoog om de bewegingsrichting te behouden. 24

**Tip** aanbevolen wordt om de draaiblokkering op ongelijke oppervlakken te gebruiken.

## Remmen

### zie afbeeldingen 25 - 26

Trap de remhendel omlaag om de wielen te blokkeren. 25

Trap de remhendel naar voren om de wielen te deblokkeren. 26

**Tip** zet de rem altijd vast als de wandelwagen moet stilstaan.

## Gebruik van de kap

### zie afbeeldingen 27 - 28

Rol het achterpaneel van de kap op en bevestig de tie-grip zodat u uw baby kunt zien. 28

## Kinderwagen opvouwen

### zie afbeeldingen 29 - 30

- ! Vouw de kap op voor u de kinderwagen opvouwt.

Druk op de secundaire vergrendeling 29 - 1 en knijp de vouwgreep in 29 - 2. Trek de armsteun naar achteren om de kinderwagen samen te vouwen; de kinderwagen kan rechtop staan als hij opgevouwen is. 30

# Accessoires gebruiken

Accessoires kunnen al dan niet apart leverbaar zijn, afhankelijk van de regio.

## De regenkap gebruiken

### zie afbeeldingen 32

Om de regenkap te monteren, plaatst u deze over de kinderwagen, waarna u de 8 haken en lussen van de kap vastzet. 32

- ! Controleer altijd op voldoende ventilatie als u de regenkap gebruikt.

- ! Controleer of de regenkap schoon en droog is voor u ze opvouwt.


- ! Vouw de wandelwagen niet op als de regenkap gemonteerd is.

- ! Zet uw kind niet bij warm in de wandelwagen als de regenkap gemonteerd is.

## Omkeerbaar zitkussen

### zie afbeeldingen 33 - 34

## Verzorging en onderhoud

- ! Het uitneembare kussen van het zitje mag met koud water worden gewassen en te drogen gehangen. Geen bleekmiddel.
- ! Gebruik voor het schoonmaken van het frame alleen zeep en warm water. Geen bleekmiddel of schoonmaakmiddelen.
- ! Controleer de wandelwagen van tijd tot tijd op losse schroeven, slijtage, scheuren en beschadigde naden. Vervang of herstel de onderdelen als dat nodig is.
- ! Overmatige blootstelling aan zon of warmte kan vervagen of vervormen van onderdelen veroorzaken.
- ! Als de wandelwagen nat is geworden, moet u de kap openen en hem laten drogen voordat u hem opbergt.
- ! Als de wieltjes piepen, moet u dunne olie gebruiken (bijvoorbeeld siliconenspray, antiroest-olie of naaimachine-olie). De olie moet in de as en het wielstel komen. 
- ! Als u de wandelwagen op het strand gebruikt, moet u hem goed schoonmaken na het gebruik om alle zand en zout van het mechanisme en de wielen te verwijderen.

## Opmerking

# DE Willkommen bei Joie™

Glückwunsch, dass Sie ein Mitglied der Joie-Familie werden! Wir freuen uns sehr, Ihr kleines Kind auf Reisen zu begleiten. Beim Reisen mit dem Joie AIRE TWIN™ benutzen Sie einen erstklassigen, umfassend zertifizierten Kinderwagen, der gemäß dem europäischen Sicherheitsstandard EN 1888-2012 zugelassen ist. Dieses Produkt eignet sich für Kinder mit einem Gewicht von unter 15 kg pro Sitz. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und beachten Sie jeden einzelnen Schritt, um eine komfortable Fahrt und eine optimale Sicherheit für Ihr Kind zu gewährleisten.

**WICHTIG** - Bewahren Sie diese Anleitung für eine spätere Bezugnahme auf.

Besuchen Sie uns unter [joiebaby.com](http://joiebaby.com), um Anleitungen herunterzuladen und weitere aufregende Joie-Produkte anzuschauen!

## Inhalt

Abbildungen	1-7
WARNHINWEIS	27
<b>Montage des Kinderwagens</b>	<b>28</b>
Kinderwagen öffnen	28
Vorderräder montieren	28
Hinterräder montieren	28
Fußstütze befestigen	29
Verdeck anbringen	29
ArMLEHNE montieren	29
Ablagekorb anbringen	29
<b>Bedienung des Kinderwagens</b>	<b>29</b>
Rückenlehne anpassen	29
Schnalle bedienen	29
Schulter- & Taillengurte anlegen	29
Wadenstütze anpassen	30
Vorderen Lenkstopp verwenden	30
Bremsen bedienen	30
Verdeck verwenden	30
Kinderwagen zusammenklappen	30
<b>Zubehör verwenden</b>	<b>30</b>
<b>Pflege und Wartung</b>	<b>31</b>

## Notfall

Bei einem Notfall oder Unfall ist es am wichtigsten, dass Ihr Kind unverzüglich erste Hilfe bekommt und medizinisch versorgt wird.

## Produktinformationen


Lesen Sie alle Hinweise in dieser Anleitung, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Einige Merkmale können je nach Modell variieren.

Produkt	Aire Twin-Kinderwagen
Eignet für	Kinder mit einem Gewicht unter 15 kg (Geburt - 36 Monate)
Materialien	Kunststoff, Metall, Stoffe
Patent-Nr.	Patente angemeldet
Hergestellt in	China
Markenname	Joie
Website	<a href="http://www.joiebaby.com">www.joiebaby.com</a>
Hersteller	Joie Children's Products (UK) Limited

## Teileliste


Stellen Sie vor der Montage sicher, dass alle Teile vorhanden sind. Falls etwas fehlen sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort. Für die Montage werden keine Werkzeuge benötigt.

1 Kinderwagengestell	7 Fußstütze	12 Sekundäre Verriegelung	14 Ablagekorb
2 Vorderrad (x2)	8 Vorderer Lenkstopp	13 Einhändig zusammenklappbarer Griff	15 Bremshebel
3 Hinterrad	9 Hinterrad		16 Griff
4 Armlehne	10 3/5-Punkte-Schnalle		
5 Verdeck	11 Abdeckung für Schultergurt		
6 Sitzkissen			



## Zubehör (nicht mitgeliefert)

- 1 Regenschutz (bei bestimmten Modellen)
- 2 Doppelseitiges Sitzkissen (bei bestimmten Modellen)



# WARNHINWEIS

- ! ACHTUNG Verwenden Sie immer die Kombination zwischen Beinen mit dem Hüftgurt. Verwenden Sie auch die Schultergeschirre.
- ! ACHTUNG Vor der Verwendung achten Sie darauf, dass alle Sperrvorrichtungen betätigt sind.
- ! ACHTUNG Lassen Sie Ihr Kind mit diesem Produkt nicht spielen.
- ! Achten Sie Vor der Verwendung darauf, dass alle Befestigungsvorrichtungen des Kinderwagen oder Sitzes richtig gestellt sind.
- ! Der Zusammenbau muss von einem Erwachsenen durchgeführt.
- ! Bei Verwendung für Kinder mit einer Gewicht höher als 15 kg kann der Kinderwagen beschädigt werden.
- ! Um eine gefährliche, instabile Bedingung zu verhindern, verwenden Sie keine Gewicht von mehr als 4,5 kg in dem Ablagekorb.
- ! Lassen Sie das Kinder unbeaufsichtigt nicht. Beobachten Sie das Kind, wenn er in dem Kinderwagen sich befindet.
- ! Kinderwagen mit zwei Kindern gleichzeitig verwenden. niemals Portmonees, Einkaufstaschen, Pakete und Zubehör auf dem Griff oder Verdeck ablegen.
- ! Die Überladung, fehlerhafte Faltung oder Verwendung von Ersatzteilen anderer Hersteller kann Schäden am Kinderwagen verursachen, kann es zerstören oder unsicher machen. Lesen Sie die Bedienungsanleitungen sorgfältig durch.
- ! Verwenden Sie es niemals mit Ersatzteilen von anderen Hersteller.
- ! Lesen Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch vor Gebrauch dieses Produkts. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für künftigen Durchsehen. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen oder Anleitungen kann zu schwerer Verletzung oder zum Tod führen.
- ! Die Sicherheits - und Befestigungsgurte müssen richtig eingesetzt werden.
- ! Um die Verletzungen wegen Herabfallen oder Verrutschen zu vermeiden, verwenden Sie den Stuhlgurt.
- ! Bei Einstellung des Kinderwagen müssen Sie sich versichern, dass Ihr Kind weit von den beweglichen Teilen ist.
- ! Bei Nichtverwendung des Geschirrs kann das Kind in den Fußöffnungen rutschen oder er kann sich erdrosseln.
- ! Verwenden Sie niemals den Kinderwagen auf Treppen oder Fahrtreppen.
- ! Halten Sie es fern von Gegenständen mit hohen Temperaturen, Flüssigkeiten und elektronischen Geräten.
- ! Lassen Sie Ihr Kind im Kinderwagen zu stehen oder mit dem Kopf in Richtung der Vorderseite des Wagens zu sitzen.
- ! Stellen Sie den Kinderwagen auf gefährlichen Straßen, Gefällen oder Bereichen nicht.

- ! Achten Sie vor Verwendung des Kinderwagens darauf, dass alle Teile sachgemäß befestigt wurden.
- ! Um Strangulierung zu verhindern, stellen Sie keine Gegenstände mit Gürtel rund um den Hals des Kindes nicht, hängen Sie die Gürtel dieses Produktes nicht auf oder sie um die Spielzeuge nicht beilegen.
- ! Stellen Sie nicht auf dem Hebel, um die Neigung zu verhindern.
- ! Heben Sie nicht den Kinderwagen mit dem Kind hinein aus.
- ! Stellen Sie kein Kind in dem Lagerkorb.
- ! Um die Neigung zu verhindern, erlauben Sie dem Kind nicht, auf dem Kinderwagen zu steigen. Heben Sie das Kind in den und aus dem Kinderwagen.
- ! Um nicht Ihre Finger einzuklemmen, entpacken und falten Sie den Kinderwagen.
- ! Bevor ein Kind von dem Kinderwagen sich zu nähern, stellen Sie sicher, dass es ist vollständig geöffnet oder gefaltet ist.
- ! Für die Sicherheit des Kindes, stellen Sie sich vor Verwendung des Wagens sicher, dass alle Teile richtig befestigt sind.
- ! Um Strangulierung zu verhindern, stellen Sie sich sicher, dass es einen beträchtlichen Abstand zwischen dem Kind und der Bekleidung gibt.
- ! Betätigen Sie immer die Bremse bei Parken des Kinderwagens.
- ! Verwenden Sie den Kinderwagen nicht, wenn es defekt oder beschädigt ist.
- ! Die Verwendungsgeschwindigkeit des Kinderwagens ist die Ganggeschwindigkeit. Dieses Produkt wird nicht während Laufen nicht verwendet.
- ! Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, entfernen Sie Plastiktüten und Verpackungsmaterial vor Verwendung des Produktes. Plastiktüten und Verpackungsmaterial müssen weit von den Babies und Kinder bewahrt werden.
- ! Dieses Produkt wird während Laufen oder Rollschuhlaufen nicht verwendet.
- ! Für den Kinderwagen, der für die Benutzung von Geburt des Kindes geplant wurde, wird die Auflegung der Neugeborenen in einer möglichst geeigneten Position empfohlen.

## Montage des Kinderwagens

Lesen Sie bitte alle Hinweise in dieser Anleitung, bevor Sie dieses Produkt montieren und verwenden.

### Kinderwagen aufklappen siehe Abbildungen ①

Betätigen Sie die sekundäre Verriegelung ① - 1 und drücken Sie den einhändig zusammenklappbaren Griff

① - 2. Ziehen Sie dann den Kinderwagen nach hinten, um ihn aufzuklappen. Die Verriegelungen sollten dabei einrasten.

! Vergewissern Sie sich, dass der Kinderwagen komplett verriegelt ist, bevor Sie ihn weiter verwenden.

### Vorderräder montieren siehe Abbildungen ② - ③

### Hinterräder anbringen siehe Abbildungen ④ - ⑥

Fixieren Sie das Bremskabel mit Hilfe der Befestigungslaschen unter den quadratischen Rohren. ⑤

## Fußstütze befestigen siehe Abbildungen 7

Drücken Sie die Fußstütze zur Befestigung nach unten.

## Verdeck anbringen siehe Abbildungen 8 - 9

Rasten Sie die 4 Haken und Schleifenbefestiger an der rückseitigen Haltevorrichtung des Verdecks ein. 9

## Armlehne montieren siehe Abbildungen 10 - 11

## Ablagekorb anbringen siehe Abbildungen 12

# Bedienung des Kinderwagens

## Rückenlehne anpassen siehe Abbildungen 14 - 15

## Schnalle bedienen siehe Abbildungen 16 - 17

- ! Um schwere Verletzungen aufgrund von Herausfallen oder -gleiten zu verhindern, sichern Sie Ihr Kind stets mit Gurten ab.
- ! Vergewissern Sie sich, dass Ihr Kind rutschfest gehalten wird. Der Abstand zwischen dem Kind und dem Schultergurt sollte etwa die Dicke einer Hand betragen.
- ! Legen Sie die Schultergurte nicht überkreuz. Dadurch wird Druck im Nacken des Kindes aufgebaut.

## Schulter- & Taillengurte anlegen siehe Abbildungen 18 - 21

- ! Nachdem Sie Ihr Kind in den Sitz gesetzt haben, prüfen Sie, ob die Schulter- und Taillengurte in der richtigen Höhe verlaufen und lang genug sind, um Ihr Kind vor dem Herausfallen zu schützen.

- 18 - 1 Schultergurtverankerung A
- 18 - 2 Schultergurtverankerung B
- 18 - 3 Gurtversteller

Für ein größeres Kind muss die Schultergurtverankerung A und der oberste Schulterschlitze verwendet werden.

Für ein kleineres Kind muss die Schultergurtverankerung B und der unterste Schulterschlitze verwendet werden.

Zur Verstellung der Position der Schultergurtverankerung drehen Sie die Verankerung so, dass sie mit der nach vorne weisenden Seite auf einer Ebene liegt.

Führen Sie sie von hinten nach vorne durch den Schultergurtschlitz. 19 Führen Sie sie erneut durch den Schlitz, der der Schulterhöhe des Kindes am nächsten liegt. 20

Ändern Sie die Gurtlänge mit dem Gurtversteller. 21 - 1

Betätigen Sie den Knopf 21 - 2, während Sie den Taillengurt auf die richtige Länge ziehen 21 - 3

## Wadenstütze anpassen siehe Abbildungen 22 - 23

Es gibt 2 Positionen für die Wadenstütze.

Drücken Sie die Wadenstütze zum Anheben nach oben.

Zum Absenken der Wadenstütze betätigen Sie die Verstellknöpfe an beiden Seiten der Wadenstütze 23 - 1, und drehen die Wadenstütze nach unten. 23 - 2

## Vorderen Lenkstopp verwenden siehe Abbildungen 24

Ziehen Sie die vorderen Lenkstopp hoch, um die Bewegungsrichtung beizubehalten. 24

**Tip** Die Lenkstopp empfehlen sich auf unebenem Untergrund.

## Bremse bedienen siehe Abbildungen 25 - 26

Zur Arretierung der Räder drücken Sie den Bremshebel mit dem Fuß nach unten. 25

Zur Freigabe der Räder drücken Sie den Bremshebel mit dem Fuß nach vorne. 26

**Tip** Ziehen Sie immer die Parkbremse an, wenn der Kinderwagen nicht geschoben wird.

## Verdeck verwenden siehe Abbildungen 27 - 28

Rollen Sie die Rückblende des Verdecks hoch und bringen Sie dann den Haken und den Schleifenbefestiger an, um Ihr Baby zu beaufsichtigen. 28

## Kinderwagen zusammenklappen siehe Abbildungen 29 - 30

- ! Bitte klappen Sie das Verdeck zusammen, bevor Sie den Kinderwagen zusammenklappen.

Betätigen Sie die sekundäre Verriegelung 29 - 1 und drücken Sie den einhändig zusammenklappbaren Griff zusammen 29 - 2. Ziehen Sie die Armlehne nach hinten, um den Kinderwagen zusammenzuklappen, sodass der Kinderwagen im zusammengeklappten Zustand stehen kann. 30

## Zubehör verwenden

Zubehör wird möglicherweise separat verkauft oder ist je nach Region nicht verfügbar.

## Regenschutz verwenden siehe Abbildungen 32

Zur Befestigung des Regenschutzes legen Sie ihn über den Kinderwagen und bringen dann 8 Hakenpaare und Schlaufenbefestiger am Regenschutz an. 32

- ! Achten Sie bei Verwendung des Regenschutzes stets auf seine Belüftung.



# Hinweis

- ! Wird der Regenschutz nicht mehr verwendet, achten Sie vor dem Zusammenfallen bitte darauf, dass er sauber und trocken ist.
- ! Klappen Sie den Kinderwagen nicht zusammen, nachdem der Regenschutz angebracht wurde.
- ! Setzen Sie Ihr Kind bei heißem Wetter nicht in den Kinderwagen, wenn der Regenschutz angebracht wurde.

## Doppelseitiges Sitzkissen verwenden

siehe Abbildungen 33 - 34

## Pflege und Wartung

- ! Das abnehmbare Sitzkissen kann in kaltem Wasser gewaschen und zum Trocknen aufgehängt werden. Nicht bleichen.
- ! Reinigen Sie das Kinderwagengestell nur mit handelsüblicher Seife und warmem Wasser. Nicht bleichen oder mit Reinigungsmitteln bearbeiten.
- ! Untersuchen Sie Ihren Kinderwagen gelegentlich auf lockere Schrauben, abgenutzte Teile, verschlissene Materialien oder aufgerissene Nähte. Ersetzen oder reparieren Sie die Teile, falls erforderlich.
- ! Bei übermäßiger Sonnenbestrahlung oder Hitzeeinwirkung können Teile verblassen oder sich verformen.
- ! Ist der Kinderwagen nass geworden, öffnen Sie das Verdeck und lassen Sie ihn komplett trocken werden, bevor Sie ihn verstauen.
- ! Bei quietschenden Rädern tragen Sie ein leichtes Öl auf (z. B. Silikonspray, Rostschutzöl oder Nähmaschinenöl). Es ist dabei wichtig, dass das Öl in die Achse und die Radverbindung gelangt. 31
- ! Gehen Sie mit Ihrem Kinderwagen am Strand spazieren, müssen Sie ihn hiernach komplett reinigen, um Sand und Salz aus der Mechanik und den Radverbindungen zu entfernen.

Parabéns por ter se tornado parte da família Joie! Estamos muito animados por fazer parte da sua viagem com o seu pequeno. Enquanto estiver usando o Joie AIRE TWIN™, você está usando um carrinho de bebê de alta qualidade, totalmente certificado, aprovado com os padrões europeus de segurança EN 1888-2012. Este produto é adequado para uso com crianças com peso inferior a 15kg em cada assento. Por favor, leia atentamente este manual e siga cada passo para garantir um passeio confortável e a melhor proteção para o seu filho.

**IMPORTANTE** - Mantenha estas instruções para referência futura.

Visite-nos em [joiebaby.com](http://joiebaby.com) para baixar manuais e ver mais emocionantes produtos Joie!

## Índice

Figuras	1-7
AVISO	35
<b>Montagem do Carrinho de Bebê</b>	<b>36</b>
Abrir o Carrinho de Bebê	36
Montar as Rodas Dianteiras	36
Montar as Rodas Traseiras	37
Prender o Descanso dos Pés	37
Montar o Capô	37
Montar a Barra de Braço	37
Montar a Cesta de Armazenamento	37
<b>Operação do Carrinho de Bebê</b>	<b>37</b>
Ajuste de Reclinação	37
Usar Fivela	37
Usar Cinto de Ombro e Cintura	37
Ajustar Suporte da Panturrilha	38
Usar Trava Articulada Frontal	38
Usar Freio	38
Usar Capô	38
Dobrar o Carrinho de Bebê	38
<b>Usar Acessórios</b>	<b>38</b>
<b>Cuidado e Manutenção</b>	<b>39</b>

## Emergência

Em caso de emergência ou acidentes, é mais importante ter o seu filho cuidado com primeiros socorros e tratamento médico imediatamente.

## Informações do Produto


Leia todas as instruções deste manual antes de utilizar o produto. Se você tiver quaisquer dúvidas, favor contate o revendedor. Os recursos podem variar dependendo do modelo.

Produto	Carrinho Aire Twin
Adequada para	Crianças com peso inferior a 15kg (nascimento - 36 meses).
Materiais	Plásticos, metais, tecidos
Patente nº.	Patente pendente
Feito em	China
Nome da marca	Joie
Website	<a href="http://www.joiebaby.com">www.joiebaby.com</a>
Fabricante	Joie Children's Products (UK) Limited

## Lista de peças


Certifique-se de que todas as peças estão disponíveis antes da montagem. Se alguma parte estiver faltando, entre em contato com o representante local. Não são necessárias ferramentas para a montagem.

- |                                 |                            |                                 |                             |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1 Estrutura do Carrinho de Bebê | 6 Almofada do Assento      | 10 Fivela de 3/5 Pontos         | 14 Cesta para Armazenamento |
| 2 Roda Dianteira (X2)           | 7 Descanso para os Pés     | 11 Tampa do Cinto do Ombro      | 15 Alavanca de Freio        |
| 3 Roda Traseira                 | 8 Trava Articulada Frontal | 12 Trava Secundária             | 16 Alça                     |
| 4 Barra de Braço                | 9 Roda Traseira            | 13 Alça para Dobrar com Uma Mão |                             |



## Acessórios (Não incluídos)

- 1 Cobertura de Chuva (em determinados modelos)
- 2 Almofada do Assento Reversível (em determinados modelos)



# AVISO

- ! **ATENÇÃO** Use sempre o divisor entrepernas com a cintura. Sugerimos que você use também os arnês para ombro.
- ! **AVISO** Antes de usar o produto, certifique-se que são ativados todos os dispositivos de bloqueio
- ! **AVISO** Não deixe a criança a jogar com o produto.
- ! **AVISO** Antes de utilização, verifique que os dispositivos de fixação da cadeira e do corpo do carrinho sejam fixados corretamente.
- ! É necessário o montagem por um adulto.
- ! Utilize o carrinho para uma criança com um peso inferior a 15 kg. O uso com uma criança com um peso inadequado pode danificar o assento.
- ! Para evitar situações de risco, instáveis, não coloque mais de 4,5 kg na caixa de armazenamento.
- ! Nunca deixe a criança sem supervisão. Sempre que seu filho está no carrinho não deixe-o sem supervisão. Utilize o carrinho para só uma criança
- ! Use o carrinho com duas crianças de uma vez. Nunca coloque bolsas, sacolas de compras, encomendas ou itens acessórios no punho ou no capô.
- ! Em caso de sobrecarga , o dobramento incorreto ou o uso de elementos constituintes de outros fabricantes, isso pode causar danos, ou prejudicar o carrinho.
- ! Leia atentamente o manual de instruções.
- ! Nunca use o carrinho com peças de outros fabricantes.
- ! Leia todas as intruções do manual antes de usar o produto.
- ! Guarde o manual de instruções para referência futura.
- ! A falta de respeito destes avisos e instruções pode levar a lesões graves ou morte.
- ! Os cintos de segurança e os sistemas de fixação devem ser corretamente usados.
- ! Para evitar ferimentos graves causados por quedas ou deslizamento, use sempre cintos de segurança.
- ! Certifique-se que, ao ajustar o carrinho, a criança não esteja ao lado das parte móveis.
- ! A criança pode deslizar através das aberturas para as pernas e pode ser estrangulado, se os cintos de segurança não são usados.
- ! Nunca use o carrinho nas escadas ou nas escadas rolantes.
- ! Mantenha o carrinho longe de objetos de alta temperatura, líquidos e aparelhos eletrônicos. Nunca permita que uma criança levanta-se de pé ou seja sentada com a cabeça orientada para a frente do carrinho.
- ! Nunca deixe o carrinho na rua, em declive ou em áreas de risco.
- ! Certifique-se que todos os mecanismos são fixados antes de usar o carrinho.

- ! Para evitar estrangulamento, NÃO coloque objetos com a cordas ao redor do pescoço da criança, elementos pendentes do produto e não anexe cordas aos brinquedos.
- ! Para evitar capotamento, NÃO coloque nada sobre o cabo.
- ! Não levante o carrinho, quando a criança estiver nele.
- ! NÃO utilize o cesto para carregar a criança.
- ! Para evitar a derrubada, nunca deixe sua criança a subir no carrinho.
- ! Levante sempre sua criança quando você estiver remove-o quando coloque-no carrinho.
- ! Para evitar a preensão dos dedos, abrir e dobrar com cuidado o carrinho.
- ! Certifique-se de que este carrinho está completamente aberto ou dobrado antes de permitir á sua criança aproximar-se do carrinho.
- ! Para garantir a segurança da criança, certifique-se de todas as peças estiverem montadas e fixadas bem antes de usar o carrinho.
- ! Para evitar estrangulamento, certifique-se que a criança não estiver perto da capota .
- ! Quando você parar o carro, sempre ativar os freios.
- ! Pare de usar o carrinho se ele estiver danificado ou quebrado.
- ! O Carrinho pode ser utilizado apenas para velocidade da marcha normal. O produto não é destinado para uso durante a corrida.
- ! Para evitar sufocamento, remova todos os sacos e embalagens de plástico antes de usar o produto.
- ! Os sacos e as embalagens em plástico devem ser mantidos longe de bebês e crianças.
- ! Este produto não é destinado para uso durante a corrida ou patinação.
- ! O carrinho é projetado para ser usado desde o nascimento, e para os recém-nascidos é recomendada a posição de inclinação máxima.
- ! O dispositivo de estacionamento deve ser activado quando colocar ou retirar a criança. Para as cadeiras de carro utilizadas junto com o chassi, este veículo não substitui uma cama portátil para crianças ou uma cam

## Montagem do Carrinho de Bebê

Leia todas as instruções neste manual antes de montar e usar este produto.

### Abrir o Carrinho de Bebê ver imagens ①

Empurre a trava secundária ① - 1 e aperte a alça de dobrar com uma mão ① - 2. Enquanto isso, puxe o carrinho para trás para abrir. As travas devem se encaixar no lugar.

! Verifique se o carrinho bebê está completamente travado antes de continuar a usar.

### Montar as Rodas Dianteiras ver imagens ② - ③

## Montar as Rodas Traseiras ver imagens 4 - 6

Encaixe o cabo de freio nas abas de fixação sob os tubos quadrados. 5

## Prender o Descanso dos Pés ver imagens 7

Empurre o descanso dos pés para baixo, para prendê-lo.

## Montar o Capô ver imagens 8 - 9

Encaixe o 4 gancho e prendedores na retenção traseira do capô. 9

## Montar a Barra de Braço ver imagens 10 - 11

## Montar a Cesta de Armazenamento ver imagens 12

# Operação do Carrinho de Bebê

## Ajuste Reclinação ver imagens 14 - 15

## Usar Fivela ver imagens 16 - 17

- ! Para evitar lesões graves por queda ou deslize, sempre prenda sua criança no cinto.
- ! Certifique-se de que o seu filho está firmemente preso. Certifique-se que o espaço entre a criança e o cinto do ombro é cerca da espessura de uma mão.
- ! Não cruze o cinto de ombro. Isso causará pressão no pescoço da criança.

## Usar Cinto de Ombro e Cintura ver imagens 18 - 21

! A fim de proteger a sua criança de cair, após a sua criança ser colocada na cadeira, verifique se o cinto de ombro está na altura correta.

- 18 - 1 Ancoragem do cinto de ombro A
- 18 - 2 Ancoragem do cinto de ombro B
- 18 - 3 Ajustador deslizante

Para crianças maiores, use ancoragem do cinto de ombro A e ranhuras de ombro mais altas.

Para crianças menores, use ancoragem do cinto de ombro B e ranhuras de ombro mais baixas.

Para ajustar a posição da âncora de ombro, vire a âncora para ser nivelada com o lado virado para a frente. Passe-o pela ranhura de cinto de ombro de trás para a frente. 19 Rosqueie-o novamente através da ranhura

que fica mais próxima da altura do ombro da criança. 20

Use ajustador deslizante para alterar o comprimento do cinto. 21 - 1

Pressione o botão 21 - 2, enquanto puxa o cinto de cintura para o comprimento correto 21 - 3

## Ajuste de suporte da panturrilha ver imagens 22 - 23

O suporte de panturrilha tem 2 posições.

Para elevar suporte de panturrilha, empurre-o para cima.

Para baixar o suporte de panturrilha, pressione os botões de regulagem em ambos os lados do suporte da panturrilha 23 - 1, e gire o suporte de panturrilha para baixo. 23 - 2

## Usar Trava Articulada Frontal ver imagens 24

Puxe para a trava articulada frontal para cima para manter a direção de deslocamento. 24

**Dica** Recomenda-se a utilização das travas giratórias em superfícies irregulares.

## Usar Freio ver imagens 25 - 26

Para travar as rodas, pise na alavanca de freio para baixo. 25

Para liberar as rodas, pise na alavanca de freio para frente. 26

**Dica** Sempre use o freio de estacionamento quando carrinho não está se movendo.

## Uso do Capô ver imagens 27 - 28

Role o painel traseiro do capô e, em seguida, prenda o gancho e o laço, para verificar o seu bebê. 28

## Dobrar o Carrinho de Bebê ver imagens 29 - 30

! Por favor dobre o capô antes de dobrar o carrinho.

Empurre a trava secundária 29 - 1 e aperte a alça de dobrar com uma mão 29 - 2 Puxe a barra de braço para trás para dobrar carrinho, em seguida, o carrinho pode ficar em pé quando dobrado. 30

# Usar Acessórios

Os acessórios podem ser vendidos separadamente ou podem não estar disponíveis dependendo da região.

## Usar Capa de Chuva ver imagens 32

Para montar a capa de chuva, coloque-a sobre o carrinho e, em seguida, anexe a 8 pares de gancho e prendedores na capa de chuva. 32

- ! Quando usar a capa de chuva, por favor, verifique sempre a sua ventilação.
- ! Quando não estiver em uso, por favor, verifique se a capa de chuva foi limpa e seca antes de dobrar
- ! Não dobre o carrinho após a montagem da capa de chuva.
- ! Não coloque seu filho no carrinho montada com capa e chuva em clima quente.

### Usar Almofada de Assento Reversível

ver imagens 📖 - 📖

## Cuidado e Manutenção

- ! Almofada de assento removível pode ser lavada em água fria e seca. Não usar alvejante.
- ! Para limpar a estrutura do carrinho, use somente detergente doméstico e água quente. Não utilizar alvejante ou detergentes.
- ! De vez em quando, verifique seu carrinho alta para parafusos soltos, peças desgastadas, material rasgado ou costura. Substitua ou repare as peças como necessário.
- ! A exposição excessiva ao sol ou calor pode causar desbotamento ou deformação das peças.
- ! Se carrinho ficar molhado, abra o capô e deixe secar completamente antes de guardar.
- ! Se as rodas rangerem, use um óleo leve (ex., Spray de silicone, óleo antiferrugem ou óleo para máquinas de costura). É importante que o óleo entre no eixo e no conjunto de rodas. 📖
- ! Quando usar seu carrinho na praia, limpe completamente o seu carrinho após o uso para remover a areia e o sal dos mecanismos e dos conjuntos de rodas.

# Nota

Félicitations pour votre arrivée dans la famille Joie ! Nous sommes ravis de faire partie du voyage de votre petit ange. Lorsque vous utilisez le Joie AIRE TWIN™, vous utilisez une poussette de haute qualité, pleinement certifiée et approuvée par les normes de sécurité européennes EN 1888-2012. Ce produit est adapté aux enfants pesant moins de 15 kg dans chaque siège. Veuillez lire ce manuel attentivement et suivre chaque étape pour assurer un trajet confortable et la meilleure protection possible pour votre enfant.

**IMPORTANT** - Conservez ces instructions pour toute référence future.

Visitez notre site [joiebaby.com](http://joiebaby.com) pour télécharger des manuels et découvrir encore plus de superbes produits Joie !

## Table des matières

Illustrations	1-7
AVERTISSEMENTS	43
<b>Assemblage de la poussette</b>	<b>44</b>
Ouvrir la poussette	44
Assemblage des roues avant	44
Assemblage des roues arrière	44
Fixer le repose-pieds	45
Assembler la capote	45
Assembler la barre pour bras	45
Assembler le panier de stockage	45
<b>Fonctionnement de la poussette</b>	<b>45</b>
Ajustement de l'inclinaison	45
Utilisation de la boucle	45
Utiliser les harnais pour épaule et à la taille	45
Ajustement du repose-mollets	46
Utiliser les verrous de pivot avant	46
Utiliser les freins	46
Utiliser la capote	46
Plier la poussette	46
<b>Utiliser les accessoires</b>	<b>46</b>
<b>Entretien et maintenance</b>	<b>47</b>

## Urgence

En cas d'urgence ou d'accident, il est vital de prendre soin immédiatement de votre enfant avec un traitement médical et des soins de premiers secours.

## Informations sur le produit


Lisez toutes les instructions de ce manuel d'utiliser ce produit. Pour toutes questions supplémentaires, veuillez consulter le revendeur. Certaines caractéristiques peuvent dépendre du modèle.

Produit	Poussette Aire Twin
Convient aux enfants	enfants pesant moins de 15 kg (naissance à 36 mois)
Matériaux	Plastique, métal, tissu
No. brevet	Brevets en attente
Fabriqué en	China
Nom de marque	Joie
Site Web	<a href="http://www.joiebaby.com">www.joiebaby.com</a>
Fabricant	Joie Children's Products (UK) Limited

## Liste des pièces


Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant le montage. Si une pièce est manquante, veuillez contacter votre revendeur local. Le montage ne nécessite aucun outil.

- |                      |                         |                                      |                        |
|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 1 Cadre de poussette | 6 Support du siège      | 11 Couvercle du harnais pour épaules | 14 Panier de rangement |
| 2 Roue avant (x2)    | 7 Repose-pieds          | 12 Verrou secondaire                 | 15 Levier de frein     |
| 3 Roue arrière       | 8 Verrou de pivot avant | 13 Poignée de pliage à une main      | 16 Poignée             |
| 4 Barre pour le bras | 9 Roue arrière          |                                      |                        |
| 5 Capote             | 10 Boucle à 3/5 points  |                                      |                        |



## Accessoires (non compris)

- 1 Housse de pluie (sur certains modèles)
- 2 Support de siège réversible (sur certains modèles)



# AVERTISSEMENTS

- ! MISE EN GARDE Utilisez toujours la combinaison d'entrejambes avec la ceinture. Le harnais pour les épaules doit être aussi utilisé.
- ! MISE EN GARDE Assurez-vous que tous les dispositifs de blocage sont enclenchés avant d'utiliser le produit.
- ! MISE EN GARDE Ne permettez pas à l'enfant de jouer avec ce produit.
- ! MISE EN GARDE Vérifiez si l'armature de la poussette ou l'unité du siège sont correctement enclenchés avant d'utiliser le produit. .
- ! L'assemblage doit être réalisé par un adulte.
- ! Utilisez la poussette avec un enfant qui pèse moins de 15 kg. L'utilisation avec un enfant plus grand peut endommager la poussette.
- ! Pour prévenir une condition dangereuse, instable, ne rangez plus de 4,5 kg dans le porte-bagages.
- ! Ne laissez pas l'enfant sans surveillance. Surveillez toujours l'enfant lorsqu'il se trouve dans la poussette.
- ! Utilisez la poussette avec deux enfants à la fois. Ne placez jamais de sac à main, de sac à provisions, de colis ni d'accessoire sur le guidon ou sur le capot.
- ! Le surcharge, le pliage incorrecte, ou l'utilisation des composants d'autres fabricants peut endommager, briser ou rendre instable la poussette. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi.
- ! Ne l'utilisez jamais avec des composants d'autres fabricants.
- ! Veuillez lire toutes les instructions du manuel avant d'utiliser ce produit. Veuillez garder le mode d'emploi pour consultation dans l'avenir. Manquer de suivre ces mises en garde et ces instructions peut entraîner des blessures graves ou le décès.
- ! Les ceintures de sécurité et les systèmes de retenue doivent être utilisés correctement.
- ! Afin d'éviter des blessures graves à cause des chutes ou des glissements, utilisez toujours la ceinture pour le siège.
- ! Assurez-vous que le corps de votre enfant n'est pas dans la proximité des parties mobiles lorsque vous réglez la poussette.
- ! L'enfant peut glisser dans les ouvertures pour les jambes et peut s'étrangler si le harnais n'est pas utilisé.
- ! N'utilisez jamais la poussette sur des marches ou des élévateurs.
- ! Gardez à distance des objets à températures hautes, des liquides et des objets électroniques.
- ! Ne permettez jamais à votre enfant de rester debout dans la poussette ou de rester assis dans la poussette la tête vers la partie avant de la poussette.
- ! Ne stationnez jamais la poussette sur les rues, les pentes inclinées ou les zones dangereuses.
- ! Assurez-vous que tous les mécanismes sont fixés avant d'utiliser la

poussette.

- ! Pour éviter l'étranglement, NE mettez pas des objets avec des ficelles autour du cou de l'enfant, suspendez les ficelles de ce produit ou attachez les ficelles aux jouets.
- ! Pour prévenir le renversement, NE rangez rien sur la poignée.
- ! NE levez pas la poussette lorsque l'enfant se trouve dans la poussette.
- ! N'utilisez pas le porte-bagages pour porter l'enfant.
- ! Pour prévenir le renversement, ne laissez jamais l'enfant monter dans la poussette. Levez toujours l'enfant de et dans la poussette.
- ! Pour éviter de coincer les doigts, prenez soin lorsque vous pliez ou dépliez la poussette.
- ! Assurez-vous que le produit est complètement ouvert ou plié avant de laisser l'enfant dans sa proximité.
- ! Pour assurer la sécurité de l'enfant, assurez-vous que toutes les composants sont assemblées et enclenchées proprement avant d'utiliser la poussette.
- ! Pour éviter l'étranglement, assurez-vous que vous tenez l'enfant loin du baldaquin.
- ! Activez toujours les freins lorsque vous parquez la poussette.
- ! Arrêtez l'usage de la poussette si elle devient endommagée ou brisée.
- ! La poussette sera utilisée seulement pour la vitesse de la marche. Ce produit n'est pas conçu pour usage pendant la course à pied.
- ! Pour éviter l'étouffement, enlever la bourse en plastique et les matériaux pour l'emballage avant d'utiliser le produit. La bourse en plastique et les matériaux pour l'emballage doivent puis être tenus hors de la portée des bébés et des enfants.
- ! Ce produit n'est pas adéquat pour usage pendant une course à pied ou pendant une promenade avec les patines.
- ! La poussette pour les nouveau-nés est recommandée à être utilisé dans la position inclinée la plus basse pour les nouveau-nés.

## Assemblage de la poussette

Veuillez lire toutes les instructions de ce manuel avant d'assembler et d'utiliser ce produit.

### Ouvrir la poussette voir images ①

Appuyez sur le verrou secondaire ① - 1 et pressez la poignée de pliage à une main ① - 2. Tirez en même temps la poussette vers l'arrière pour l'ouvrir. Les verrous devraient s'enclencher.

! Vérifiez que la poussette est complètement verrouillée avant de continuer à l'utiliser.

### Assembler les roues avant voir images ② - ③

### Assembler les roues arrière voir images ④ - ⑥

Placez le câble du frein dans les onglets de fixation sous les tuyaux carrés. ⑤

## Fixer le repose-pieds

### voir images 7

Appuyez sur le repose-pieds pour le fixer.

## Assembler la capote

### voir images 8 - 9

Attachez les 4 crochets et fixations à boucle sur le système de retenue arrière de la voilure. 9

## Assemblez la barre pour bras

### voir images 10 - 11

## Assembler le panier de stockage

### voir images 12

# Fonctionnement de la poussette

## Ajustement de l'inclinaison

### voir images 14 - 15

## Utilisation de la boucle

### voir images 16 - 17

- ! Pour éviter les blessures graves causées par les chutes ou les glissades, attachez toujours votre enfant avec un harnais.
- ! Vérifiez que votre enfant est bien attaché. L'espace entre l'enfant et le harnais pour épaules doit faire environ l'épaisseur d'une main.
- ! Ne croisez PAS les ceintures pour épaules. Ceci appliquerait une pression sur le cou de l'enfant.

## Utiliser les harnais pour épaule et à la taille

### voir images 18 - 21

- ! Afin d'éviter la chute de votre enfant, vérifiez que le harnais pour épaules et celui pour la taille sont à la bonne hauteur et la bonne longueur une fois que votre enfant est placé dans le siège.

18 - 1 Attache pour épaules du harnais A

18 - 2 Attache pour épaules du harnais B

18 - 3 Ajustement de la glissière

Pour les enfants plus grands, utilisez l'attache pour épaules du harnais A et les emplacements pour épaules les plus élevés.

Pour les enfants plus petits, utilisez l'attache pour épaules du harnais B et les emplacements pour épaules les plus bas.

Pour ajuster la position de l'attache pour épaules du harnais, tournez l'attache à niveau en tournant son côté vers l'avant.

Passez-la à travers l'emplacement du harnais pour épaules de l'arrière vers l'avant. 19 Passez à nouveau à travers l'emplacement le plus proche de la hauteur des épaules de l'enfant. 20

Utilisez le système d'ajustement coulissant pour modifier la longueur du harnais. 21 - 1

Appuyez sur le bouton 21 - 2, tout en tirant sur le harnais à la taille jusqu'à la longueur souhaitée. 21 - 3

## Ajustement du porte mollets

### voir images 22 - 23

Le porte mollets dispose de 2 positions.

Pour remonter le porte mollets, poussez-le vers le haut.

Pour abaisser le porte mollets, appuyez sur les boutons d'ajustement des deux côtés du porte mollets 23 - 1, puis faites-le tourner vers le bas. 23 - 2

## Utiliser le verrou de pivot avant

### voir images 24

Tirez les verrous de pivot avant pour maintenir la direction de déplacement. 24

**Astuce** Il est recommandé d'utiliser les verrous de pivot sur les surfaces irrégulières.

## Utiliser les freins

### voir images 25 - 26

Pour verrouiller les roues, appuyez sur le levier de frein vers le bas. 25

Pour déverrouiller les roues, appuyez sur le levier de frein vers le haut. 26

**Astuce** Utilisez toujours le frein d'arrêt lorsque la poussette n'est pas en déplacement.

## Utiliser la capote

### voir images 27 - 28

Enroulez le panneau arrière de la capote puis attachez le crochet et la fixation à boucle, pour veiller sur votre enfant. 28

## Pliage de la poussette

### voir images 29 - 30

- ! Veuillez plier la capote avant de plier la poussette.

Poussez le verrou secondaire 29 - 1 et serrez la poignée de pliage à une main 29 - 2. Tirez sur le repose-bras vers l'arrière pour plier la poussette, puis celle-ci peut se tenir droite. 30

# Utiliser les accessoires

Les accessoires peuvent être vendus séparément ou ne pas être disponibles selon la région.

## Utilisation de la housse de pluie

### voir images 32

Pour assembler la housse de pluie, placez-la sur la poussette, puis fixez les huit paires de crochets et de fixations à boucle sur la housse de pluie. 32



- ! Lorsque vous utilisez la housse de pluie, vérifiez toujours sa ventilation.
- ! Lorsque vous ne l'utilisez pas, veuillez vérifier que la housse de pluie a été nettoyée et séchée avant le pliage.
- ! Ne pliez pas la poussette après avoir assemblé la housse de pluie.
- ! Ne placez pas votre enfant dans la poussette assemblée avec la housse de pluie par temps chaud.

**Utiliser le support de siège réversible**  
voir images [33](#) - [34](#)

## Entretien et maintenance

- ! Le support de siège amovible peut être lavé à l'eau froide et séché par égouttement. Pas de Javel.
- ! Pour nettoyer le cadre de la poussette, utilisez uniquement du savon domestique avec de l'eau chaude. Pas d'eau de Javel ou de détergent.
- ! Vérifiez régulièrement la présence de vis desserrées, de parties usées, de matériaux déchirés ou décousus sur la poussette. Remplacez ou réparez les parties endommagées si besoin.
- ! L'exposition excessive au soleil ou à la chaleur peut décolorer ou déformer les pièces.
- ! Si la poussette est mouillée, ouvrez la capote et laissez sécher complètement avant stockage.
- ! Si les roues couinent, utilisez une huile légère (par exemple spray de silicone, huile antirouille ou huile de machine à coudre). Il est important de placer l'huile dans l'assemblage de la roue et de l'essieu. [31](#)
- ! Lorsque vous utilisez votre poussette à la plage, nettoyez complètement votre poussette après utilisation pour enlever le sable et le sel des mécanismes et assemblages de roue.

# Remarque

# IT Benvenuto a Joie™

Congratulazioni per essere entrato a far parte della famiglia Joie! Siamo lieti di partecipare al tuo viaggio con il bambino. Durante il tuo viaggio con Joie AIRE TWIN™, sei sicuro di utilizzare un passeggino di alta qualità, totalmente certificato, omologato secondo le normative di sicurezza europee EN 1888-2012. Questo prodotto è adatto ai bambini con peso massimo inferiore a 15 kg in ogni sedile. Leggere attentamente questo manuale e attenersi a ogni procedura per garantire un viaggio comodo e la migliore protezione per il bambino.

**IMPORTANTE** - Conservare le presenti istruzioni per riferimenti futuri.

Visitate il nostro sito [joiebaby.com](http://joiebaby.com) per scaricare i manuali e conoscere altri eccezionali prodotti Joie!

## Indice

Figure	1-7
AVVERTENZA	51
<b>Montaggio del passeggino</b>	<b>52</b>
Apertura del passeggino	52
Montaggio delle ruote anteriori	52
Montaggio delle ruote posteriori	53
Fissaggio del supporto per i piedi	53
Montaggio della capottina	53
Montaggio del bracciolo	53
Montaggio del cestello di conservazione	53
<b>Funzionamento del passeggino</b>	<b>53</b>
Regolazione dell'inclinazione	53
Uso della fibbia	53
Uso delle cinture per le spalle e inguinali	53
Regolazione del supporto per la gamba	54
Uso dei bloccaggi anteriori orientabili	54
Uso dei freni	54
Uso della capottina	54
Chiusura del passeggino	54
<b>Uso degli accessori</b>	<b>54</b>
<b>Cura e manutenzione</b>	<b>55</b>

## Emergenza

In caso di emergenza o incidenti, è estremamente importante portare il bambino al pronto soccorso per cure mediche immediate.

## Informazioni sul prodotto


Leggere tutte le istruzioni del presente manuale prima di usare il prodotto. In caso di ulteriori domande, rivolgersi al rivenditore. Alcune funzioni potrebbero variare in base al modello.

Prodotto	Passeggino Aire Twin
Adatto per	Bambini con peso sotto i 15 kg (dalla nascita a 36 mesi)
Materiale	Plastica, metallo, tessuto
N. brevetto	Brevetti in corso di concessione
Prodotto in	China
Marca	Joie
Sito web	<a href="http://www.joiebaby.com">www.joiebaby.com</a>
Produttore	Joie Children's Products (UK) Limited

## Elenco componenti


Assicurarsi che tutti i pezzi siano disponibili prima dell'assemblaggio. Se manca qualche pezzo, contattare il rivenditore locale. Per l'assemblaggio non è necessario nessun attrezzo.

- |                        |                                     |                                      |                              |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 1 Telaio passeggino    | 7 Supporto per i piedi              | 11 Copertura cintura per le spalle   | 14 Cestello di conservazione |
| 2 Ruota anteriore (X2) | 8 Bloccaggi anteriori orientabili   | 12 Bloccaggio secondario             | 15 Leva del freno            |
| 3 Ruota posteriore     | 9 Ruota posteriore                  | 13 Maniglia di chiusura con una mano | 16 Impugnatura               |
| 4 Bracciolo            | 10 Fibbia con aggancio in 3/5 punti |                                      |                              |
| 5 Capottina            |                                     |                                      |                              |
| 6 Imbottitura          |                                     |                                      |                              |



## Accessori (non in dotazione)

- 1 Copertura anti-pioggia (su alcuni modelli)
- 2 Imbottitura reversibile (su alcuni modelli)



# AVVERTENZE

- ! **ATTENZIONE** Usate sempre la combinazione tra le piedi con la cintura per vita. Si consiglia di utilizzare le bretelle.
- ! **ATTENZIONE** Prima di utilizzare assecuratevi che tutti i dispositivi di bloccaggio vengono azionati.
- ! **ATTENZIONE** Non permettere al vostro bambino di giocare con questo prodotto.
- ! **ATTENZIONE** Prima di utilizzare assecuratevi che il corpo del carrello e i dispositivi di fissaggio del sedile sono gestiti correttamente.
- ! È necessario che un adulto realizzi il montaggio.
- ! Utilizzate il carrello per un bambino che pesa meno di 15 kg, Si se utilizza per bambini con un peso inadeguato questo può causare danni al carrello.
- ! Per evitare una condizione pericolosa, instabile non mettere un peso maggiore di 4,5 kg nel cestino di stoccaggio.
- ! Non lasciate il bambino incustodito. Guardate sempre il bambino mentre è nel carrello.
- ! Usare il passeggino con due bambini per volta. Non collocare borse, sacchetti, pacchi o elementi accessori sulla maniglia o sulla capottina.
- ! Il sovraccarico, il piego in un modo improprio o l'uso di componenti di base di altri produttori può provocare danni al carrello, distruggerlo o renderlo insicuro. Leggete attentamente il manuale di istruzioni.
- ! Non utilizzare il passeggino con parti di altri produttori.
- ! Leggete tutte le istruzioni riportate nel manuale prima di utilizzare questo prodotto. Conservate il manuale di istruzioni per un riferimento futuro. Se non seguite queste avvertenze e le istruzioni, le conseguenze potrebbero essere gravi lesioni o la morte.
- ! Le cinture di sicurezza e i sistemi di mantenimento dovrebbero essere usati correttamente.
- ! Per evitare infortuni causati da cadute o diapositive, utilizzate cintura di sicurezza.
- ! Assicuratevi che quando regolate il carrello il corpo del vostro bambino è lontano dalle parti in movimento.
- ! Il bambino può scivolare nelle aperture per le gambe e potrebbe essere strangolato se non si utilizza le imbracature.
- ! Non utilizzate mai il carrello sulle scale o scale mobili.
- ! Tenete il prodotto lontano da oggetti ad alta temperatura, liquidi o oggetti elettronici.
- ! Non permettere al vostro bambino di stare in piedi nel carrello o essere collocato con la testa verso la parte anteriore del carrello.
- ! Non mettete il carro nelle strade, piste o aree pericolose.
- ! Assicuratevi che tutti i meccanismi sono impostati correttamente prima

di usare il carrello.

- ! Per evitare lo strangolamento, non individuare articoli con una cintura intorno al collo del vostro bambino, sospendete le cinture di quest-prodotto o allegate quiete ai giocattoli.
- ! Non mettete nulla sul manico per evitare il ribaltamento.
- ! Non sollevate il carrello con il bambino all'interno.
- ! Non mettete un bambino nel cestino di stoccaggio.
- ! Per evitare il ribaltamento, non permettete al bambino di cavalcare sul carrello. Sollevate sempre il bambino del e nel carrello.
- ! Per evitare di schiacciarsi le dita, aprire e piegare il carrello attentamente.
- ! Assicuratevi che il carrello è completamente aperto o piegato prima di consentire a un bambino di essere vicino al carrello.
- ! Per la sicurezza del bambino, assicuratevi che tutti i componenti vengono assemblati e fissati opportunamente prima di usare il carrello.
- ! Per evitare lo strangolamento, assicuratevi che è un notevole divario tra il bambino e la tenda.
- ! Applicate sempre i freni quando parcheggiate il carrello.
- ! Non utilizzate mai il carrello se è difetto o danneggiato.
- ! Il carrello deve essere utilizzato ad una velocità di passeggio.
- ! Questo prodotto non è destinato ad essere utilizzato per correre.
- ! Per evitare il soffocamento, prima di utilizzare questo prodotto, rimuovete i sacchetti di plastica e i materiali di imballaggio. I sacchetti di plastica e i materiali di imballaggio devono quindi essere tenuti lontano dai neonati e bambini.
- ! Questo prodotto non è adatto per l'uso mentre correte o camminate con i pattini.
- ! Il carrello per neonati è raccomandato di essere utilizzato nella posizione più incline per i neonati.

## Montaggio del passeggino

Leggere tutte le istruzioni del presente manuale prima di montare e usare il prodotto.

### Aprire il passeggino vedere le figure ①

Spingere il bloccaggio secondario ① - 1 e premere la maniglia di chiusura con una mano ① - 2. Contemporaneamente, tirare il passeggino all'indietro per aprire. I fermi devono scattare in posizione.

- ! Verificare che il passeggino sia completamente bloccato prima di continuare ad utilizzarlo.

### Montare le ruote anteriori vedere le figure ② - ③

## Montare le ruote posteriori

### vedere le figure 4 - 6

Agganciare il cavo del freno nelle linguette di fissaggio sotto i tubi quadrati. 5

## Fissare il supporto per i piedi

### vedere le figure 7

Tirare verso il basso il supporto per i piedi per fissarlo.

## Montaggio della capottina

### vedere le figure 8 - 9

Inserire i 4 ganci e le chiusure in velcro sugli agganci posteriori del tettuccio. 9

## Montaggio del bracciolo

### vedere le figure 10 - 11

## Montaggio del cestello di conservazione

### vedere le figure 12

# Funzionamento del passeggino

## Regolazione dell'inclinazione

### vedere le figure 14 - 15

## Uso della fibbia

### vedere le figure 16 - 17

- ! Per evitare gravi lesioni a seguito di caduta o scivolamento, allacciare il bambino con le cinture.
- ! Assicurarsi che il bambino sia perfettamente allacciato. Lo spazio tra il bambino e la cintura per le spalle deve essere di circa lo spessore di una mano.
- ! Non incrociare le cinture per le spalle. Ciò provocherà pressione sul collo del bambino.

## Uso delle cinture per le spalle e inguinali

### vedere le figure 18 - 21

- ! Per proteggere il bambino dalla caduta, dopo averlo posizionato nel sedile, verificare che le cinture per le spalle e inguinali siano all'altezza e della lunghezza conformi.

- 18 - 1 Punto di attacco della cintura per le spalle A
- 18 - 2 Punto di attacco della cintura per le spalle B
- 18 - 3 Dispositivo di regolazione scorrimento

Per i bambini più grandi, utilizzare il punto di attacco della cintura per le spalle A e le fessure superiori per le spalle.

Per i bambini più piccoli, utilizzare il punto di attacco della cintura per le spalle B e le fessure inferiori per le spalle.

Per regolare la posizione del punto di attacco della cintura per le spalle, girare il punto di attacco in modo che sia in piano con il lato rivolto in avanti.

Infilare nella fessura della cintura per le spalle dalla parte posteriore a quella anteriore. 19 Infilare di nuovo nella fessura più vicina all'altezza delle spalle del bambino. 20

Utilizzare il dispositivo di regolazione scorrimento per modificare la lunghezza delle cinture. 21 - 1

Premere il pulsante 21 - 2, mentre si tira la cintura inguinale alla lunghezza adeguata. 21 - 3

## Regolazione del supporto per la gamba

### vedere le figure 22 - 23

Il supporto per la gamba ha 2 posizioni.

Per sollevarlo, spingerlo verso l'alto.

Per abbassarlo, premere i pulsanti di regolazione su entrambi i lati del supporto per la gamba 23 - 1, e ruotarlo verso il basso. 23 - 2

## Uso dei bloccaggi anteriori orientabili

### vedere le figure 24

Tirare verso l'alto i bloccaggi anteriori orientabili per mantenere la direzione di movimento. 24

**Consiglio** Raccomandiamo di utilizzare i bloccaggi orientabili sulle superfici irregolari.

## Uso dei freni

### vedere le figure 25 - 26

Per bloccare le ruote, portare la leva del freno verso il basso. 25

Per rilasciare le ruote, portare la leva del freno in avanti. 26

**Consiglio** Applicare sempre il freno di stazionamento quando il passeggino non è in movimento.

## Uso della capottina

### vedere le figure 27 - 28

Arrotolare il pannello posteriore della capottina, quindi inserire i ganci e le chiusure in velcro per controllare il vostro bambino. 28

## Chiusura del passeggino

### vedere le figure 29 - 30

- ! Prima di piegare il passeggino, piegare la capottina.

Spingere il bloccaggio secondario 29 - 1 e premere la maniglia di chiusura con una mano 29 - 2. Tirare il bracciolo all'indietro per piegare il passeggino in modo che rimanga eretto quando viene piegato. 30

# Uso degli accessori

Gli accessori potrebbero essere venduti separatamente o non essere disponibili a seconda della regione.

## Uso della copertura anti pioggia

vedere le figure 32

Per montare la copertura anti pioggia, posizionarlo sopra il passeggino, quindi inserire gli 8 ganci e le chiusure in velcro sulla copertura anti pioggia. 32

- ! Quando si usa la copertura anti pioggia, controllare sempre la ventilazione.
- ! Se non viene utilizzata, controllare che la copertura anti pioggia sia pulita e asciutta prima di ripiegarla.
- ! Non piegare il passeggino dopo aver montato la copertura anti pioggia.
- ! Non far sedere il bambino nel passeggino con la copertura anti pioggia montata quando fa caldo.

## Uso dell'imbottitura reversibile

vedere le figure 33 - 34

## Cura e manutenzione

- ! L'imbottitura reversibile può essere lavata in acqua fredda e lasciata sgocciolare fino ad asciugatura. Non usare candeggina.
- ! Per pulire la struttura del passeggino, utilizzare solo una soluzione di sapone e acqua calda. Non usare candeggina o detergente.
- ! Controllare periodicamente la presenza di viti allentate, componenti usurati, materiali strappati o scuciti nel passeggino. Se necessario, sostituire o riparare i componenti.
- ! Un'eccessiva esposizione alla luce del sole potrebbe causare lo sbiadimento o la deformazione dei componenti.
- ! Se il passeggino si bagna, aprire la capottina e lasciarlo asciugare completamente prima di riporlo.
- ! Se le ruote cigolano, utilizzare un olio leggero (ad esempio, spray al silicone, olio antiruggine o olio per macchine da cucire). È importante per oliare l'assieme asse e ruota. 31
- ! Quando si utilizza il passeggino in spiaggia, pulirlo completamente dopo l'uso per rimuovere sabbia e sale dai meccanismi e dall'assieme ruota.

# Nota

¡Enhorabuena por haberse unido a la familia de Joie! Estamos encantados de formar parte de su viaje y el de su pequeño. Cuando pasee con el cochecito AIRE TWIN™ de Joie, estará utilizando un cochecito de alta calidad, totalmente certificado y aprobado por la norma de seguridad europea EN 1888-2012. Este producto está diseñado para que lo utilicen niños con un peso inferior a 15 kg en cada asiento. Lea detenidamente este manual y siga cada paso para garantizar que su bebé viaje cómodamente y esté protegido de la mejor manera posible.

**IMPORTANTE:** guarde estas instrucciones para futuras consultas.

¡Visítenos en [joiebaby.com](http://joiebaby.com) para descargar manuales y conocer otros fantásticos productos de Joie!

## Contenido

Figuras	1-7
ADVERTENCIAS	59
<b>Montaje del cochecito</b>	<b>60</b>
Abrir el cochecito	60
Montaje de las ruedas delanteras	60
Montaje de las ruedas traseras	61
Ajuste del reposapiés	61
Montaje de la capota	61
Montaje de la barra para los brazos	61
Montaje de la cesta de la almacenamiento	61
<b>Funcionamiento del cochecito</b>	<b>61</b>
Ajuste de la inclinación	61
Uso de la hebilla	61
Uso de los arneses de los hombros y la cintura	61
Ajuste del soporte para los gemelos	62
Uso del bloqueo de las ruedas giratorias delanteras	62
Uso del freno	62
Uso de la capota	62
Plegado del cochecito	62
<b>Uso de los accesorios</b>	<b>62</b>
<b>Cuidados y mantenimiento</b>	<b>63</b>

## Emergencia

En caso de emergencia o accidente, es muy importante que su bebé reciba primeros auxilios y tratamiento médico de inmediato.

## Información del producto


Lea todas las instrucciones incluidas en este manual antes de utilizar este producto. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con su proveedor. Algunas características pueden variar según el modelo.

Producto	Cochecito Aire Twin
Apto para	bebés con un peso inferior a 15kg (de 0 a 36 meses)
Materiales	Plástico, metal, tela
Patente n.º	Pendiente de patente
Fabricado en	China
Nombre de la marca	Joie
Sitio Web	<a href="http://www.joiebaby.com">www.joiebaby.com</a>
Fabricante	Joie Children's Products (Reino Unido) Limited

## Lista de piezas


Asegúrese de que están disponibles todas las piezas antes de montar el producto. Si falta alguna pieza, póngase en contacto con su proveedor local. No se necesita ninguna herramienta para el montaje.

- |                          |   |   |                                     |
|--------------------------|---|---|-------------------------------------|
| 1 Manillar del cochecito | 6 Acolchado del asiento                       | 10 Hebilla de 3/5 puntos de sujeción    | 13 Asa de pliegue con una sola mano |
| 2 Rueda delantera (X2)   | 7 Reposapiés                                  | 11 Protector del arnés para los hombros | 14 Cesta de almacenamiento          |
| 3 Rueda trasera          | 8 Bloqueo de las ruedas giratorias delanteras | 12 Bloqueo secundario                   | 15 Palanca del freno                |
| 4 Barra para los brazos  | 9 Rueda trasera                               |   | 16 Asa                              |



## Accesorios (no incluidos)

- 1 Capota impermeable (en algunos modelos)
- 2 Acolchado del asiento reversible (en algunos modelos)



# ADVERTENCIAS

- ! CUIDADO Siempre utilice el sistema de arnés y cinturones.
- ! ATENCIÓN Asegúrese de que todos los seguros se ajusten correctamente antes de utilizar.
- ! ATENCIÓN No permita que su hijo juegue con este producto.
- ! CUIDADO Verifique que todas las partes del coche estén colocados correctamente antes de utilizar el producto.
- ! Este producto debe ser armado por un adulto responsable.
- ! Utilice este producto para niños que pesen menos de 15 kg. Hacer caso omiso del peso que soporta el producto provocará que se dañe el coche.
- ! Para evitar accidentes o una condición inestable del producto no coloque más de 3,5 kg en la canastilla.
- ! NUNCA deje al niño desatendido. Siempre supervise el uso del producto.
- ! Utilice el cochecito con dos niños a la vez. Nunca coloque bolsos, bolsas de la compra, paquetes ni ningún otro objeto en el asa ni en la capota.
- ! Sobre cargar, plegar incorrectamente o utilizar accesorios no recomendados por el fabricante pueden dañar el buen funcionamiento del producto haciendo inseguro el coche. Por favor lea y entienda este instructivo para operar correctamente el coche, la garantía no cubre daños por mal uso del producto.
- ! No utilice este producto con accesorios de otro fabricante.
- ! Lea y entienda el instructivo para la correcta operación del coche y conserve para futuras referencias. No utilizar el producto como se recomienda en el manual puede significar, daños severos o incluso la muerte.
- ! Por favor lea y entienda el manual de instrucciones antes de utilizar el producto. Por favor guárdelo para futuras referencias, Hacer caso omiso de esta advertencia y todas las contenidas en el instructivo pueden ser causa de daño severo o incluso la muerte.
- ! Los cinturones de seguridad deben ser usados correctamente.
- ! Para evitar lesiones serias por caídas o resbalones siempre utilice el cinturón de seguridad.
- ! Asegúrese de que su niño se encuentre alejado de partes móviles cuando ajuste el coche.
- ! El niño puede caer por las aberturas de las piernas causando un accidente grave con el arnés, si este no esta en uso.
- ! Nunca utilice el coche en escaleras, escaladoras o desniveles.
- ! Mantenga el producto alejado de altas temperaturas, líquidos y/o aparatos electrónicos.
- ! No permita que el niño se levante en el asiento del coche o que se sienta con la cabeza mirando al frente.
- ! Nunca coloque el coche en caminos o en áreas peligrosas.

- ! Verifique que todas las piezas y mecanismos estén ajustados correctamente antes de utilizar el producto.
- ! Para evitar estrangulación NUNCA coloque cosas alrededor del cuello del niño o algún elemento que pueda ser peligroso como cintas o cordones.
- ! Para prevenir que el coche se caiga NUNCA coloque objetos en los mangos.
- ! NUNCA levante el producto con el niño dentro del coche.
- ! No utilice la canastilla para llevar al niño.
- ! Para prevenir volcadura del coche, No deje que el niño suba por sí solo al producto, SIEMPRE levante al niño cuando coloque o saque al niño en el coche.
- ! Evite que los dedos se atrapen, Siempre tenga cuidado cuando se pliegue o arme el producto.
- ! Asegúrese de que el coche esta abierto o cerrado completamente antes de acercarse al niño al producto.
- ! Para verificar la seguridad de su bebé, revise que todas las partes estén armadas y ajustadas correctamente y que operen de modo correcto.
- ! Evite estrangulación, asegúrese de que el bebé se encuentra separado del toldo.
- ! Siempre coloque los frenos cuando el coche se encuentre detenido.
- ! No utilice el producto si se encuentra con algún daño o está rota.
- ! Este producto no es para correr, su uso es para velocidad de caminar.
- ! Evite sofocación, mantenga alejado completamente el embalaje y las bolsas del niño.
- ! Este producto no es para correr o patinar.
- ! El diseño del coche puede ser utilizado para niños recién nacidos, siempre utilice la máxima inclinación hasta que el bebé soporte su cabeza por sí solo.
- ! Cuando coloque o saque al niño del producto, siempre debe colocar los frenos.

## Montaje del cochecito

Lea todas las instrucciones incluidas en este manual antes de montar y utilizar este producto.

### Abrir el cochecito consulte las imágenes ①

Pulse el bloqueo secundario ① - 1 y empuje el asa de pliegue con una sola mano ① - 2. Al mismo tiempo, empuje hacia atrás el cochecito para abrirlo. Los bloqueos deberán quedar en su posición correcta mediante el sonido de un clic.

- ! Compruebe que el cochecito está completamente bloqueado antes de seguir usándolo.

### Montaje de las ruedas delanteras consulte las imágenes ② - ③

## Montaje de las ruedas traseras

### consulte las imágenes 4 - 6

Fije el cable del freno en las lengüetas de fijación ubicadas debajo de los tubos cuadrados. 5

## Ajuste del reposapiés

### consulte las imágenes 7

Empuje el reposapiés hacia abajo para dejarlo sujeto.

## Montaje de la capota

### consulte las imágenes 8 - 9

Cierre los 4 enganches y el velcro en los puntos de sujeción traseros de la capota. 9

## Montaje de la barra para los brazos

### consulte las imágenes 10 - 11

## Montaje de la cesta de almacenamiento

### consulte las imágenes 12

# Funcionamiento del cochecito

## Ajuste de la inclinación

### consulte las imágenes 14 - 15

## Uso de la hebilla

### consulte las imágenes 16 - 17

- ! Con el fin de evitar lesiones graves como consecuencia de caídas o resbalones, mantenga al niño sujeto con el arnés en todo momento.
- ! Asegúrese de que su hijo quede cómodamente sujeto. Cerciórese de que el espacio entre el niño y el arnés de los hombros sea el del grosor de una mano más o menos.
- ! NO cruce los cinturones de los hombros. Si lo hace, podría presionar el cuello del niño.

## Uso de los arneses de los hombros y la cintura

### consulte las imágenes 18 - 21

- ! Con el fin de proteger al niño contra caídas, después de colocarlo en el asiento, compruebe si la altura y el largo de los arneses de los hombros y la cintura son los adecuados.

- 18 - 1 Gancho A del arnés de los hombros
- 18 - 2 Gancho B del arnés de los hombros
- 18 - 3 Ajuste deslizante

Para los niños más altos, utilice el gancho A del arnés de los hombros y las ranuras de los hombros más altas.

Para los niños más pequeños, utilice el gancho B del arnés de los hombros y las ranuras de los hombros más bajas.

Para ajustar la posición del gancho del arnés de los hombros, gire el gancho para alinearlos con la parte que

está orientada hacia adelante.

Enhébrelo por la ranura del arnés de los hombros de atrás hacia adelante. 19 Vuelva a enhebrarlo por la ranura que esté más cerca de la altura de los hombros del niño. 20

Utilice el ajuste deslizante para cambiar la longitud del arnés. 21 - 1

Pulse el botón 21 - 2, y tire al mismo tiempo del arnés de la cintura hasta que la longitud sea la adecuada

21 - 3

## Ajuste del soporte para los gemelos

### consulte las imágenes 22 - 23

Se puede colocar el soporte para los gemelos en 2 posiciones distintas.

Para elevar el soporte para los gemelos, tire de él hacia arriba.

Para bajar el soporte para los gemelos, pulse los botones de ajuste ubicados a ambos lados del soporte para los gemelos 23 - 1, y gire el soporte para los gemelos hacia abajo. 23 - 2

## Uso del bloqueo de las ruedas giratorias delanteras

### consulte las imágenes 24

Empuje hacia arriba los bloqueos de las ruedas giratorias delanteras para mantener la dirección del movimiento. 24

**Consejo** se recomienda utilizar los bloqueos de las ruedas giratorias sobre las superficies irregulares.

## Uso del freno

### consulte las imágenes 25 - 26

Para bloquear las ruedas, pise sobre la palanca del freno empujándola hacia abajo. 25

Para desbloquear las ruedas, empuje con el pie la palanca del freno hacia adelante. 26

**Consejo** ponga siempre el freno de estacionamiento cuando el cochecito no se esté moviendo.

## Uso de la capota

### consulte las imágenes 27 - 28

Enrolle el panel trasero de la capota y, a continuación, cierre los enganches y el velcro para poder supervisar a su hijo. 28

## Plegado del cochecito

### consulte las imágenes 29 - 30

- ! Pliegue la capota antes de plegar el cochecito.

Pulse el bloqueo secundario 29 - 1 y empuje el asa de pliegue con una sola mano 29 - 2. Eche el apoyabrazos hacia atrás para plegar el cochecito y, a continuación, el cochecito podrá mantenerse de pie una vez plegado. 30

# Uso de los accesorios

Es posible que los accesorios se vendan por separado o no estén disponibles, dependiendo de la región.



## Uso de la capota impermeable consulte las imágenes 32

Para montar la capota impermeable, colóquela sobre el cochecito y, a continuación, cierre los 8 pares de enganches y los velcros de la capota impermeable. 32

- ! Cuando utilice la capota impermeable, deberá asegurarse siempre de que tenga una ventilación adecuada.
- ! Cuando no vaya a utilizar la capota impermeable, asegúrese de que esté limpia y seca antes de plegarla.
- ! No pliegue el cochecito si ha colocado la capota impermeable.
- ! No coloque el niño en el cochecito con la capota impermeable montada si la temperatura es cálida.

## Uso del acolchado del asiento reversible consulte las imágenes 33 - 34

## Cuidados y mantenimiento

- ! Para lavar el acolchado extraíble del asiento, puede hacerlo con agua fría y dejarlo escurrir. No utilice lejía.
- ! Para limpiar el manillar del cochecito, utilice únicamente jabón para uso doméstico y agua tibia. No utilice lejía ni detergente.
- ! Examine periódicamente su cochecito por si tuviera tornillos sueltos, piezas desgastadas, materiales dañados o descosidos. Sustituya o repare las piezas que lo requieran.
- ! Una exposición excesiva al sol o al calor podría decolorar o deformar las piezas.
- ! Si se moja el cochecito, abra la capota y deje que se seque completamente antes de guardarlo.
- ! Si chirrían las ruedas, utilice un aceite suave (por ejemplo: spray de silicona, aceite antioxidante o aceite para máquinas de coser). Es importante que el aceite llegue al ensamblaje de las ruedas y el eje. 31
- ! Cuando utilice su cochecito en la playa, límpielo completamente después de usarlo para eliminar cualquier resto de arena y sal que haya podido quedar en el ensamblaje de las ruedas y el mecanismo.

# Nota

## TR Joie™'ye Hoş Geldiniz

Joie ailesine katıldığınız için tebrikler! Çocuğunuzla olan yolculuğunuzda size katılmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Joie AIRE TWIN™ ile gezerken, EN 1888-2012 Avrupa güvenlik standartlarıyla onaylanmış, yüksek kaliteli, tamamen sertifikalı bir bebek arabası kullanırsınız. Bu ürün, her bir oturma yeri için 15 kg altındaki çocuklar için kullanıma uygundur. Rahat bir sürüş ve çocuğunuz için en iyi korumayı sağlamak üzere lütfen bu kılavuzu dikkatle okuyun ve her bir adımı izleyin.

**ÖNEMLİ** - Bu talimatları, ileride başvurmak üzere saklayın.

Kılavuzları indirmek ve daha heyecan verici Joie ürünlerine bakmak için bizi [joiebaby.com](http://joiebaby.com) adresinden ziyaret edin!

## İçindekiler

Şekiller	1-7
UYARI	67
<b>Bebek Arabası Montajı</b>	<b>68</b>
Bebek Arabasını Açma	68
Ön Tekerleri Takma	68
Arka Tekerleri Takma	68
Ayaklığı Sabitleme	68
Tepeliği Takma	69
Kol Çubuğunu Takma	69
Saklama Sepetini Takma	69
<b>Bebek Arabası Kullanımı</b>	<b>69</b>
Dayanak Ayarı	69
Kopça Kullanımı	69
Omuz ve Bel Kayışlarının Kullanımı	69
Baldır Desteği Ayarı	69
Ön Döndürme Kilidinin Kullanımı	70
Fren Kullanımı	70
Tepelik Kullanımı	70
Bebek Arabasını Katlama	70
<b>Aksesuarların Kullanımı</b>	<b>70</b>
<b>Bakım ve Koruma</b>	<b>71</b>

## Acil durum

Acil durum veya kaza halinde, çocuğunuza ilk yardım uygulamak ve derhal tıbbi bakıma başvurmak çok önemlidir.

## Ürün Bilgisi


Bu ürünü kullanmadan önce bu kılavuzdaki tüm talimatları okuyun. Sorularınız varsa lütfen satıcıyla iletişime geçin. Bazı özellikler modele bağlı olarak değişebilir.

Ürün	Aire Twin Bebek Arabası
Uygunluk:	15 kg altındaki çocuklar (doğum - 36 aylık)
Malzemeler	Plastik, metal, kumaş
Patent No.	Patentler beklenmemektedir
Çin'de	üretilmiştir
Marka	Joie
Web sitesi	<a href="http://www.joiebaby.com">www.joiebaby.com</a>
Üretici	Joie Children's Products (UK) Limited

## Parça Listesi


Montajdan önce tüm parçaların olduğundan emin olun. Eksik parça varsa lütfen yerel satıcınıza başvurun. Montaj için alet gerekli değildir.

1 Bebek Arabası Çerçevesi	5 Tepelik	10 3/5 Makas Kopça	14 Saklama Sepeti
2 Ön Teker (X2)	6 Oturak Padi	11 Omuz Kayışı Kılıfı	15 Fren Kolu
3 Arka Teker	7 Ayaklık	12 İkincil Kilit	16 Kulpu
4 Kol Çubuğu	8 Ön Döndürme Kilidi	13 Tek Elle Katlama Kulpu	
	9 Arka Teker		



## Aksesuarlar (Ürüne dahil değildir)

- 1 Yağmurluk (bazı modellerde)
- 2 Çift Yüzlü Oturak Padi (bazı modellerde)



# UYARI

- ! DİKKAT Bel ve ayak arası kemerleri kullanın. Sirt için kemeri kullanmaya tevsi ediyoruz
- ! DİKKAT Kullanmaktan önce, tüm mandalların aktif olduğundan emin olun
- ! DİKKAT Çocuk ürünü ile oynamasını bırakmayın.
- ! DİKKAT Kullanmadan önce, koltuğun bagalanti cihazları ve puset gövdesi sabitletirmesini doğru olduğuna emin olun.
- ! Montajı yetiskinler tarafından yapılır.
- ! Puset maksimum 15 kg a kadar çocuklar için üretilmiş. Yanlış bir ağırlık puseti bozabilir
- ! Telikeli şartları ve sabitletme eksikliğini önlemesi için , esya tasınma sepetinde 4,5 Kg fazla ağırlı koymain.
- ! Cocuğunuzu yalnız bırakmak tehlikeli olabilir. Puset icinden bulunduğun zaman her zaman cocuğunuzu bakın.
- ! Bebek arabasını aynı anda iki çocukla kullanın. Kol ya da tepelik üstüne asla cüzdan, alışveriş çantası, paket ya da aksesuar öğeleri koymayın.
- ! Fazla yük koyduğunuz zaman, yanlış katlamadığı zaman veya başka üreticinin parçaları kullandığınız zaman puset hasarlanabilir, bozabilir ve sabit olmayabilir. Kullanma Klavuzua çok dikkatle okunun.
- ! Başka üreticilerden parçalarını pusetine kullanmayın
- ! Cocuğunuzu yalnız bırakmak tehlikeli olabilir. Puset icinden bulunduğun zaman her zaman cocuğunuzu bakın. İşbu uyarıların ve kullanma klavuzunun yazılanların uygulanmaması tehlikeye veya olumsuz yol açabilir.
- ! Emniyet kemerlerin ve bagalanma sistemleri doğru kullanmasına gerekiyor.
- ! Kayma veya düşmeden olan ağır yaralamalar önlemesi için, her zaman emniyet kemerlerin bagalayın
- ! Puset ayarlamaları yapıldığı zaman , pusetin hareket eden yerlerde yanında çocuğu olmadığını emin olun.
- ! Emyet kemerlerin kullanmadığınız zaman, ayak için boş yerlerde çocuğu kayabilir ve bogulabilir.
- ! Merdivenlerin veya yürüyen merdivenlerinde puseti kullanmayın.
- ! Yüksek sıcaklıkta, sıvı ve elektronik nezemeler uzak tutun
- ! Cocuğu, puset içinde ayakta durmasını veya kafasını puset önünde durmasını bırakmayın.
- ! Sokakta, egim pozisyona ve tehlikeli yerlerde bırakmayın
- ! Puset kullanmadan önce tüm cihazları sabitletmesine emin olun.
- ! Bogulmasını önlemesi için, cocuğun bogaazın yanında ip ile olan nezemeler, ürün askıya elemanlar, ve ip ile bagalanmış oyuncakları bırakmayın.
- ! Devirmesini önlemek için kolda his bir şey koymayın.
- ! Cocuğun icinden bulunduğu zaman puseti kaldırmayın.

- ! Cocuğun tasınması için seati kullanmayın.
- ! devirmesi önlemek için cocuğun kendisi puseti girmesine bırakmayın. İçinde vedisariya siz cocuğun koyun.
- ! parmakların sıkıstirmamasını için, çok dikkatli puseti açın ve katlanın.
- ! Cocuğun yanında bırakmadan önce puset tam açık ve katlanmış olduğuna emin olun.
- ! Cocuğun güvenliği sağlanmak için, kullanmadan önce pusetin tüm parçaları iyi monte ve sabitletme yaptığınızda emin olun.
- ! Bogulması önlemesi için , cocuğun gölgelik yanında olamadığına emin olun.
- ! Puset durduğunuz zaman , frenleri aktive yapın.
- ! Puset hasarlı veya bozuk olursa o zaman onun kullanmayın
- ! Normal yürümek hızı ile puseti kullanılacak. Ürün kosma amacına yapılmamış.
- ! Cocuğun bogulmamasını için, işbu ürün kullanmadan önce plastik ambalajı çıkarın. Plastik torbaları ve ambalajları bebeklerden ve küçük çocukların uzak durmasına gerekiyor
- ! Kosmak ve kaymak yaptığınız zaman ürünün kullanmayın.
- ! doğumdan itibaren hamak tasarlanmış, ve yeni doğan bebekler için maksimum egim pozisyona ayarlanmasını kullanmaktan tavsi ediyoruz.

## Bebek Arabası Montajı

Lütfen bu ürünü monte etmeden ya da kullanmadan önce bu klavuzdaki tüm talimatları okuyun.

### Bebek Arabasını Açın

#### bkz. görüntüler 1

İkinci kilidi 1 - 1 itin ve tek elle katlama kulpunu 1 - 2. sıkıştırın. Aynı anda, açmak için bebek arabasını geriye doğru çekin. Mandallar tıklayarak yerlerine geçmelidir.

! Kullanmaya devam etmeden önce, bebek arabasının tamamen mandallandığını kontrol edin.

### Ön Tekerleri Monte Edin

#### bkz. görüntüler 2 - 3

### Arka Tekerleri Monte Edin

#### bkz. görüntüler 4 - 6

Fren kablosunu, kare tüplerin altındaki sabitletme tırnaklarına oturtun. 5

### Ayaklığı Sabitleyin

#### bkz. görüntüler 7

Sabitletme için ayaklığı aşağıya itin.

## Tepeliği Takma

**bkz. görüntüler** 8 - 9

4 kancayı ve kayış tutturucuyu güneşlik arka tutucuya geçirin. 9

## Kol Çubuğunu Takma

**bkz. görüntüler** 10 - 11

## Saklama Sepetini Takma

**bkz. görüntüler** 12

# Bebek Arabası Kullanımı

## Yaslanma Ayarı

**bkz. görüntüler** 14 - 15

## Kopça Kullanımı

**bkz. görüntüler** 16 - 17

- ! Düşme veya kayma sonucu oluşacak ciddi yaralanmaları önlemek için, çocuğunuzu her zaman kayışla sabitleyin.
- ! Çocuğunuzun güvenli biçimde sabitlendiğinden emin olun. Çocuk ve omuz kayışı arasındaki mesafe yaklaşık bir el kalınlığında olmalıdır.
- ! Omuz kemerlerini çaprazlamayın. Bu, çocuğun boynuna basınç uygular.

## Omuz ve Bel Kayışlarının Kullanımı

**bkz. görüntüler** 18 - 21

- ! Çocuğunuzun düşmesini önlemek için, çocuğunuz oturağa yerleştirildikten sonra omuz ve bel kayışlarının doğru yükseklikte ve uzunlukta olup olmadığını kontrol edin.

- 18 - 1 Omuz kayışı tutturma noktası A
- 18 - 2 Omuz kayışı tutturma noktası B
- 18 - 3 Kayan ayarlama parçası

Daha büyük çocuk için, omuz kayışı tutturma noktası A ve en yüksek omuz deliklerini kullanın.

Daha küçük çocuk için, omuz kayışı tutturma noktası B ve en düşük omuz deliklerini kullanın.

Omuz kayışı tutturma noktasının konumunu ayarlamak için, tutturma noktasını öne bakan tarafla aynı düzeyde olacak şekilde döndürün.

Omuz kayışı deliği içinden arkadan öne doğru geçirin. 19 Çocuğunuzun omuz yüksekliğine en yakın olan delikten tekrar geçirin. 20

Kayış uzunluğunu değiştirmek için kayan ayarlama parçasını kullanın. 21 -1

Düğmeye basarak 21 - 2, bel kayışını uygun uzunluğa çekin 21 - 3

## Baldır Desteği Ayarı

**bkz. görüntüler** 22 - 23

Baldır desteği 2 pozisyona sahiptir.

Baldır desteğini yükseltmek için yukarı doğru itin.

Baldır desteğini alçaltmak için, baldır desteğinin her iki tarafındaki ayar düğmelerine basın 23 - 1, ve baldır desteğini aşağı doğru döndürün. 23 - 2

## Ön Döndürme Kilidi Kullanımı

**bkz. görüntüler** 24

Hareket yönünü korumak için ön döndürme kilitlerini yukarı çekin. 24

**İpucu** Döndürme kilitlerinin düz olmayan yüzeylerde kullanılması önerilir.

## Fren Kullanımı

**bkz. görüntüler** 25 - 26

Tekerleri kilitlemek için fren koluna aşağı doğru basın. 25

Tekerleri serbest bırakmak için fren kolunu yukarı doğru çekin. 26

**İpucu** Bebek arabası kullanılmıyorken her zaman park frenine alın.

## Tepelik Kullanımı

**bkz. görüntüler** 27 - 28

Bebeğinizi görmek için, tepeliğin arka panelini toplayıp kanca ve kayış tutturucuyu takın. 28

## Bebek Arabasını Katlama

**bkz. görüntüler** 29 - 30

- ! Lütfen bebek arabasından önce tepeliği katlayın.

İkincil kilidi itin 29 -1 ve tek elle katlama kulpunu sıkıştırın 29 -2. Bebek arabasını katlamak için kol çubuğunu arkaya doğru itin; bebek arabası katlandığında dik durabilir. 30

# Aksesuarların Kullanımı

Aksesuarlar, bölgeye bağlı olarak ayrı satılabilir veya mevcut olmayabilir.

## Yağmurluk Kullanımı

**bkz. görüntüler** 32

Yağmurluğu takmak için, bebek arabası üzerine yerleştirin ve yağmurluktaki 8 çift kanca ve kayış tutturucuyu takın. 32

- ! Yağmurluğu kullanırken lütfen her zaman havalandırmasını kontrol edin.

- ! Kullanılmıyorken, lütfen katlamadan önce yağmurluğun temizlenmiş ve kurumuş olduğunu kontrol edin.

- ! Yağmurluğu taktıktan sonra bebek arabasını katlamayın.

- ! Sıcak havalarda, çocuğunuzu bebek arabasına yağmurluk takılı olarak oturtmayın.

## Çift Yüzlü Oturak Padi Kullanımı

**bkz. görüntüler** 33 - 34

## Bakım ve Koruma

- ! Çıkanlabılır oturak pedi sođuk suda yıkanabilir ve asılarak kurutulabilir. amaşır suyu kullanmayın.
- ! Bebek arabası çerçevesini temizlemek için yalnızca ev sabunu ve ılık su kullanın. amaşır suyu ya da deterjan kullanmayın.
- ! Bebek arabanızı gevşeyen vidalar, eskimiş parçalar, yırtık malzeme ya da sökülmüş dikiş olup olmadığını tespit etmek için ara sıra kontrol edin. Gerek duyduğunuzda ilgili parçaları deđiştirin ya da onarın.
- ! Güneşe ya da ısıya uzun süre maruz kalması halinde parçaların rengi solabilir ya da biçimsel bozulmalar görülebilir.
- ! Bebek arabası ıslanırsa, tepeliđi açın ve depolamadan önce iyice kurumasını sađlayın.
- ! Tekerler gıcırdaysa, hafif bir yağ (örneğin Silikon Sprey, paslanma önleyici yağ ya da dikiş makinesi yađı) kullanın. Yađı aksa ve teker donanımına uygulamak önemlidir. 31
- ! Bebek arabanızı plajda kullanırken, mekanizmalar ve teker donanımlarındaki kumu ve tuzu gidermek için, bebek arabanızı kullanım sonrasında tamamen temizleyin.

# Not





Joie Children's Products (UK) Ltd,  
Venture Point, Towers Business Park,  
Rugeley, Staffordshire, WS15 1UZ

bring the kids™

Share the joy at [joiebaby.com](http://joiebaby.com)

JK001\_S1217