


ОПИСАНИЕ

- 1) Кнопка питания / кнопка смены режима (длительное нажатие)
- 2) Кнопка ТАЙМЕРА (запуск/остановка)
- 3) Сброс таймера / смена единиц измерения (длительное нажатие)
- 4) Кнопка тары

- A) Дисплей веса: отображает результаты взвешивания
- B) Платформа для взвешивания: область на которую помещается объект взвешивания
- C) Разъем для зарядки: USB Type C разъем для зарядки аккумулятора
- D) Дисплей таймера: показывает результаты таймера
- E) Индикатор режима взвешивания: показывает текущий режим взвешивания



ВКЛ/ВЫКЛ


- 1) Нажмите кнопку питания и удерживайте её в течение 1 сек, чтобы включить весы, на дисплее отобразится «СТ2000».
- 2) Весы сначала перейдут в полностью ручной режим взвешивания, все показания на дисплее должны быть равны «0», как только на дисплее появятся граммы «g», это будет означать, что весы готовы к использованию. **(Если показания весов не равны «0», нажмите кнопку тары, чтобы сбросить вес на «0». Если показания весов не стабильны, пожалуйста, проверьте и измените среду, в которой нет вибрации или потоков воздуха.)**
- 3) Чтобы выключить весы, дважды быстро нажмите кнопку питания.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Весы работают от встроенной перезаряжаемой литий йонной аккумуляторной батареи. Разъем USB Type C расположен на задней стороне весов. Используйте прилагаемый зарядный кабель с зарядным устройством USB для зарядки мобильного телефона. В левом верхнем углу экрана появится символ батарейки.

Не используйте весы во время зарядки

ПОЛНОСТЬЮ РУЧНОЙ РЕЖИМ




(1) Нажмите кнопку питания и удерживайте её в течении 1 сек, чтобы включить весы, на дисплее отобразится «СТ2000» и весы перейдут в полностью ручной режим взвешивания, все показания на дисплее должны быть равны «0». Весы готовы к использованию.




(2) Поместите объект для взвешивания на платформу весов, вес объекта мгновенно отобразится на дисплее




(3) Если необходимо вычесть вес объекта, нажмите кнопку тары один раз, вес объекта станет равен «0».



(4) Нажмите кнопку таймера, чтобы начать отсчет, на экране появится символ, указывающий на то, что таймер работает. Нажмите кнопку таймера еще раз, чтобы приостановить отсчет.




(5) Чтобы сбросить таймер, один раз нажмите кнопку «Сброс таймера»



(6) Чтобы выключить весы, быстро нажмите кнопку питания два раза, после чего весы выключатся.

УЛУЧШЕННЫЙ РЕЖИМ ЭСПРЕССО  (Авто-тара + старт таймера с 1 гр)



(1) Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1 сек, чтобы изменить режим работы весов, на экране отобразится символ , указывающий на то, что весы находятся в режиме улучшенного эспрессо.

(2) Поместите кофейные чашки на платформу для взвешивания, весы сначала измерят вес чашек, а затем сбросятся на «0». Автотарирование выполнено.


(3) Когда весы обнаружат, что кофе начало попадать в чашку и вес изменится на 1 гр, таймер начнет отсчет автоматически, раздастся звуковой сигнал, сообщающий пользователю, что таймер запущен.



Пожалуйста, обратите внимание, что после завершения измерения показания на дисплее сохраняются только 10 секунд, после чего весы автоматически обнулят показания и подготовятся к следующему измерению. Раздастся звуковой сигнал, сообщающий пользователю, что все показания весов сброшены и готовы к следующему заданию.

(4) Когда весы обнаружат, что кофе перестал капать в чашку, таймер автоматически прекратит отсчет. Раздастся звуковой сигнал, уведомляющий пользователя об окончании работы таймера. Показания на дисплее являются результатом измерения объема эспрессо и времени экстракции.


РУЧНОЙ РЕЖИМ КАПЕЛЬНОГО КОФЕ ■ (Авто-тара + ручной старт таймера)



(1) Пожалуйста, нажмите кнопку питания в течение 1 сек, чтобы изменить режим работы весов, когда на экране появится символ ■ - это будет указывать, что весы находятся в режиме капельного кофе



(2) Поместите весь комплект для приготовления капельного кофе на платформу весов, весы сначала измерят вес, а затем сбросятся на «0». Раздастся звуковой сигнал, уведомляющий пользователя, что автотарирование выполнено.



(3) Насыпьте подходящий молотый кофе в фильтр, весы измерят вес, а затем сбросятся на «0».



(4) Не забудьте нажать кнопку «Таймер», чтобы запустить таймер, когда начнете пролив воды. Когда приготовление кофе закончено, нажмите кнопку «Таймер» еще раз, чтобы остановить таймер.




(5) Когда приготовление капельного кофе завершено, показания на экране отражают время и количество приготовленного кофе.

Показания будут оставаться на экране до тех пор, пока не будет нажата кнопка «Сброс таймера»

Автотарирование запускается только тогда, когда разница веса на платформе превышает 7 гр.

РЕЖИМ ЭСПРЕССО

⦿ (Авто-тара + старт таймера с 3 гр)



(1) Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1 сек, чтобы изменить режим работы весов, на экране отобразится символ ⦿, указывающий на то, что весы находятся в режиме эспрессо.

(2) Поместите кофейные чашки на платформу для взвешивания, весы сначала измерят вес чашек, а затем сбросятся на «0». Автотарирование выполнено.

(3) Когда весы обнаружат, что кофе начало попадать в чашку и вес изменится на 3 гр, таймер начнет отсчет автоматически, раздастся звуковой сигнал, сообщающий пользователю, что таймер запущен.




Пожалуйста, обратите внимание, что после завершения измерения показания на дисплее сохраняются только 10 секунд, после чего весы автоматически обнулят показания и подготовятся к следующему измерению. Раздастся звуковой сигнал, сообщающий пользователю, что все показания весов сброшены и готовы к следующему заданию.

(4) Когда весы обнаружат, что кофе перестал капать в чашку, таймер автоматически прекратит отсчет. Раздастся звуковой сигнал, уведомляющий пользователя об окончании работы таймера. Показания на дисплее являются результатом измерения объема эспрессо и времени экстракции.

РЕЖИМ АВТО-ЭСПРЕССО

◆ (Авто-тара + Авто-таймер)



(1) Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1 сек, чтобы изменить режим работы весов, на экране отобразится символ , указывающий на то, что весы находятся в режиме авто-эспрессо.

(2) Поместите кофейные чашки на платформу для взвешивания, весы сначала измерят вес чашек, сбросятся на «0» и одновременно запустится таймер. Раздастся 2 звуковых сигнала, сообщающих пользователю, что весы начали измерение.

(3) Когда эспрессо перестанет капать в кофейную чашку, таймер автоматически остановится, раздастся звуковой сигнал, сообщающий пользователю, что измерение завершено. Показания на экране показывают время приготовления и вес эспрессо.

 Если вес кофе не изменится в течение 21 секунды, весы прервут измерение, остановят и сбросят таймер на «0». Пожалуйста, поднимите кофейную чашку с весовой платформы на 1 секунду и поставьте обратно, чтобы начать снова.

 Показания остаются на дисплее только 10 секунд. Весы сбросят все показания на «0» и подготовятся к следующему измерению. Раздастся звуковой сигнал, сообщающий пользователю, что все показания весов сброшены и готовы к следующему заданию.

Описание товара: СТ-2000 2 кг. Цифровые весы

Материалы: АБС-пластик

Емкость аккумулятора: 1200 мАч (1 шт. встроенный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор)

Производитель: Dongguan Qunying Metal Manufacture Co.,Ltd

Адрес: Индустриальный парк Баотун, город Хоудзе

Телефон: +86-769 8258 9543



Режимы и настройки

Калибровка