


Инструкция: Как соединить сетку рабицу.

В какой момент соединять рулоны?

Рулоны нужно соединять **непосредственно в процессе монтажа** когда рулон начинает заканчиваться, Вы начинаете присоединять к нему новый кусок плетеной рабицы из нового рулона. Совершенно **нет необходимости разматывать рулоны заранее на земле** и соединять их в лежачем положении.

Чем и как соединять сетку рабицу в рулонах


Соединение рулонов оцинкованной сетки осуществляется с помощью **одной из спиралевидной проволоки, выкрученной из другого рулона** или окончания любого куска или остатка.



Если внимательно посмотреть на полотно рулона, то вы заметите, что сетка рабица в своей структуре состоит из попеременно повторяющихся 2-х видов спиралей: спираль правая и левая. Вместе они образуют пару. Разница этих двух спиралей лишь в их окончаниях. У одной спирали окончание завернуто вправо, у второй – влево.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:


1. Необходимо подготовить один из краев соединяемых частей рабицы для их совместного соединения:



2. Далее необходимо вынуть из любого другого полотна (или рулона, или куска аналогичной высоты) одну спираль сетки рабицы, именно ту, которая будет являться недостающим звеном в будущей паре «левая + правая» для соединяемых частей:




3. Затем соединить правое и левое полотно с помощью выбранной спирали, вплетая ее одновременно в оба полотна вращательным движением (по часовой стрелке или против зависит от производителя, у которого вы купили сетку рабицу):



4. В результате вкручивания спирали у Вас в итоге должно получиться чередование спиралей образующих пары «левая + правая», «левая + правая» и так далее:

Верно соединенная сетка рабица имеет одинаковую высоту и идеальный внешний вид:

Правильно



Если что-то пошло не так

В процессе соединения оцинкованной сетки рабицы у вас может получиться не совсем верное соединение, если Вы изначально неверно подготовили одну из сторон соединяемого полотна:



◀◀ [Компания КапиталПром- качество превыше всего!](#)

7 (342) 278-10-35

info@capitalprom.ru