

Утверждено решением Общего собрания СНТ,  
протокол № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 года.

## ПОЛОЖЕНИЕ об электроснабжении в СНТ

Настоящее Положение разработано на основании ст. ст. 539-547 Гражданского кодекса РФ, положений Федеральных Законов «Об электроэнергетике», № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлений Правительства Российской Федерации в области электропотребления, а также требований Устава СНТ «Прогресс-96».

Энергетические принимающие устройства СНТ «Прогресс-96», включая высоковольтные трансформаторы, линия электропередач (ЛЭП) построены за счет средств членов СНТ и являются собственностью СНТ без определения долей членов товарищества (Абонентов).

Целью настоящего положения является установление единых правил и условий потребления электроэнергии для всех членов СНТ (Абонентов).

### 1. Основные положения

1.1. Вся разрешенная мощность электроэнергии, поступающая в СНТ «Прогресс-96», распределяется между Абонентами пропорционально количеству принадлежащих садовых участков площадью 8 (восемь) соток.

Ограничение максимальной разрешенной потребляемой мощности осуществляется установкой соответствующих предохранительных устройств в защитном ящике перед счетчиком или после счетчика на опоре ЛЭП СНТ или трубостойке.

1.2. Максимально разрешенная Абоненту мощность электроэнергии, из расчета на один участок, устанавливается решением Правления СНТ «Прогресс-96» на основании разрешенной мощности электроэнергии от ПАО «Мосэнергосбыт» и технического состояния ЛЭП СНТ «Прогресс-96». Абоненты с двумя и более земельными участками имеют право на увеличение отпускаемой мощности электроэнергии. Максимальная разрешенная Абоненту мощность не может превышать 15 (пятнадцать) кВт.

1.3. Электроснабжение СНТ и садовых участков, расположенных на его территории, осуществляется через присоединительную сеть, в соответствии с «Актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений» по Договору

энергоснабжения между СНТ «Прогресс-96» и Дмитровским территориальным отделением ПАО «Мосэнергосбыт» (ранее - Дмитровское МРО Энергосбыта Мосэнерго).

1.4. Для электроснабжения Абонентов с максимальной допустимой мощностью до 8 кВт используется однофазное подключение («фаза» - «ноль»). Для электроснабжения Абонентов с максимальной допустимой мощностью свыше 8 кВт до 15 кВт используется трехфазное подключение.

1.5. Оплата израсходованной Абонентами электроэнергии осуществляется по показаниям **общих учетных счетчиков** (подземной и воздушной линий) СНТ. Члены товарищества обязаны строго следить за своевременной и полной оплатой предоставленной и потребленной электрической энергией во избежание отключения ее электроснабжающей организацией.

1.6. Ответственность за обеспечение технической эксплуатации электроустановок и электросети СНТ возлагается на Председателя СНТ, Правление СНТ, электрика (ответственные лица – ОЛ), которые обязаны, в соответствии со своей компетенцией, строго выполнять при эксплуатации электроустановок требования Правил их технической эксплуатации и Правил техники безопасности.

1.7. Надежность электроснабжения Абонентов обеспечивается электроснабжающей организацией, Председателем СНТ, Правлением СНТ, электриком, в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» и «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления», введенных в действие Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 (с последующими изменениями).

1.8. Линией разграничения принадлежности и эксплуатационной ответственности между ОЛ и Абонентами являются изоляторы ЛЭП СНТ (кронштейны, зажимы ответвления от ЛЭП СНТ), установленные на опоре ЛЭП СНТ после прибора учета электроэнергии, находящемся также на световой опоре или трубостойке, на границе земельного участка Абонента.

1.9. Абонентам электроэнергия поставляется только для бытового потребления.

1.10. При подключении электроэнергии от ЛЭП СНТ Абоненту устанавливается один электросчетчик, независимо от количества земельных участков. Если земельные участки, принадлежащие члену СНТ, не смежны между собой, то в этом случае по его письменному заявлению электросчетчики могут быть установлены на каждый стоящий отдельно друг от друга земельный участок. Установка Абонентом контрольных счетчиков на собственном земельном участке (участках) не ограничена.

1.11. При аварийном отключении электроэнергии и отключении ее в связи с допущенным Абонентом нарушением Правил потребления электроэнергии, энергоснабжающая организация, Председатель СНТ, Правление СНТ, Комиссия по контролю за электропотреблением в СНТ, электрик не несут ответственности за убытки Абонента.

1.12. При перерыве в подаче электроэнергии Абоненту по вине энергоснабжающей организации, Председателя СНТ, Правления СНТ, электрика ответственные лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств (уставных обязательств).

## **2. Технические требования подключения Абонента к ЛЭП СНТ**

2.1. Ответвление и внутренняя сеть Абонента должны соответствовать требованиям Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ).

2.2. Ответвление от ЛЭП СНТ «Прогресс-96» к Абоненту осуществляется через персональный прибор учета потребленной Абонентом электрической энергии (электросчетчик), который должен соответствовать требованиям энергоснабжающей организации.

2.3. Ответвление выполняется проводом сечения не менее 16 мм. Провод от зажимов ЛЭП до счетчика не должен иметь разрывов, скруток и прочих повреждений.

2.4. Электросчетчик Абонента устанавливается на ближайшей к Абоненту световой опоре ЛЭП СНТ «Прогресс-96» или трубостойке на высоте 1,5 – 1,8 м в защитном ящике со смотровым окном.

2.5. Счетчик признается установленным только после его опломбирования уполномоченными представителями СНТ "Прогресс-96" (членами правления, электриком).

2.6. Для защиты и ограничения максимальной допустимой мощности Абонента, вместе со счетчиком в ящике устанавливается автоматический выключатель. Номинальная мощность автоматического выключателя определяется в соответствии с пунктом 1.2 настоящего положения.

2.9. Прочие требования к ответвлению определяются Техническими Условиями, выданными Правлением СНТ "Прогресс-96" Абоненту в соответствии с конкретными условиями сети Абонента.

## **3. Права и обязанности ответственных лиц (ОЛ) и Абонентов**

### **3.1. Ответственные лица (ОЛ) обязаны:**

3.1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию электроустановок СНТ в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок (ПТЭ) и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок (ПТБ);

3.1.2. Осуществлять проверку у абонентов электросчетчиков, вводных автоматических выключателей (автоматов), токораспределительной сети (ТРС) на соответствие требованиям технической и пожарной безопасности, а также разрешенной мощности потребления.

### **3.2. Ответственные лица вправе:**

3.2.1. Осуществлять внеплановую поверку электросчетчиков;

3.2.2. Осуществлять контроль потребления абонентами электроэнергии по показаниям электросчетчиков, проверять наличие и исправность пломб на электросчетчиках Абонентов;

3.2.3. Прекращать подачу электроэнергии после письменного предупреждения Абонента в случаях:

- неоплаты потребленной электроэнергии в течение 2 месяцев;
- отказа в допуске к электросети Абонента представителей электроснабжающей организации и ОЛ СНТ, прибывших для проверки электросетей и электрооборудования;

3.2.4. Прекращать подачу электроэнергии при выявлении самовольного подключения абонента к электросети СНТ или подключения токоприемников помимо счетчика, а также с отключением счетчика. В этих случаях ОЛ составляют акт о несанкционированном подключении потребителя к ЛЭП СНТ или об отключении счетчика.

При выявлении подобных нарушений должностными лицами органов внутренних дел (полиции) или должностными лицами органов государственного энергетического надзора составляются протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.19. «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа» Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении (КоАП РФ).

3.2.5. Временно прекращать подачу электроэнергии, при обнаружении угрозы возникновения аварии, пожара или опасности для жизни и здоровья людей;

3.2.6. Возобновлять подачу электроэнергии Абоненту, допустившему нарушение Правил потребления электроэнергии, только после устранения им обнаруженных нарушений или неисправностей электросети, а также при условии погашения задолженности по оплате потребленной электроэнергии, в том числе перерасчета оплаты в соответствии с действующими нормативами, оплаты затрат на техническое оборудование, отключение и подключение к электросети;

3.2.7. Электрик СНТ имеет право отключать электроэнергию для выполнения необходимых работ в электросети, после своевременного оповещения абонентов сети;

### **3.3. Абонент обязан:**

3.3.1. **Ежемесячно** производить оплату потребленной электроэнергии согласно показаниям счетчика по установленному тарифу и дополнительного платежа на потери в трансформаторах, в сетях, в счетчиках, на техническое присоединение к ЛЭП СНТ, а также оплаты электрооборудования общего пользования. По решению общего собрания членов СНТ дополнительный платеж может быть пересчитан, как дополнение к ежемесячным членским взносам.

Ежемесячная оплата может быть временно приостановлена на период убытия Абонента за пределы СНТ на срок более двух месяцев с отключением сети Абонента по его письменному заявлению в Правление СНТ, с указанием периода отсутствия, а также зафиксированных показаний счетчика электроэнергии;

3.3.2. Нести финансовую солидарную ответственность за содержание и эксплуатацию электрохозяйства СНТ;

3.3.3. Обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемой электросети, приборов и оборудования, применять электрооборудование только заводского изготовления;

3.3.4. Использовать электросчетчики, разрешенные к применению для бытовых нужд; незамедлительно письменно сообщать в правление СНТ, электрику СНТ о неисправностях в работе счетчика, об отсутствии или нарушении целостности пломбы; прибор учета электроэнергии размещать в доступных местах на световой опоре (труб стойке) на границе земельного участка;

3.3.5. Беспрепятственно предоставлять должностным лицам электроснабжающей организации, ОЛ СНТ доступ к электроустановкам, счетчикам и схемам учета электроэнергии, находящимся в жилых и хозяйственных строениях;

3.3.6. Производить обрезку разросшихся деревьев и кустарников, находящихся в охранной зоне электролиний, примыкающих к земельному участку (участкам) Абонента.

### **3.4. Абонент вправе:**

3.4.1. Использовать электроэнергию в бытовых целях в необходимом ему количестве в пределах лимита разрешенной мощности;

3.4.2. Производить сверку расчетов за электроэнергию с бухгалтером СНТ;

3.4.3. Обжаловать действия и решения правления СНТ нарушающие права Абонента, на общем собрании, а при неудовлетворительном решении собрания – в суд.

### **3.5. Абоненту запрещается:**

3.5.1. Нарушать проектные требования при монтаже электросети на своем земельном участке;

3.5.2. Самовольно подключать свой участок к электросети СНТ;

- 3.5.3. Подключать электроприборы сверх разрешенной мощности потребления электроэнергии, установленной в СНТ;
- 3.5.4. Увеличивать разрешенное значение токов предохранителей и других защитных устройств;
- 3.5.5. Применять самодельные нагревательные и отопительные электроприборы;
- 3.5.6. Самостоятельно, без уведомления Правления, менять свой контрольный электросчетчик, установленный на световой опоре (трубостойке), изменять схему его присоединения, нарушать целостность пломбы.

#### **4. Порядок расчетов и платежей**

- 4.1. Расчетный период для оплаты электроэнергии устанавливается в один календарный месяц по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным. Срок внесения платежей – до 10-го числа месяца следующего за истекшим месяцем.
- 4.2. Абонент обязан оплатить потребленную электроэнергию с отметкой показаний индивидуального счетчика в Счет-квитанции или Чек-ордере банка по тарифам, установленным для Абонентов СНТ.
- 4.3. Расход электроэнергии определяется Абонентом самостоятельно по разнице показаний индивидуального счетчика на день оплаты и даты предыдущего платежа. Оплата может осуществляться через банк на расчетный счет СНТ. Счет-квитанцию за потребленную электроэнергию выписывает сам Абонент или получает через банкомат Чек-ордер.
- 4.4. Абонентам, нарушившим срок оплаты потребленной электроэнергии, правлением СНТ направляется уведомление с требованием погасить задолженность. Если после этого Абонент совершает просрочку оплаты электроснабжения более двух месяцев, то по решению Правления СНТ, ему прекращается электроснабжение до ликвидации задолженности и оплаты работ по отключению и подключению электроснабжения.
- 4.5. В случае обнаружения неучтенного потребления абонентом электроэнергии (путем изменения схемы включения счетчика, его повреждения, установки магнита, срыва пломбы, подключения токоприемников до счетчика и т.д.) сотрудниками энергоснабжающей организации, Председателем СНТ, Правлением СНТ, ОЛ, либо теми и другими совместно, составляется Акт обнаружения нарушения с последующим привлечением виновного к административной ответственности и перерасчетом расхода энергии и ее оплаты. Количество неучтенной электроэнергии определяется по установленной комиссией совокупной мощности токоприемников и среднесуточного

потребления за весь период без учетного пользования электроэнергией, исчисляемого с даты предыдущей проверки до даты последней проверки, в ходе которой выявлено нарушение, ограниченного пределами исковой давности.

4.6. Льготы по оплате потребляемой электроэнергии, установленные законодательством РФ для отдельных категорий граждан по месту их постоянного жительства, в СНТ не действуют.

4.7. Допускается авансовая оплата электроэнергии размером, не превышающим одного среднемесячного периода.

## **5. Заключительные положения**

5.1. Настоящее Положение является внутренним документом СНТ «Прогресс-96» и вступает в силу после его утверждения на общем собрании членов СНТ «Прогресс-96».

5.2. Положение обязательно к исполнению всеми членами СНТ «Прогресс-96».

5.3. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решения общего собрания СНТ «Прогресс-96».

5.4. Положение хранится в Правлении СНТ «Прогресс-96», а также опубликовано на официальном сайте «СНТ Прогресс-96».

Принято Правлением СНТ «Прогресс-96»,  
протокол № 19 от « 06» апреля 2019 года.