



Позиция	Артикул	Наименование
1	E0004-1	Корпус редуктора
2	E0004-2	Задняя крышка корпуса
3	E0004-3	Статор
4	E0004-4	Крышка корпуса редуктора
5	E0004-5	Щетки угольные
6	E0004-6	Выключатель
7	E0004-7	Клавиша
8	E0004-8	Ротор
9	E0004-9	Регулятор оборотов
10	E0004-10	Сетевой шнур
11	E0004-11	Корпус электродвигателя
12	E0004-12	Фланец внутренний
13	E0004-13	Фланец внешний
14	E0004-14	Тяга выключателя
15	E0004-15	Кожух
16	E0004-16	Ключ УШМ (болгарка)
17	E0004-17	Дополнительная рукоятка