



Позиция	Артикул	Наименование
1	E0188-1	Основание с кожухом в сборе
2	E0188-2	Выключатель
3	E0188-3	Статор
4	E0188-4	Крышка редуктора в сборе с шестерней
5	E0188-5	Барашек
6	E0188-6	Курок фиксатора кожуха
7	E0188-7	Клавиша выключателя
8	E0188-8	Ротор
9	E0188-9	Контролер + Клема
10	E0188-10	Диск
11	E0188-11	Корпус инструмента
12	E0188-12	Аккумулятор
13	E0188-13	Зарядное устройство
14	E0188-14	Винт
15	E0188-15	Кнопка блокировки
16	E0188-16	Фланец комплект
17	E0188-17	Стопор шпинделя