

Модель: DWDUB-18V	Артикул: E0219
Аккумуляторная бесщеточная воздуходувка	



Позиция	Артикул	Наименование
1	E0219-1	E0219-1 Корпус
2	E0219-2	E0219-2 Защита крыльчаки
3	E0219-3	E0219-3 Крыльчатка
4	E0219-4	E0219-4 Статор
5	E0219-5	E0219-5 Накладка индикаторов режима
6	E0219-6	E0219-6 Кнопка включения
7	E0219-7	E0219-7 Клавиша включения
8	E0219-8	E0219-8 Контроллер
9	E0219-9	E0219-9 Ротор
10	E0219-10	E0219-10 Насадка Воздуховод
11	E0219-11	E0219-11 Крышка
12	E0219-12	E0219-12 Аккумулятор
13	E0219-13	E0219-13 Зарядное устройство