



Позиция	Артикул	Наименование
1	E0081-1	Шпиндель
2	E0081-2	Корпус редуктора
3	E0081-3	Статор
4	E0081-4	Ударный механизм (в сборе)
5	E0081-5	Крышка редуктора
6	E0081-6	Переключатель реверса
7	E0081-7	Выключатель
8	E0081-8	Ротор
9	E0081-9	Контролер + Клема
10	E0081-10	Индикатор заряда
11	E0081-11	Корпус двигателя
12	E0081-12	Аккумулятор
13	E0081-13	Зарядное устройство
14	E0081-14	Адаптер бита
15	E0081-15	Головка (22мм)
16	E0081-16	Кейс