



Позиция	Артикул	Наименование
1	E0002-1	Защитный колпачок
2	E0002-2	Кольцо запорное
3	E0002-3	Опорная шайба
4	E0002-4	Кольцо запорное
5	E0002-5	Пластина
6	E0002-6	Шарик
7	E0002-7	Пружина коническая
8	E0002-8	Шайба
9	E0002-9	Втулка
10	E0002-10	Корпус (передний)
11	E0002-11	Корпус электродвигателя
12	E0002-12	Накладка (ручки)
13	E0002-13	Опорный лист (вилка)
14	E0002-14	Щеткодержатели
15	E0002-15	Переключатель режимов
16	E0002-16	Шайба
17	E0002-17	Статор
18	E0002-18	Ротор
19	E0002-19	Дополнительная рукоятка
20	E0002-20	Выключатель
21	E0002-21	Глубиномер
22	E0002-22	Промежуточный щит
23	E0002-23	Корпус редуктора
24	E0002-24	Сухарь

Позиция	Артикул	Наименование
25	E0002-25	Ответная шестерня ротора + подшипник качения (пьяный)
26	E0002-26	Ствол (в сборе)
27	E0002-27	Пружина сжатия
28	E0002-28	Боёк
29	E0002-29	Цилиндр
30	E0002-30	Шлицевой вал (в сборе)
31	E0002-31	Кейс
32	E0002-32	Шнур питания
33	E0002-33	Патрон (в сборе)
34	E0002-34	Щетки