

Позиция	Артикул	Наименование
1	E0088-1	Основание
2	E0088-2	Корпус регулировки
3	E0088-3	Статор
4	E0088-4	Корпус двигателя
5	E0088-5	Корпус электроники (в сборе)
6	E0088-6	Выключатель
7	E0088-7	Ротор
8	E0088-8	Контролер
9	E0088-9	Клема
10	E0088-10	Зарядное устройство (Ориг.арт. A1155)
11	E0088-11	Аккумулятор (Ориг.арт. X0026)