



Позиция	Артикул	Наименование
1	E0187-1	Шпиндель
2	E0187-2	Крышка корпуса редуктора
3	E0187-3	Статор
4	E0187-4	Ударный механизм (в сборе)
5	E0187-5	Корпус редуктора
6	E0187-6	Переключатель реверса
7	E0187-7	Выключатель
8	E0187-8	Ротор
9	E0187-9	Контролер + Клема
10	E0187-10	Адаптер переходник
11	E0187-11	Корпус (В сборе)
12	E0187-12	Аккумулятор
13	E0187-13	Зарядное устройство
14	E0187-14	Панель управления
15	E0187-15	Кейс