

Настройка сканера GlobalPOS GP-9600B для работы в системе «Честный знак» (1С и другие).

Перед началом работы считайте последовательно сверху вниз следующие штрихкоды. Сканер будет настроен в интерфейс «эмуляция клавиатуры».



%%EnterSet

Вход в установки



%%SpecCode93

Сброс на заводские настройки



%%SpecCode40

Английская раскладка клавиатуры



%%SpecCodeEF



%%1D



Decode both normal code and inverse code←

Считывание обычных и инверсных ШК



%%SpecCode78

Отключить автоматическое переключение в Bluetooth-HID



%%ExitSet

Выход из настроек