



CIP 1500
СИП 1500

ЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОДНОФАЗНОЙ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ (СИП) ПРОМЫВКИ ОБОРУДОВАНИЯ (АВАРИЙНАЯ ПРОМЫВКА, УДАЛЕНИЕ СТОЙКИХ ОТЛОЖЕНИЙ)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

СИП 1500 - это усиленное комплексантами щелочное моющее средство для однофазной циркуляционной промывки, удаления одновременно органических и минеральных загрязнений. СИП 1500 разлагает органические загрязнения, разрушает, связывает и удерживает в растворе минеральные отложения, благодаря чему мойка особенно эффективна. СИП 1500 применим для мойки оборудования, изготовленного из материала, стойкого к щелочам, например, нержавеющей стали, керамики и пластика. Не следует применять СИП 1500 на окрашенных поверхностях и поверхностях из алюминия, меди, латуни, бронзы, олова, железа. Необходимо придерживаться рекомендованной концентрации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прозрачная жидкость от бесцветной до янтарной

pH 1% раствора: 12,5+/- 0,5

Плотность при 20 °C: 1,255+/- 0,015 г/см³

Содержит: гидроксид натрия, противопенный компонент, комплексанты, удалитель накипи.

ПРИМЕНЕНИЕ НА ФЕРМАХ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗАСТАРЕЛЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

1. Предварительная промывка

После ополаскивания оборудования теплой водой, провести предварительную промывку средством СИП 1500 с концентрацией 0,5% (400 мл средства на 100 л воды) при температуре 60-70°C в течение 15 минут. Слить раствор.

2. Основная промывка

Проводится сразу после предварительной промывки раствором СИП 1500 с концентрацией 2-4%.

Промывать раствором с температурой, максимальной для данного оборудования (до 95°C). Время циркуляции: 25-30 минут. Слить раствор.

Производить ополаскивание питьевой водой до полного удаления остатков раствора и хлопьев загрязнений из системы.

Полноту смываемости остатков раствора СИП 1500 определяют по наличию (отсутствию) щелочности в смывной воде с помощью универсальной индикаторной бумаги, чувствительной к щелочам, путем погружения индикаторной бумаги в смывную воду.

При работе со средством СИП 1500 необходимо избегать его попадания на кожу и в глаза. Все работы следует проводить в щелочеустойчивой защитной одежде, плотно прилегающих защитных очках, перчатках или рукавицах с защитой от воздействия химикатов. Защита органов дыхания не требуется.

Не допускается смешивание СИП 1500 с другими химическими веществами, особенно с кислотами.

УПАКОВКА

Канистры по 24 кг.

ХРАНЕНИЕ

Хранить только в заводской закрытой таре в чистом сухом месте.

Срок годности 2 года с даты производства.

Произведено ГИДРАХИМ САС (Франция).

ООО «ВИОМИН»

viominco@yandex.ru

+7 914 724 80 50

V I O M I N