



## Как сменить лампы с 6Н2П-ЕВ на 12AX7ЕН в преампе AMT SS-20


### Инструкция для более ранних SS-20

**Чтобы заменить лампы в предусилителе SS-20, необходимо:**

- 1) Отключить SS-20 от адаптера сетевого питания.
- 2) Подождать не менее 10 минут до полного разряда высоковольтных конденсаторов, находящихся внутри корпуса SS-20.
- 3) Открутить 4 винта в основании SS-20 и снять защитную решётку
- 4) Аккуратно пинцетом переставить перемычку (см. фото справа), расположенную на печатной плате с лампой.
- 5) Покачивающими движениями вытащить лампы 6Н2П-ЕВ и установить на их место 12AX7ЕН.
- 6) Установить заднюю крышку обратно и закрутить 4 винта.




- 3) Перемычка в положении 2-3 для ламп 12AX7.



- 4) Теперь можно менять лампу. Открутите 4 шурупа, которые удерживают защитную решётку. Заднюю крышку корпуса пока не надевайте обратно, так будет удобнее снимать и устанавливать лампу.

### Инструкция для современных SS-20


- 1) Открутите 4 шурупа, чтобы снять заднюю крышку.



- 2) Переставьте перемычку. В положении 1-2 преамп SS-20 настроен на работу с лампами 6Н2П-ЕВ, переставьте её на 2-3 и можно будет использовать лампы 12AX7.



- 5) Установка лампы будет немного посложнее: чтобы не сломать плату на которую крепится лампа, придерживайте разъём для лампы снизу как показано на фотографии, когда будете вставлять новую лампу.



- 6) Прикрутите обратно защитную решётку и заднюю крышку корпуса и можно снова играть!