



БОКС для выполнения работ по очистке изделий паром модель Б 1.0 СТИМ

Этикетка
АВЕ 318.000.000 ЭТ



Изготовитель:

620102, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО»
бесплатный звонок по России 8 804 333-19-20
тел. (343) 234-65-86, 311-11-21, факс (343) 234-65-72
сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

www.averon.ru

feedback@averon.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

модель Б 1.0 СТИМ	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ действителен для бокса модель **Б 1.0 СТИМ** (далее – **БОКС**).

1.2 **БОКС** предназначен для организации мобильного рабочего места по очистке паром. Эксплуатируется совместно с пароструйным устройством (далее - УПС). Рекомендуется УПС ГЕЙЗЕР.

1.3 **БОКС** обеспечивает комфортное выполнение работ, а также сбор конденсата и отходов при очистке паром. Легко обслуживается.

1.4 Основные технические характеристики

- габариты (ШхВхГ) 265х265х265 мм
- масса, не более 1,9 кг


1.5 Комплектность шт

- 1 – Экран – 1
- 2 – Решетка – 1
- 3 – Емкость – 1
- 4 – Коврик (против скольжения) – 1 шт
- 5 – Салфетки сменные – 5
- Скрепка канцелярская – 10

6 – ☒ - ДЕРЖАТЕЛЬ 1.0 УПС для паропистолета

☒ - материал для сменных салфеток ФИЛЬТР 1.0 РУЛОН

☒ - поставка по дополнительной заявке



2 РАБОТА

2.1 Установить экран (1) на емкость (3) до упора.

2.2 Установить решетку (2) на упоры экрана.

2.3 Для блокировки разбрызгивания грязи закрепить на экране салфетку (5) при помощи скрепок.

2.4 Разместить предметы для очистки (изделия, инструменты и т.д.) на решетку.

2.5 Провести очистку паром согласно эксплуатационной документации на УПС.

2.6 По окончании работ очистить **БОКС**, для чего снять решетку используя, при необходимости, отверстие и слить конденсат с отходами из емкости.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По мере необходимости, заменить салфетку, протереть поверхности корпуса:

- наружные от пыли - влажной мягкой тканью;
- внутренние - тканью, смоченной бензином “Галоша”.

При стойких загрязнениях – обработать **БОКС** паром.

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем. Срок службы - не менее 5 лет. Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.